



- SOLAR I-Ww - SOLAR I-Ve Manuel d'utilisation I-V400w – S I-V500w – S

Ψ U

Table de	<u>es matières :</u>	
1. PRE	ECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE	3
1.1.	Instructions préliminaires	3
1.2.	Pendant l'utilisation	4
1.3.	Après l'utilisation	4
1.4.	Définition de catégorie de mesure (surtension)	4
2. DES	SCRIPTION GENERALE	5
2.1.	Introduction	5
2.2.	Fonctions de l'instrument	. 5
3 PRF	- PARATION A L'UTILISATION	6
31	Vérification initiale	0
3.1.	Alimentation de l'instrument	. 0
3.2. 3.3	Conservation	. 0
		. 0
4. NOI	Deserintion de l'instrument	7
4.1.	Description de l'instrument	/
4.Z.	Description du Clavier	0
4.3.		Ö
4.4.		. 0
5. MEI		9
5.1.	SET - réglage de l'instrument	9
5.1.1	I. Général	9
5.1.2	2. Unite de mesure	10
5.1.3 5.1.4	D. Date et neute	10
0.1.4 5.1.6	F. Unite Dist. /Soldrin.	12
516	S Pince DC (SOLAR I-V/w, SOLAR I-V/e)	12
5.2	FFE – Réglages essai d'installations PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)	13
521	Réglages pour installations PV avec Inverseur Mono MPPT - Sortie AC mononhasée	13
5.	2.1.1. Réglage de l'instrument	. 13
5.	2.1.2. Paramètres de l'installation (Rég.site PV)	. 14
5.2.2	2. Réglages pour Inst. PV avec Mono/Multi MPPT - Sortie AC mono/triphasée	15
5.	2.2.1. Réglage de l'instrument	. 15
5.	2.2.2. Paramètres de l'installation (Rég.site PV)	. 16
523	2.2.3. MFF 300 Status	. 17 18
53	DB – Gestion de la base de données modules	10
5.3 1	Définition d'un nouveau module PV	20
532	P Modification d'un module PV existant	21
5.3.3	B. Effacement d'un module PV existant	21
6. MO	DE D'UTILISATION.	22
61	Essai d'installations PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)	22
6.1.1	Essai des installations PV Inverseur Mono MPPT - Sortie AC monophasée	23
6.1.2	2. Essai d'installations PV inverseur Mono/Multi MPPT - Sortie AC mono/triphasée	27
6.2.	Mesure de la caractéristique I-V	33
6.2.1	I. Relevé de la courbe I-V avec mesure de Irr/Temp directement de l'instrument	33
6.2.2	2. Relevé de la courbe I-V avec mesure Irr/Temp effectuée par l'unité SOLAR-02	37
6.	2.2.1. Relevé de la courbe I-V par unité SOLAR-02 en connexion RF	. 37
6.	2.2.2. Relevé de la courbe I-V par unité SOLAR-02 en enregistrement synchrone	.41
6.2.3	3. Interpretation des resultats de mesure	46
6.3.		47
0.3.1	Aspecis generaux     Decision préliminaires	4/ 10
0.3.4	2. Reylayes piellillillalles	40 ⊿0
632	<ol> <li>Test Ranide IVCK avec mesure de rayonnement</li> </ol>	- <del>1</del> 3 51
6.3.5	5 Reset Movenne	53
64	l iste des messages à l'écran	54
7 MEI	MORISATION DES RESULTATS	55
7 1 IVI∟I	Sauverande des mesures d'assesis $DV/(SOLADIV/w) SOLADIV/a)$	55
7.1.	Sauvegarde des mesures de la caractáristique LV	55
1.4.	ourreguide des mesures de la caracteristique i-v	55

## -WHT°

7.3. Opérations avec résultats	56
7.3.1. Rappel à l'écran des résultats d'essais PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)	56
7.3.2. Rappel à l'écran des résultats de mesure de la caractéristique I-V	57
7.3.2.1. Accès aux données sauvegardées en mémoire – Affichage numérique	
7.3.2.2. Accès aux données en mémoire – Affichage graphique courbe I-V	
7.3.2.3. Acces aux donnees en memoire – Affichage graphique puissance	
8. CONNEXION DE L'INSTRUMENT AU PC	
8.1. Connexion par le cable optique/USB C2006	
8.2. Connexion par le WIFI	63
9. ENTRETIEN	64
9.1. Aspects généraux	64
9.2. Remplacement des piles	64
9.3. Nettoyage de l'instrument	64
9.4. Fin de la durée de vie	64
10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	65
10.1. Caractéristique essai d'installations PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)	65
10.2. Caractéristiques techniques fonction I-V et IVCK	67
10.3. Normes de sécurité	68
10.3.1. Général	68
10.4. Caractéristiques générales	69
10.5. Conditions environnementales d'utilisation	69
10.6. Accessoires	69
11. APPENDICE - NOTIONS THEORIQUES	70
11.1. Essai des installations PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)	70
11.2. Notions sur MPPT (Maximum Power Point Tracker)	71
11.3. Mesure de la caractéristique I-V	73
11.3.1. Aspects théoriques sur la mesure de la caractéristique I-V	73
11.3.2. Problèmes courants des courbes I-V et solutions	74
12. ASSISTANCE	76
12.1. Conditions de garantie	76
12.2. Assistance	

### **1. PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE**

Dans ce manuel, par « instrument » on entend de façon générique tant le modèles l-V400w, I-V500w, SOLAR I-Vw et SOLAR I-Ve, sauf indication spécifique là où cela est marqué. Cet instrument a été conçu conformément à la directive IEC/EN61010-1 relative aux instruments de mesure électroniques. Avant et pendant l'exécution des mesures, veuillez respecter ces indications et lire attentivement toutes les remarques précédées du symbole  $\Delta$ .

- Ne pas effectuer de mesures de tension ou de courant dans un endroit humide.
- Eviter d'utiliser l'instrument en la présence de gaz ou matériaux explosifs, de combustibles ou dans des endroits poussiéreux.
- Se tenir éloigné du circuit sous test si aucune mesure n'est en cours d'exécution.
- Ne pas toucher de parties métalliques exposées telles que des bornes de mesure inutilisées, des circuits, etc.
- Ne pas effectuer de mesures si vous détectez des anomalies sur l'instrument telles qu'une déformation, une cassure, des fuites de substances, une absence d'affichage de l'écran, etc.
- N'utiliser que les accessoires HT d'origine.

Dans ce manuel, et sur l'instrument, on utilisera les symboles suivants :



Attention : s'en tenir aux instructions reportées dans ce manuel ; une utilisation inappropriée pourrait endommager l'instrument ou ses composants.



Danger haute tension : risque de chocs électriques.



Double isolement.

Tension ou courant DC.







Référence de terre.

#### 1.1. INSTRUCTIONS PRELIMINAIRES

- Cet instrument a été conçu pour l'utilisation dans les conditions environnementales dont à la § 10.5. Ne pas opérer dans des conditions environnementales différentes.
- L'instrument peut être utilisé pour des mesures de TENSION et COURANT en CAT II 1000V DC ou CAT III 300V à la terre, max tension entre les entrées 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) o 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de circuits dépassant les limites spécifiées à la § 10.1 et § 10.2
- Veuillez suivre les normes de sécurité principales visant à protéger l'utilisateur contre des courants dangereux et l'instrument contre une utilisation erronée.
- Seuls les accessoires fournis avec l'instrument garantissent la conformité avec les normes de sécurité. Ils doivent être en bon état et, si nécessaire, remplacés à l'identique.
- Vérifier que les piles sont insérées correctement.
- Avant de connecter les câbles de mesure au circuit à tester, vérifier que la fonction souhaitée a été sélectionnée.

**WHT**°

#### 1.2. PENDANT L'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les recommandations et instructions suivantes :

#### ATTENTION

• Le non-respect des avertissements et/ou instructions pourrait endommager l'instrument et/ou ses composants ou mettre en danger l'utilisateur.



- Le symbole « ) indique le niveau de charge complet des piles internes. Lorsque le niveau de charge descend aux niveaux minimum, le symbole « ) s'affiche à l'écran. Dans ce cas-là, arrêter les essais et remplacer les piles dans le respect de ce qui est décrit à la § 9.2.
- L'instrument est en mesure de garder les données mémorisées même en l'absence de piles.

#### 1.3. APRES L'UTILISATION

Une fois les mesures terminées, éteindre l'instrument en gardant la touche ON/OFF appuyée pendant quelques secondes. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant longtemps, retirer les piles et s'en tenir à ce qui est spécifié à la § 3.3.

#### 1.4. DEFINITION DE CATEGORIE DE MESURE (SURTENSION)

La norme « IEC/EN61010-1 : Prescriptions de sécurité pour les instruments électriques de mesure, le contrôle et l'utilisation en laboratoire, Partie 1 : Prescriptions générales », définit ce qu'on entend par catégorie de mesure, généralement appelée catégorie de surtension. À la § 6.7.4 : Circuits de mesure, on lit :

Les circuits sont divisés dans les catégories de mesure qui suivent :

• La **Catégorie de mesure IV** sert pour les mesures exécutées sur une source d'installation à faible tension.

Par exemple, les appareils électriques et les mesures sur des dispositifs primaires de protection contre surintensité et les unités de contrôle d'ondulation.

 La Catégorie de mesure III sert pour les mesures exécutées sur des installations dans les bâtiments.

Par exemple, les mesures sur des panneaux de distribution, des disjoncteurs, des câblages (câbles inclus), les barres, les boîtes de jonction, les interrupteurs, les prises d'installation fixe et le matériel destiné à l'emploi industriel et d'autres instruments tels que par exemple les moteurs fixes avec connexion à une installation fixe.

• La **Catégorie de mesure II** sert pour les mesures exécutées sur les circuits connectés directement à l'installation à faible tension.

Par exemple, les mesures effectuées sur les appareils électroménagers, les outils portatifs et sur des appareils similaires.

 La Catégorie de mesure I sert pour les mesures exécutées sur des circuits n'étant pas directement connectés au RESEAU DE DISTRIBUTION.

Par exemple, les mesures sur des circuits ne dérivant pas du RESEAU et des circuits dérivés du RESEAU spécialement protégés (interne). Dans le dernier cas mentionné, les tensions transitoires sont variables ; pour cette raison, (OMISSIS) on demande que l'utilisateur connaisse la capacité de résistance transitoire de l'appareil.

### 2. DESCRIPTION GENERALE

#### 2.1. INTRODUCTION

L'instrument a été conçu pour la réalisation des opérations d'essai sur des installations PV **Monophasées** (Triphasées si associées avec l'accessoire optionnel MPP300) du point de vue des contrôles d'efficacité (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve), ainsi que pour l'exécution d'essais sur les caractéristiques I-V dans les modules/chaînes PV afin de vérifier les paramètres de référence déclarés par le fabricant.

#### 2.2. FONCTIONS DE L'INSTRUMENT

Voici les caractéristiques disponibles :

#### Essai d'installations PV Monophasées (EFF – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)

- Mesure de tension et courant DC (1000V pour SOLAR I-Vw, 1500V pour SOLAR I-Ve)
- Mesure de tension et courant AC TRMS
- Mesure de puissances DC/AC
- Mesure de rayonnement [W/m<sup>2</sup>] par cellule de référence connectée à l'unité SOLAR-02
- Mesure température modules et ambiante par sonde connectée à SOLAR-02
- Application des relations de compensation de l'Efficacité DC
- Evaluation immédiate résultat OK/NON d'un essai
- Enregistrement paramètres d'une installation PV avec PI programmable de 5s à 60min

#### Essai d'installations Mono/Triphasées (MPP – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve + MPP300)

- Mesure de 3 tensions et courants DC
- Mesure de puissances chaînes DC et totale DC
- Mesure de 3 tensions et courants AC TRMS
- Mesure de puissance totale AC
- Mesure de rayonnement [W/m<sup>2</sup>] par cellule de référence connectée à l'unité SOLAR-02
- Mesure température modules et ambiante par sonde connectée à SOLAR-02
- Application des relations de compensation de l'Efficacité DC
- Evaluation immédiate résultat OK/NON d'un essai
- Enregistrement paramètres d'une installation PV avec PI programmable de 5s à 60min

#### Mesure de la caractéristique Courant-Tension (I-V)

- Mesure de tension, courant et puissance du module/chaîne PV jusqu'à 1000V DC, 15A
- Activation de la mesure dans le mode Manuel et Automatique
- Mesure de la température du module/chaîne
- Mesure de rayonnement [W/m<sup>2</sup>] par cellule de référence
- Affichage numérique et graphique de la caractéristique I-V avec méthode à 4 fils
- Comparaison avec les valeurs référées à STC et résultat OK/NON de la vérification
- Base de données (DB) personnalisable pour la gestion de jusqu'à 30 modules PV
- L'évaluation de la dégradation annuelle des modules/strings/champs PV
- Mémoire interne et interface optique/USB pour transfert des données au PC

#### Mesures rapides de pré-essai (IVCK)

- Mesures rapides de tension à vide et courant de court-circuit jusqu'à 1000V DC, 15A (SOLAR I-Vw, I-V400w) et jusqu'à 1500V DC, 15A (SOLAR I-Ve, I-V500w)
- Activation de la mesure dans le mode Manuel et Automatique
- Evaluation immédiate (OK/NON) des résultats obtenus

Le modèle dispose de la fonction de rétro éclairage de l'écran, de la possibilité de réglage interne du contraste et d'une touche **HELP** en mesure de fournir une aide affichée pour l'utilisateur lors de la phase de connexion de l'instrument à l'installation. Une fonction d'arrêt automatique, pouvant être désactivée le cas échéant, est disponible après presque 5 minutes d'inutilisation de l'instrument.

### 3. PREPARATION A L'UTILISATION

#### 3.1. VERIFICATION INITIALE

L'instrument a fait l'objet d'un contrôle mécanique et électrique avant d'être expédié. Toutes les précautions possibles ont été prises pour garantir une livraison de l'instrument en bon état. Toutefois, il est recommandé de le contrôler afin de détecter des dommages qui auraient pu avoir lieu pendant le transport. En cas d'anomalies, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

S'assurer que l'emballage contient tous les accessoires listés à la § 10.6. Dans le cas contraire, contacter le revendeur. S'il était nécessaire de renvoyer l'instrument, veuillez respecter les instructions dont à la § 12.

#### 3.2. ALIMENTATION DE L'INSTRUMENT

L'instrument est alimenté par une batterie. Pour ce qui est du modèle et de l'autonomie des batteries, voir la § 10.4.

Le symbole « **Le symbole** » indique le niveau de charge complet des piles internes. Lorsque le niveau de charge descend aux niveaux minimum, le symbole « **Le s** » s'affiche à l'écran. Dans ce cas-là, arrêter les essais et remplacer les piles dans le respect de ce qui est décrit à la § 9.2.

# L'instrument est en mesure de garder les données mémorisées même en l'absence de piles.

L'instrument dispose d'algorithmes sophistiqués afin de maximiser l'autonomie des piles.

Une brève pression de la touche 🌣 active le rétro éclairage de l'écran. Afin de sauvegarder l'efficacité des piles, le rétro éclairage s'éteint automatiquement au bout de presque 30 secondes.

L'utilisation systématique du rétro éclairage diminue l'autonomie des piles.

#### 3.3. CONSERVATION

Afin d'assurer la précision des mesures, après une longue période de permanence en entrepôt en conditions environnementales extrêmes, il est conseillé d'attendre le temps nécessaire pour que l'instrument revienne aux conditions normales (voir § 10.5).

#### 4. NOMENCLATURE

#### 4.1. DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT



LEGENDE :

- 1. Entrées
- 2. Afficheur
- 3. Connecteur pour sortie optique/USB
- 4. Touches fléchées/ENTER
- 5. Touche GO/STOP
- 6. Touche SAVE
- 7. Touche ON/OFF
- 8. Touche HELP / 🔅
- 9. Touche ESC/MENU

Fig. 1 : Description de la partie frontale de l'instrument



LEGENDE :

- Entrée pour sonde de mesure rayonnement (I-V) / pince de courant DC (EFF – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)
- Entrée pour sonde de mesure température auxiliaire (I-V) / pince de courant AC (EFF – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)
- Entrées C1, C2 pour mesure de courant (I-V) / mesure de tension DC (EFF – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)
- Entrées P1, P2 pour mesure de tension (I-V) / tension AC (EFF – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)

Fig. 2 : Description de la partie supérieure de l'instrument



#### LEGENDE :

1. Connecteur pour connexion câble de sortie opto-isolée optique/USB

Fig. 3 : Description de la partie latérale de l'instrument

SOLAR

I-Vw

нт

RF-Wi SN:15345678

FW: 7.07 H4

Date Calibration:

09/02/2016

#### 4.2. DESCRIPTION DU CLAVIER

Le clavier se compose des touches suivantes :



Touche **ON/OFF** pour allumer et éteindre l'instrument.

Touche **ESC/MENU** pour quitter la page-écran courante sans confirmer les modifications et pour revenir au menu principal.

ENTER

Touches  $\blacktriangleleft \blacktriangle \lor \lor$  pour déplacer le curseur à l'intérieur des différentes pagesécrans afin de sélectionner les paramètres de programmation.

Touche **ENTER** pour confirmer les modifications, les paramètres de programmation sélectionnés et pour sélectionner depuis le menu la fonction à laquelle accéder.



HELF Ç Touche **GO/STOP** pour lancer la mesure.

Touche **SAVE** pour sauvegarder la mesure.

Touche **HELP** (pression prolongée) pour accéder à l'aide en ligne en affichant les connexions possibles entre l'instrument et l'installation.

Touche 🌋 (pression simple) pour activer le rétro éclairage de l'écran.

#### 4.3. DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR

L'afficheur est un module graphique ayant une résolution de 15/05/10 15:34:26

#### 4.4. ECRAN INITIAL

Lors de l'allumage de l'instrument, l'écran initial apparaît pendant quelques secondes. Il affiche :

- le modèle de l'instrument
- le fabricant
- la présence du module de communication radio interne validé (RF) et du module WiFi
- le numéro de série de l'instrument (SN:)
- la version du firmware se trouvant dans la mémoire de l'instrument (FW:)
- la date où la dernière calibration de l'instrument a été effectuée (Date Calibration:)

Après quelques instants, l'instrument passe à la dernière fonction sélectionnée.

#### 5. MENU GENERAL

La pression de la touche **ESC/MENU**, dans n'importe quelle condition de l'instrument, engendre l'apparition de la pageécran du menu général depuis laquelle on peut régler l'instrument, afficher les mesures mémorisées et sélectionner la mesure souhaitée (le message EFF ne s'affiche que pour l'instrument SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve).

En sélectionnant à l'aide du curseur l'une des options et en confirmant par la touche **ENTER** on accède à la fonction souhaitée.

15/05/	10 15:34:26		
I - V	Test I-V		
EFF	Test		
SET	Réglages		
DB	Modules		
MEM Donnée mémoire			
PC Connexion PC			
ENTER pour choisir			
MENU			

#### 5.1. SET - REGLAGE DE L'INSTRUMENT

Placer le curseur sur SET à l'aide des touches fléchées (▲,
 ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la page-écran qui liste les différents réglages de l'instrument.

Les réglages sont gardés même après l'extinction de l'instrument.



#### 5.1.1. Général

- Placer le curseur sur Général à l'aide des touches 15/05/10 fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- 2. L'afficheur montre la page-écran qui permet :
  - Le réglage de la langue de l'instrument ;
  - L'activation/désactivation de l'arrêt auto ;
  - Le réglage du contraste de l'afficheur ;
  - La validation de la signalisation sonore lors de la pression d'une touche
  - Possibilité d'activer ou désactiver la fonction WiFi dans chaque chapitre du menu principal pour l'utilisation de l'instrument avec l'application HTAnalysis. Lorsque la fonction WiFi activée, le symbole "?" est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran. Lorsque la fonction WiFi est activée, cela génère une augmentation de la consommation des batteries
- Pour les réglages des options, utiliser les touches fléchées (▲, ▼) et choisir l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées (◄, ►).
- 4. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.

15/05/10	15:34:26	;		
		and	çais	
Contras	neror te ·	г.I · _	10 10	
Bip touc	hes	: N	10	
WiFi		: 1	0	
SAV	F pour	sa	uver	
0/11	_ pour		REGL	FR

#### 5.1.2. Unité de mesure

Cette section permet le réglage des unités de mesure de certains paramètres se trouvant dans la gestion de la base de données (DB) des modules PV (voir la § 5.3) dans la mesure de courbe I-V.

- 1. Placer le curseur sur **Unité de mesure** à l'aide des 15/0 touches fléchées (▲, ▼) et confirmer par **ENTER**.
- L'afficheur montre la page-écran qui permet le réglage des unités de mesure des paramètres mesurés par l'instrument.
- 3. Pour abandonner les modifications effectuées, appuyer sur la touche **ESC/MENU**.

15/05/10 15:34:26	
Paramètre	
ENTER pour	choisir
	MENU

- 4. Placer le curseur sur **Paramètres** à l'aide des touches 15/05/10 15:34:26 fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- L'afficheur montre la page-écran qui permet le réglage des unités de mesure des paramètres suivants typiques des modules :
  - Alpha → sélections possibles : « %/°C » et « mA/°C »
  - Beta → sélections possibles : « %/°C » et « mV/°C »
  - Gamma → sélections possibles : « %/°C » et « W/°C »
  - Tolérance → sélections possibles : « % » et « W »
- Pour le réglage des unités de mesure, utiliser les touches fléchées (◀, ►).
- Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.

#### 5.1.3. Date et Heure

- Placer le curseur sur Date et Heure à l'aide des touches fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- L'afficheur montre la page-écran qui permet le réglage de la date/heure de système aussi bien en format Européen (EU) qu'en format USA (US).
- Pour le réglage des unités de mesure, utiliser les touches fléchées (◀, ►).
- Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.

;	15/05/10 15:34:26
	Année : ∢ 2010 >
١	Jour : 15 Heures : 09
	Minutes : 53 Format : EU
•	SAVE pour sauver
	REGLER



### -**M**HT

#### 5.1.4. Unité Dist. /Solarim.

Cette section permet de sélectionner le type d'unité à distance à utiliser (si disponible) et de régler les valeurs des paramètres caractéristiques (Sensitivity et Alpha) de la cellule solaire de référence fournie de dotation. Les valeurs de ces paramètres sont indiquées sur l'étiquette arrière de la cellule en fonction du type de module sous test.

- Placer le curseur sur Unité Distante à l'aide des touches 15/05/10 15:34:26 fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- 2. L'afficheur montre la page-écran qui permet de :
  - Sélectionner le type d'unité à distance à utiliser pour l'essai d'installations PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve):
    - NO : Unité à distance désactivée
    - SOLAR : utilisation de SOLAR-02
    - MPP300 : utilisation de MPP300 (optionnel)
  - Valider/invalider l'utilisation de l'unité à distance SOLAR-02 pour les mesures I-V (opt. pour I-V400w, I-V500w). Au cas où l'on n'aurait pas validé l'utilisation de l'U. à distance, il sera possible de régler les valeurs de Sensitivity (Sens.) de la cellule de référence fournie de dotation exprimée en « mV/kW\*m<sup>-2</sup> » et du paramètre Alpha.
- Pour le réglage des valeurs, utiliser les touches fléchées (◀, ►).
- 4. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.

#### ATTENTION

Pour les mesures de type EFF (essai d'installations PV – SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve), l'invalidation de l'unité à distance **implique :** 

- > l'impossibilité d'exécuter de mesures de rayonnement et température par l'unité SOLAR-02 ;
- > l'impossibilité d'utiliser l'unité MPP300 (si disponible).

Par conséquent, il sera impossible d'obtenir un résultat sur l'essai effectué.



## -Ŵ**Ĥ**T

#### 5.1.5. Rayonnement

Cette section permet de régler le seuil de rayonnement minimum tant pour la mesure de la caractéristique I-V que pour l'essai d'une installation PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve).

- 1. Placer le curseur sur **Rayonnement** à l'aide des touches 15/05. fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- L'afficheur montre la page-écran avec les messages « Min Ir IV », qui permet le réglage du seuil de rayonnement minimum exprimé en W/m<sup>2</sup>, utilisé en tant que référence par l'instrument lors de l'exécution des mesures de courbe I-V et « Min Ir EFF » (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve ) qui permet le réglage du seuil de rayonnement minimum exprimé en W/m<sup>2</sup>, utilisé en tant que référence par l'instrument lors de l'exécution des mesures d'essai d'installations PV. Utiliser les touches (▲, ▼) pour passer d'un message à l'autre.
- Pour le réglage du seuil de rayonnement minimum, utiliser les touches fléchées (◀, ►). Afin d'obtenir des résultats de précision conforme à ce qui est indiqué dans ce manuel, on recommande de respecter les indications de la § 10.1. Dans la mesure de courbe I-V, la valeur peut être réglée entre 0 ÷ 800 W/m<sup>2</sup> et 400 ÷ 800 W/m<sup>2</sup> pour les opérations d'essai (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve).

S	15/05/10 15:34:26
ו t	Min Ir IV : ◀ 100 ► W/m2 Min Ir EFF : ◀ 600 ► W/m2
,	
/	
t	
١	
è	SAVE pour sauver
r	REGLER

4. Appuyer sur la touche **SAVE** pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente



#### ATTENTION

- Le réglage « 0 W/m<sup>2</sup> » pour le paramètre « Min Ir IV » permet l'exécution des mesures I-V sans le contrôle de ces conditions :
- > connexion de la cellule de référence à l'entrée IRR de l'instrument ;
- > valeurs instables de rayonnement ;
- > nombre de modules cohérent avec la tension à vide mesurée.

### 5.1.6. Pince DC (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)

Cette option permet de régler **l'éventuel** facteur de correction K pour la pince DC afin d'améliorer la mesure du courant. Si présent, le facteur de correction est indiqué sur l'étiquette arrière de la pince et est montré en tant que :

K= X.xxx

Si aucune étiquette n'est présente, régler k = 1.000.

- Placer le curseur sur Pince DC à l'aide des touches 15/05/10 15:34:26 fléchées (▲, ▼) et confirmer par ENTER.
- L'afficheur montre la page-écran « Pince DC k » qui permet le réglage du facteur de correction dans un intervalle compris entre 0.950 et 1.050. Pour le réglage des valeurs, utiliser les touches fléchées (◀, ►).
- Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.



#### 5.2. EFF – REGLAGES ESSAI D'INSTALLATIONS PV (SOLAR I-VW, SOLAR I-VE)

On indiquera ci-après par l'acronyme **MPPT** (Multiple Power Point Tracker) la caractéristique du convertisseur DC/AC (inverseur) capable de maximiser la puissance DC pouvant être prélevée du champ photovoltaïque. Voir la § 11.2 pour plus de détails.

# 5.2.1. Réglages pour installations PV avec Inverseur Mono MPPT - Sortie AC monophasée

Contrôler au préalable les réglages effectués dans **MENU**→**SET**→**Unité Distante** et vérifier d'avoir sélectionné « **SOLAR** » en tant que réglage du paramètre « **Unité D.** ».

#### 5.2.1.1. Réglage de l'instrument

- Placer le curseur sur EFF à l'aide des touches fléchées 15/05/10 (▲, ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la page-écran qui liste les valeurs des paramètres électriques à la sortie du générateur photovoltaïque (côté DC).
- 2. Appuyer sur la touche ENTER. L'instrument affiche les 15/05/10 options : Rég.site PV et Rég.Appareil.
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour sélectionner « Rég.Appareil » et confirmer par ENTER. L'instrument montre cette page-écran :





- En utilisant les touches fléchées (◀, ►), il est possible de 15/05/10 15 régler :
  - La période d'intégration (IP) pouvant être utilisée par l'instrument dans l'opération d'essai des paramètres d'une installation PV. On peut sélectionner les valeurs 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s, 900s, 1800s, 3600s.
  - La FS (fin d'échelle) de la pince DC utilisée pour la mesure de courant DC a une valeur qui peut être sélectionnée entre 1A ÷ 3000A.
  - La FS (fin d'échelle) de la pince AC utilisée pour la mesure de courant AC a une valeur qui peut être sélectionnée entre 1A ÷ 3000A.
- Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués; le message « Données mémorisées » sera affiché pour un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.



#### 5.2.1.2. Paramètres de l'installation (Rég.site PV)

Placer le curseur sur EFF à l'aide des touches fléchées
 (▲, ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la page-écran qui liste les valeurs des paramètres électriques à la sortie du générateur photovoltaïque (côté T DC).

S	15/05/10	15:34:26	
2	PRp		
2	lrr		W / m 2
S	Pnom	0.000	k W
5	Тс		°C
-	Те		°C
	Pdc	0.0	kW
	Vdc	0.000	V
	ldc	0.0	А
	ndc		
	$\checkmark$		
	Go-	départ e	nregt.
	Choisir		EFF

- 2. Appuyer sur la touche ENTER. L'instrument affiche les 15/05/10 options : Rég.site PV et Rég.Appareil.
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour sélectionner « Rég.site PV » et confirmer par ENTER. L'instrument montre cette page-écran :

;	15/05/10	15:34:26	
	PRp		
	lrr		W / m 2
٢	Pnom	0.000	k W
ŀ	Тс		°C
	Те		°C
	Pdc	0.0	k W
	Vdc	0.000	V
	ldc	0.0	A
	ndc		
	Rég.site F	PV	
	Rég.App	areil	
	Choisir		EFF

- 4. En utilisant les touches fléchées (◀, ►), il est possible de 15/05/10 15:34:26 régler :
  - ➢ Pmax → puissance nominale maximum de l'installation PV exprimée en kW.
  - ➤ Gamma → coefficient de variation de la puissance avec la température, paramètre caractéristique des modules PV (normalement dans la gamme : -0.3 ÷ -0.5%/C).
  - ► Noct → température nominale de service de la cellule, paramètre caractéristique des modules PV (normalement dans la gamme : 42 ÷ 48°C).
  - ➤ Te, Tc → réglage des valeurs par défaut des températures de l'environnement et des modules PV. Ces valeurs ne sont considérées par l'instrument qu'en l'absence de la sonde connectée à l'unité SOLAR-02.
  - ➤ Corr.Type → réglage de la relation de compensation sur le calcul de la puissance Pdc et de la maximisation du rendement DC (voir la § 5.2.3).

е	15/05/10 15.54.20
e	Pmax:       3.500 kW         Gamma       : -0.02 %/°C         Noct       : 45 °C         Te       : 40 °C         Tc       : 45 °C         Corr.Type       : T. Env.
-	
•	
Ξ,	SAVE pour sauver
V	EFF

#### 5.2.2. Réglages pour Inst. PV avec Mono/Multi MPPT - Sortie AC mono/triphasée

Voir la § 11.2 pour plus de détails sur la signification de MPPT. Ce mode demande l'utilisation de l'unité à distance MPP300 (optionnelle). Contrôler au préalable les réglages effectués dans MENU->SET->Unité Distante et vérifier d'avoir sélectionné « MPP300 » en tant que réglage du paramètre « Unité D. ».

#### 5.2.2.1. Réglage de l'instrument

1. Placer le curseur sur EFF à l'aide des touches fléchées 15/05/10  $(\blacktriangle, \mathbf{\nabla})$  et confirmer par ENTER. L'afficheur montre l les page-écran ci-contre indiquant paramètre d'ensemble de l'installation.

s	15/05/10	15:34:26	
a	PRp		
a	lrr		W / m 2
S	Pnom	150.0	k W
	Тc		°C
	Те		°C
	Pdc		k W
	Pac		k W
	ndc		
	nac		
	$\checkmark$		
	Go-	départ e	nregt.
	Choisir		MPP
1			

- 2. Appuyer sur la touche ENTER. L'instrument affiche le options : MPP300 Status, Rég.site PV et Rég.Appareil.
- 3. Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour sélectionne « Rég.Appareil » et confirmer par ENTER. L'instrumer montre cette page-écran :

s	15/05/10	15:34:26	
	PRp		
	lrr		W / m 2
er	Pnom	150.0	k W
ht	Тc		°C
ii.	Тe		°C
	Pdc		k W
	Pac		k W
	ndc		
	nac		
	MPP300 \$	Status	
	Rég.site F	νV	
	Rég.App	areil	
	Choisir		мрр 📶
Г	45/05/40	15.04.00	
	7 6 // 16 / 1 / 1	7 L · J / · ) L	

4. En utilisant les touches (◀, ►), il est possible de régler : > La période d'intégration (IP) pouvant être utilisée par l'instrument dans l'opération d'essai des paramètres d'une installation PV. On peut sélectionner les valeurs

5s.10s.30s.60s.120s.300s.600s.900s.1800s.3600s.

- > La FS (fin d'échelle) de la pince DC utilisée pour la mesure de courant DC a une valeur qui peut être sélectionnée entre 1A ÷ 3000A.
- > La FS (fin d'échelle) de la pince AC utilisée pour la mesure de courant AC a une valeur qui peut être sélectionnée entre 1A ÷ 3000A.
- Le type de pince AC utilisée : STD (standard) ou FLEX<sup>L</sup> (pince avec toroïde flexible).
- > Le nombre d'entrées DC à utiliser pour la mesure : 1, 1

- Le type de système électrique AC : MONO, 4 FILS.
- 5. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réalages effectués : le message « Données mémorisées » sera affiché pendant un instant. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour guitter sans sauvegarder et revenir à la page-écran précédente.

	15/05/10 15:34:26
•	
	IP :
5	Ech Pince DC : 1000 A
;	Ech Pince AC : 1000 A
	Type Pince : STD
	Entrées DC 1+2+3
l	System AC 4 fils
1	-
l	
	SAVE pour sauver
	MPP

#### 5.2.2.2. Paramètres de l'installation (Rég.site PV)

Placer le curseur sur EFF à l'aide des touches fléchées
 (▲, ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la page-écran ci-contre indiquant les paramètres d'ensemble de l'installation.

- 2. Appuyer sur la touche ENTER. L'instrument affiche les options : MPP300 Status, Rég.site PV et Rég.Appareil.
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour sélectionner « Rég.site PV » et confirmer par ENTER. L'instrument montre cette page-écran :

3	15/05/10	15:34:26	
	PRp		
	lrr		W / m 2
r	Pnom	0.000	k W
t	Тс		°C
	Те		°C
	Pdc	0.0	k W
	Vdc	0.000	V
	ldc	0.0	A
	ndc		
	MPP300	Status	
	Rég.site F	νV	
	Rég.App	areil	
	Choisir		мрр т 🥡

- 4. En utilisant les touches fléchées (◀, ►), il est possible de 15/05/10 15 régler :
  - ➢ Pmax → puissance nominale maximum de l'installation PV exprimée en kW.
  - ➢ Gamma → coefficient de variation de la puissance avec la température, paramètre caractéristique des modules PV (normalement dans la gamme : -0.3 ÷ -0.5%/C).
  - Noct → température nominale de service de la cellule, paramètre caractéristique des modules PV (normalement dans la gamme : 42 ÷ 48°C).
  - ➤ Te, Tc → réglage des valeurs par défaut des températures de l'environnement et des modules PV. Ces valeurs ne sont considérées par l'instrument qu'en l'absence de la sonde connectée à l'unité SOLAR-02.
  - ➤ Corr.Type → réglage de la relation de compensation sur le calcul de la puissance Pdc et de la maximisation du rendement DC (voir la § 5.2.3).

е	15/05/10 15:34:26
e e s	Pmax       3.500 kW         Gamma       : 0.45 %/°C         Noct       : 45 °C         Te       : 40 °C         Tc       : 45 °C         Corr.Type       : T. Env.
-	
2	SAVE pour sauver
',	
V	IMPP

### -<del>Ŵ</del>HT°

#### 5.2.2.3. MPP300 Status

Si le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve se trouve près du MPP300, on peut afficher les paramètres généraux de ce dernier.

1. Placer le curseur sur EFF à l'aide des touches fléchées	15/05/10	15:34:26	
(▲, ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la page-écran ci-contre indiquant les paramètres d'ensemble de l'installation.	PRp Irr Pnom Tc Te Pdc Pac ndc nac	150.0	W/m2 kW °C °C kW kW

Choisir MPP 1

- 2. Appuyer sur la touche ENTER. L'instrument affiche les options : MPP300 Status, Rég.site PV et Rég.Appareil.
- Utiliser les touches fléchées (▲,▼) pour sélectionner « MPP300 Status » et confirmer par ENTER. L'instrument montre la page-écran ci-contre avec l'indication des paramètres généraux de l'instrument.

5	15/05/10 15:34:26		
r - -	Alimentation Batterie Niveau SOLAR02 détecté Version SN 11010030		Batt Utilisé 99% OUI 1.01
	MPP300 Status		
	Rég.site PV		
	Rég.Appareil		
	Choisir	M	ENU 🕇 🍿

#### 5.2.3. Sélection de la relation de compensation des effets de la Température

Cette option permet de sélectionner la relation à utiliser pour apporter des corrections aux mesures effectuées en fonction de la température des modules. Voici les modes de correction disponibles :

- T.mod. : Calcul du terme Rfv2 en fonction de la T. modules (conformément au Italien Guide CEI-82-25)
- T.Env. : Calcul du terme Rfv2 en fonction de la T. ambiante (conformément au Italien Guide CEI-82-25)
- ndc : Correction PRp par Température modules



#### ATTENTION

Dans le cadre des vérifications de systèmes PV conformément à ce qui est prévu par le Italien Guide CEI 82-25, il est recommandé d'adopter la relation « T.Env. ».

Type Correction	Relation mathématique	Référence
T.mod.	$Tcel = Tmodule\_Mis$ $Rfv2 = \begin{cases} 1 & (se Tcel \le 40 \circ C) \\ 1 - (Tcel - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (se Tcel > 40 \circ C) \end{cases}$	CEI 82-25
T.Env.	$Tcel = \left(Tamb + \left(NOCT - 20\right) \times \frac{Irr}{800}\right)$ $R fv2 = \begin{cases} 1 & (se Tcel \le 40 \text{ °C}) \\ 1 - (Tcel - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (se Tcel > 40 \text{ °C}) \end{cases}$	CEI 82-25
$\eta_{_{dc}}$	$PRp = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times \left(T_{cel} - 25\right)\right] \times \frac{P_{ca}}{P_n}$	

Où :

Symbole	Description	U.de mesure
$G_p$	Rayonnement mesuré sur le plan des modules	$\left[ W/m^{2} \right]$
G <sub>STC</sub>	Rayonnement en condition Standard = 1000	$\left[ W/m^2 \right]$
$P_n$	Puissance nominale = somme des Pmax des modules PV faisant partie de la section de l'installation sous test	[kW]
$P_{ca}$	Puissance totale en ca mesurée à la sortie du/des inverseurs faisant partie de la section de l'installation sous test	[kW]
Rfv2	Coefficient de correction fonction de la Température des Cellules PV (Tcel) mesurée ou calculée selon le type de relation de correction sélectionnée	
$ \gamma $	Valeur absolue du coef. Thermique de la Pmax des modules PV faisant partie de la section d'installation sous test	[%/°C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperature) = Température à laquelle on amène les cellules en conditions de réf. (800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, vit. Air =1m/s).	[%/°C]
Pour plu	is de détails, voir la § 11.1.	

#### 5.3. DB – GESTION DE LA BASE DE DONNEES MODULES

L'instrument permet la gestion de **jusqu'à 30 types de modules PV au maximum** en plus d'un module par DEFAUT (ne pouvant pas être modifié ou effacé) qui peut être utilisé en tant que référence au cas où on n'aurait pas d'informations sur le type de module à disposition.

Les paramètres, **rapportés à 1 module**, pouvant être réglés dans la définition sont indiqués dans le Tableau 1 ci-dessous, avec les échelles de mesure, la résolution et les conditions de validité :

Symbole	Description	Gamme	Résol.	Conditions	
Nms	Nombre de modules par chaîne	1 ÷ 50	1		
Pmax	Puissance nominale maximum du module	50 ÷ 4800W	1W	$\left \frac{P_{\max} - V_{mpp} \cdot I_{mpp}}{P_{\max}}\right  \le 0.01$	
Voc	Tension à vide	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \ge Vmpp$	
Vmpp	Tension dans le point de puissance maximum	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \ge Vmpp$	
lsc	Courant de court-circuit	0.5 ÷ 15.00A	0.01A	$Isc \geq Impp$	
Impp	Courant dans le point de puissance maximum	0.5 ÷ 15.00A	0.01A	$Isc \geq Impp$	
Tol	Tolérance négative pour la Pmax	0% ÷ 25.0%	0.1%	100*Tol <sup>-</sup> /Pnom< 25	
101-	fournie par le fabricant du module	0 ÷ 99W	1		
	Tolérance positive pour la Pmax	0 ÷ 25%	0.1%	$100*Tol^{+}/Pnom< 25$	
101+	fournie par le fabricant du module	0 ÷ 99W	1	100 101/P11011<25	
Alpha	Coefficient de température Isc	-0.100 ÷ 0.100%/°C	0.001%/°C	100*Alpha / Isc $\leq$ 0.1	
		-15.00 ÷ 15.00mA/°C	0.01mA/°C		
Poto	Coofficient de température Vec	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C		
Dela	Coencient de temperature voc	-0.999 ÷ -0.001V/°C	0.001V/°C	$100^{\circ}Beta/Voc \le 0.999$	
Gamma	Coefficient de température Pmax	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C		
NOCT	Température nominale de service de la cellule	0 ÷ 100°C	1°C		
Tech	Effets dus à une technologie de la cellule	STD (Standard), CAP (eff.capacitifs) HIT (Hybride tech.)			
Degr	Pourcentage de la dégradation des performances annuellse	0.0 ÷ 25.0%/yr	0.1%/yr		

Tableau 1 : Paramètres associés à un module PV

### ATTENTION

L'entrée "Tech" se réfère au choix du module de technologie en cours de test. Sélectionnez le "STD" si le test de modules PV de type "Standard" "CAP" dans le cas de modules photovoltaïques à d'importants effets capacitifs ou la "HIT" (Hybride technologie HIT/HIP)



- Choisir le mauvais type de technologie peut conduire à un résultat négatif de l'épreuve finale
- "Degr" représente la dégradation des performances de puissance des modules / strings / champs photovoltaïques et est exprimé en pourcentage annuel. (limite maximale définie = 25%)

#### 5.3.1. Définition d'un nouveau module PV

- Placer le curseur sur DB à l'aide des touches fléchées (▲, 15/05/10 15:34:26
   ▼) et confirmer par ENTER. L'afficheur montre la pageécran qui comprend :
  - le type de module sélectionné ;
  - les valeurs des paramètres associés au module (voir Tableau 1).
- Utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour sélectionner le type de module « DEFAUT » et confirmer par ENTER.
- Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner la commande « Nouveau » (qui permet de définir un nouveau module) et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER. Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour défiler la liste des paramètres.
- 4. L'instrument présente un clavier virtuel interne où l'on peut définir le nom du module (ex : SUNPOWER 210) à l'aide des touches fléchées (▲, ▼, ◀, ►). La pression de la touche ENTER permet de saisir chaque caractère du nom entré.
- Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder le nom du nouveau module ainsi défini ou la touche ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder.
- Saisir la valeur de chaque paramètre (voir Tableau 1) en fonction du datasheet (fiche technique) éventuel du fabricant. Placer le curseur sur le paramètre à définir à l'aide des touches fléchées (▲, ▼) et régler la valeur en utilisant les touches fléchées (◀, ►). Garder les touches (◀, ►) enfoncées pour effectuer un réglage rapide des valeurs.
- 7. Appuyer sur la touche **SAVE** pour sauvegarder les réglages ou **ESC/MENU** pour quitter sans sauvegarder.

#### Pmax = W 185 Voc = 44.5 V Vmpp = 37.5 V = 5.40 А Isc = A % Impp 4 .95 Τol = DB Choisir

÷	15/05/10	15:34	:26	
)	Type :	DEF	AUT►	
r				
	Pmax	=	185	VV
5	Voc	=	44.5	V
	Vmpp	=	37.5	V
	Isc'	=	5.40	А
	lmpp	=	4.95	А
	Tol'-	=	0	%
	▼			
	Nouve	au		
	Choisir		DB	



15/05/10 15:34:26						
Type : SUNPOWER 210						
<b>▲</b>						
Pmax	=	•	0		W	
Voc Vmpp Isc Impp Tol – ▼		0 0	0.0 0.0 .00 .00 0		>>AA%	
	DB					

### ATTENTION

- Appuyer sur la touche HELP pendant quelques secondes si la valeur n'est pas connue afin de saisir la valeur par défaut.
- Lors de la pression de la touche SAVE, l'instrument contrôle les conditions indiquées au Tableau 1 et, si une ou plusieurs de ces dernières n'est pas vérifiée, il affiche l'un des messages d'erreur dont à la § 6.3 et ne sauvegarde pas la configuration réglée tant que les causes d'erreur ne sont pas résolues.

#### 5.3.2. Modification d'un module PV existant

- 1. Sélectionner le module PV à modifier dans la base de données à l'aide des touches fléchées (◀, ►).
- 2. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner la commande « Modifier » en utilisant la touche fléchée (▼).
- 3. Confirmer la sélection par ENTER.

е	15/05/10	15:	34:26	
	Type:∢	SU	NPOWEF	R210 ▶
а	<b>≜</b> Pmax	=	210	\٨/
е	Voc	=	47.70	V
	Vmpp Isc	=	40.00	V A
	Nouvea	au	0.10	
	Modifie	er		
	Efface	r		
	Tout e	ffac	er	1
	Choisi	ſ	R	FGLFR

0 1 2 3

DEL

JKLMNOP

210

SPACE

SAVE / ESC

4.	L'instrument présente un clavier virtuel interne où l'on	15/05/10	15:34:2	26	
	peut redéfinir le nom du module ou le laisser inchangé à	Туре:∢	SUNP	OWER	210 🕨
	l'aide des touches fléchées (▲, ▼, ◀, ►). La pression de	▲ Pmax	=	185	W
	la touche ENTER permet de saisir chaque caractère du	Voc	=	44.5	V
	nom entré		CLAV	'IER	
	nom ende.	ISUNPO	WER	210	

- 5. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder le nom du ABCDEFGHI QRSTUVWXYZ nouveau module ainsi défini ou pour accéder à la nouvelle 4 5 6 7 8 9 programmation des paramètres.
- 6. Modifier la valeur des paramètres souhaités à l'aide des touches fléchées (▲, ▼) et régler la valeur en utilisant les touches fléchées (◀, ►). Garder les touches (◀, ►) enfoncées pour effectuer un réglage rapide des valeurs. Appuyer sur la touche HELP pendant quelques secondes si la valeur n'est pas connue afin de saisir la valeur par défaut.
- 7. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder les réglages effectués ou ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder. Dans ce cas-là, l'instrument affiche le message « Données non mémorisées ».

#### 5.3.3. Effacement d'un module PV existant

- 1. Sélectionner le module PV se trouvant dans la base de données à l'aide des touches fléchées (◀, ►).
- 2. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner la commande « Effacer » en utilisant la touche fléchée (▼) pour effacer le module sélectionné.
- 3. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner la commande « Tout effacer » en utilisant la touche fléchée  $(\mathbf{\nabla})$  pour effacer tout module se trouvant dans la base de données.
- 4. Confirmer la sélection par ENTER ou appuyer sur ESC/MENU pour guitter cette fonction.



### ATTENTION

Il n'est possible ni de modifier ni d'effacer le module PV par DEFAUT présent en tant que réglage d'usine.

15/05/10	15:	34:26	
Type :	SU	NPOW	ER 210
<b>▲</b>			
Pmax	=	<ul><li>◀ 210</li></ul>	► W
Voc	=	47.70	) V
Vmpp	=	40.00	) V
Isc	=	5.75	5 A
<u>I</u> mpp	=	5.25	5 A
101 -	=	5	5 %
▼			
			REGLER

ļ	15/05/10	15	:34:26		
	Type:∢	SU	NPOV	VEF	R210 ▶
	<b>▲</b>				
	Pmax	=	2	10	W
	Voc	=	47.	70	V
	Vmpp	=	40.	00	V
	lsc	=	5.	75	A
l	Nouvea	u			
ļ	Modifie	r			
ļ	Effacer				
	Tout ef	fac	cer		
•	Choisir			R	EGLER

### 6. MODE D'UTILISATION

#### 6.1. ESSAI D'INSTALLATIONS PV (SOLAR I-VW, SOLAR I-VE)

Par simplicité, dans la suite de cette § on adoptera le terme « chaîne » même s'il serait souvent plus opportun d'utiliser le terme « champ photovoltaïque ». Du point de vue de l'instrument, la gestion d'une seule chaîne ou de plusieurs chaînes en parallèle entre elles (champ photovoltaïque) est identique. On indiquera ci-après par l'acronyme **MPPT** (Multiple Power Point Tracker) la caractéristique du convertisseur DC/AC (inverseur) capable de maximiser la puissance DC pouvant être prélevée du champ photovoltaïque. (voir § 11.2) et avec le sigle **PRp** indicat le rapport de performance (évaluée sur les pouvoirs actifs)

#### ATTENTION

Pour l'évaluation du PRP que, la mesure de la CC (tension et actuelle) n'est pas strictement nécessaire

 Inversement, il est nécessaire si vous voulez évaluer les performances de la photovoltaïque section (ndc) et DC / AC de conversion (nac)

Symbole	Description	U.de mesure
PRp	Rapport de performance (évaluée sur les pouvoirs actifs)	
Irr	Rayonnement	W/m <sup>2</sup>
Pnom	Puissance nominale totale de la section PV en cours de test	kW
Tc	Température du Modules	°C
Те	Température de l'environnement	°C
Pdc, Pdcx	Puissance totale mesurée DC, DC du PV domaine x (x=1,2,3)	kW
Pac, Pacx	Puissance totale mesurée AC, courant alternatif de la phase x (x=1,2,3,)	kW
ndc	Efficacité DC	
nac	Efficacité AC	
Vdc, Vdcx	Tension DC, Tension DC de PV domaine x (x=1,2,3)	V
ldc, ldcx	Courant DC mesurée, Courant DC mesurée de PV domaine x (x=1,2,3)	А
Vac, Vacx	Tension AC mesurée, Tension AC mesurée de la phase x (x=1,2,3,)	V
lac, lacx	Courant AC mesurée, Courant AC mesurée de la phase x (x=1,2,3,)	A

Description des symboles

6.1.1. Essai des installations PV Inverseur Mono MPPT - Sortie AC monophasée

L'instrument SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve (Master) permet d'effectuer des essais sur des installations PV **Monophasées** avec l'unité à distance SOLAR-02 à laquelle sont connectées les sondes de rayonnement et température. Cette unité à distance est en mesure de communiquer avec celle Master (pour la gestion des opérations de synchronisation et téléchargement des données) par une connexion à radiofréquence (**RF**) étant active jusqu'à une distance maximum de **1m** environ entre elles.

#### ATTENTION

- La tension maximale entre les entrées C1, C2 est de 1000VDC (pour l'instrument SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (pour l'instrument SOLAR I-Ve) et entre les entrées P1, P2 est de 265VAC rms. Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées dans ce manuel. Le dépassement de ces limites pourrait entraîner des chocs électriques pour l'utilisateur et endommager l'instrument.
- Afin de garantir la sécurité de l'opérateur, pendant la phase des connexions, mettre hors service le système sous test en agissant sur les interrupteurs/sectionneurs en amont et en aval du convertisseur DC/AC (inverseur).



- 1. Contrôler et, le cas échéant, régler sur le SOLAR-02 la sensibilité de la cellule de référence en fonction du type de modules PV qu'il faudra examiner (voir le manuel d'utilisation du SOLAR-02).
- 2. On recommande d'effectuer une évaluation préliminaire de la valeur du rayonnement sur le plan des modules PV sous test par l'unité SOLAR-02 (en fonctionnement indépendant) et la cellule de référence
- 3. Allumer le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, contrôler et le cas échéant modifier les réglages de l'instrument pour le type d'unité à distance, le seuil minimum de rayonnement, la fin d'échelle des pinces AC et DC, la période d'intégration et les paramètres du système sous test (voir les § 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1).
- 4. Afin de garantir la sécurité de l'opérateur, mettre hors service le système sous test en agissant sur les interrupteurs/sectionneurs en amont et en aval du convertisseur DC/AC (inverseur)

### -WHT°

- En cas d'inverseurs équipés de plus d'un suiveur de puissance (MPPT) ne laisser connectée que la chaîne correspondant au premier MPPT comme il est montré à la Fig.
   Il sera ensuite nécessaire de répéter les opérations ci-après indiquées en ne laissant connectée que la chaîne reliée au deuxième MPPT, au troisième, etc.
- Approcher entre eux (1 m environ maxi) le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve du SOLAR-02. Tous les instruments doivent être allumés (voir le manuel d'utilisation du SOLAR-02 pour plus de détails).
- Dans SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, appuyer sur la touche MENU, sélectionner la fonction EFF et appuyer sur ENTER; attendre jusqu'à ce que les deux unités ne commencent à communiquer entre elles. Cette condition est soulignée par la présence simultanée des indicateurs qui suivent :
  - > symbole in fixe (non clignotant) sur l'afficheur du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve
  - > symbole **1** fixe (non clignotant) sur l'afficheur du SOLAR-02
- Connecter les entrées C2 et C1 respectivement aux pôles positif et négatif de sortie de la chaîne. Connecter les entrées P1, P2 aux conducteurs de Phase et Neutre en respectant les couleurs indiquées à la Fig. 4.
- 9. Brancher le connecteur de sortie de la pince DC sur l'entrée IDC.

### ATTENTION



AVANT DE CONNECTER LES PINCES DC SUR LES CONDUCTEURS Allumer la pince, contrôler la DEL qui indique le niveau des piles internes de la pince (si présentes), sélectionner la portée correcte, appuyer sur la touche ZERO sur la pince DC et vérifier sur l'écran du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve la mise à zéro effective de la valeur Idc correspondante (des valeurs jusqu'à 0.02A sont quand même acceptées).

- 10. Connecter la pince de courant DC au conducteur positif de sortie de la chaîne en respectant la direction de la flèche se trouvant sur la pince même comme il est indiqué à la Fig. 4. Placer la pince le plus loin possible de l'inverseur et éviter que le toroïde soit à proximité du conducteur négatif.
- 11. Connecter la pince AC au conducteur de Phase L1 **en respectant la direction de la flèche** se trouvant sur la pince même comme il est indiqué à la Fig. 4. Placer la pince le plus loin possible de l'inverseur et éviter que le toroïde soit à proximité du conducteur neutre. Connecter la sortie de la pince à l'entrée **IAC** de l'instrument.
- 12. Remettre en service le système électrique sous test.

13. L'afficheur montre la première page-écran qui liste les valeurs des paramètres électriques sur le côté DC de l'inverseur.

5	15/05/10	15:34:26	
	PRp Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A
	Go-	départ (	enregt.
	Choisir		EFF

- 14. Appuyer sur la touche  $(\mathbf{\nabla})$  pour accéder à la deuxième page-écran qui liste les valeurs des paramètres électriques sur le côté AC de l'inverseur. Avant d'activer l'essai :
  - > Vérifier la présence du symbole « **±M** » fixe qui indique la bonne connexion RF avec l'unité à distance SOLAR-02.
  - Vérifier que la puissance active Pac est positive. En cas de valeurs négatives de la puissance active, ouvrir la pince, la tourner de 180° et la reconnecter au conducteur.
  - > Vérifier que la valeur du rendement AC  $\eta$ ac = Pac / Pdc est une valeur cohérente (ex : une situation de mac > 1 n'est pas physiquement possible).
- 15. En gardant l'unité SOLAR-02 toujours à proximité de l'unité principale, appuyer sur la touche GO/STOP sur le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve afin d'activer l'essai. Le message « Enregt, Patienter... » s'affiche à l'écran de l'unité principale ainsi que le message « HOLD » sur l'afficheur du SOLAR-02 avec l'indication du temps en secondes d'attente de l'instant « 00 ».

15/05/10	15:34:26	
A Pdc Vdc Idc ndc Pac Vac Iac nac	3.125 389 8.01  3.012 231 13.03 0.96	k₩ V A°C₩ V A
Go-	départ	enregt.
Choisir		EFF 土에

é	15/05/10	15:34:26	
- e c t	A Pdc Vdc Idc ndc Pac Vac Iac nac	3.125 389 8.01  3.012 231 13.03 0.96	k > A° k > A C ⊗ A
	Enre	egt. Patie	nter
	Choisir		EFF 土에

16. Une fois l'instant « 00 » atteint après avoir appuyé sur la	15/05/10	15:35:00	
touche GO/STOP l'essai commence et les deux unités	A Pdc	3.125	kW
message « Enregt. En cours » s'affiche à l'écran de	V d c I d c	389 8.01	V A
l'unité principale et le message « <b>Recording</b> » est	Pac	3.012	k W V
montre sur rectari du SOLAR-02.	lac nac	13.03 0.96	Å
	Enro	eat. En c	ours
	Choisir		EFF ±m

### -WHT°

- 17. Il sera possible d'analyser à tout moment l'état actuel de l' l'enregistrement en appuyant sur la touche **MENU**. On affichera :
  - > la date et l'heure de départ de l'enregistrement ;
  - > la valeur réglée dans la période d'intégration ;
  - le nombre de périodes qui se sont écoulées du début de l'enregistrement ;
  - > la capacité de mémoire résiduelle d'enregistrement.

Appuyer sur la touche **ESC** pour quitter cette page-écran.

- 15/05/10
   15:35:00

   Démarrer

   14/02/00
   17:18:00

   Période :
   5s

   Numéro IP
   61

   Temp.Engt
   0d

   Enregt. En cours...

   Enregt. En cours...

   Choisir
- 18. A ce point-là, il est possible de mettre l'unité SOLAR-02 près des chaînes PV pour effectuer les mesures de rayonnement et température par les sondes correspondantes. Lorsque la distance entre l'unité SOLAR-02 et SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve est tellement importante qu'elle ne permet pas la connexion RF, sur l'écran du SOLAR-02 le symbole « 1 » » clignote pendant 30s environ et disparaît ensuite, alors que le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve continue la recherche pendant 1 minute environ.
- 19. Placer la cellule de référence sur le plan des modules PV. Se rapporter au manuel d'utilisation correspondant pour un montage correct.
- 20. Placer le capteur de température au contact de la partie arrière du module en le fixant par du ruban et en évitant de le toucher pour ne pas fausser la mesure.
- 21. Attendre pendant quelques secondes pour permettre aux sondes d'atteindre une mesure stable et connecter ensuite la sonde de rayonnement à l'entrée **PYRA/CELL** et la sonde de température à l'entrée **TEMP** de l'unité SOLAR-02.
- 22. Attendre l'affichage du message « **READY** » à l'écran du SOLAR-02, ce qui indique que l'unité a détecté des données avec rayonnement solaire > seuil minimum réglé (voir § 5.1.5).
- 23. Avec le message « READY » affiché à l'écran, attendre pendant 1 minute environ de sorte à récolter un certain nombre d'échantillons.
- 24. Déconnecter les sondes de rayonnement et température de l'unité SOLAR-02 et l'approcher du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve (1m maxi).
- 25. L'unité principale SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve doit être en mode **EFF**. Si le symbole « **±m**) » clignotant fait défaut, appuyer sur la touche ▲ pour réactiver la connexion RF.
- 26. Appuyer sur la touche ▼ sur le SOLAR-02 pour réactiver la connexion RF. Par conséquent, sur l'unité principale on affichera le message « Connexion Radio active ».
  - 15:35:00 ▲ Irr 971 W/m2 Pnom 3.500 kW Τс 45.1 °C °Č Те 30.5 Pdc 3.125 kW 2.960 Pac kW ndc 0.86 nac 0.95 Résultat d'Analyse EFF 1
- 27. Pour arrêter l'essai, appuyer sur la touche **GO/STOP** sur <u>15/05/10</u> l'instrument et confirmer par **ENTER** à la demande d'arrêt de l'rr l'enregistrement.
- 28. Le message « SEND » est affiché à l'écran de l'unité SOLAR-02 pour indiquer le transfert des données à l'unité principale.
- 29. Après la phase automatique de transfert des données, sur l'instrument :
  - Ne pas afficher les résultats si n'existent pas sur Choisir l'installation photovoltaïque un «éclairement stable" condition plus que le seuil minimum de rayonnement
  - Afficher les meilleures valeurs de rendement, si lors de l'enregistrement, les valeurs d'éclairement atteint le "stable" l'état et ses valeurs étaient plus élevés que le seuil minimum de rayonnement
- 30. Appuyer sur **SAVE** pour sauvegarder les résultats obtenus (voir la § 7.1) ou sur **ESC** pour quitter la page-écran des résultats et revenir à la page-écran initiale.

**6.1.2.** Essai d'installations PV inverseur Mono/Multi MPPT - Sortie AC mono/triphasée L'instrument SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve associé aux unités à distance SOLAR-02 et MPP300 (en option) permet d'effectuer des essais sur des installations PV caractérisées par 1 ou plusieurs chaînes (ayant la même orientation et inclinaison) et sortie Monophasée ou Triphasée.

L'unité à distance MPP300 est en mesure de communiquer avec le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve (pour la gestion des opérations de synchronisation et téléchargement des données) et avec l'unité à distance SOLAR-02 (dédiée à l'enregistrement des valeurs de rayonnement et température) par une connexion sans fils à radiofréquence (**RF**) étant active jusqu'à une distance maximum de **1m** environ entre elles.



Fig. 5 : Connexion du MPP300 pour essai d'une installation PV Monophasée



Fig. 6 : Connexion du MPP300 pour essai d'une installation PV Triphasée FR - 27

### ATTENTION

- Lorsque le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve est réglé de sorte à utiliser le MPP300 en tant qu'unité à distance, TOUTES les connexions relatives aux grandeurs électriques (tensions et courants) doivent être exécutées sur l'unité MPP300. Le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve ne doit avoir ni de tension ni de courant connectés à ses entrées.
- La tension maximale pour les entrées du MPP300 est de 1000VDC entre les entrées VDC1, VDC2, VDC3 et de 600VAC entre les entrées VAC1, VAC2, VAC3. Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées dans ce manuel. Le dépassement de ces limites pourrait entraîner des chocs électriques pour l'utilisateur et endommager l'instrument.
- Afin de garantir la sécurité de l'opérateur, pendant la phase des connexions, mettre hors service le système sous test en agissant sur les interrupteurs/sectionneurs en amont et en aval du convertisseur DC/AC (inverseur).
- 1. Contrôler et, le cas échéant, régler sur le SOLAR-02 la sensibilité de la cellule de référence en fonction du type de modules PV qu'il faudra examiner (voir le manuel d'utilisation du SOLAR-02).
- 2. On recommande d'effectuer une évaluation préliminaire de la valeur du rayonnement sur le plan des modules PV sous test par l'unité SOLAR-02 (en fonctionnement indépendant) et la cellule de référence
- Allumer le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, contrôler et le cas échéant modifier les réglages pour le type d'unité à distance, le seuil minimum de rayonnement, la fin d'échelle des pinces AC et DC, la période d'intégration et les paramètres du système sous test (voir les § 5.1.4, § 5.1.5, § 5.1.6, § 5.2.2).
- 4. Afin de garantir la sécurité de l'opérateur, mettre hors service le système sous test en agissant sur les interrupteurs/sectionneurs en amont et en aval du convertisseur DC/AC (inverseur).
- 5. Approcher entre eux (1 m environ maxi) le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, le SOLAR-02 et l'unité MPP300. **Tous les instruments doivent être allumés** (voir le manuel d'utilisation du SOLAR-02 et du MPP300 pour plus de détails).
- 6. Dans le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, appuyer sur la touche MENU, sélectionner la fonction EFF et appuyer sur ENTER ; attendre jusqu'à ce que les trois unités ne commencent à communiquer entre elles. Cette condition est soulignée par la présence simultanée des indicateurs qui suivent :
  - > symbole in fixe (non clignotant) sur l'afficheur du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve
  - ➢ symbole ⊥M fixe (non clignotant) sur l'afficheur du SOLAR-02
  - clignotement vert des DEL MASTER et REMOTE sur l'unité MPP300
- 7. Connecter les entrées VDC1(+) et VDC1(-) de l'unité MPP300 aux bornes de sortie de la chaîne en respectant les polarités et les couleurs indiquées à la Fig. 5 ou la Fig. 6.
- Répéter l'opération indiquée au point ci-dessus pour d'autres éventuels suiveurs de puissance DC à contrôler en utilisant les entrées VDC2 et VDC3 conformément au nombre d'entrées DC réglé (voir la § 5.2.1.1)

9. Brancher le connecteur de sortie de la pince DC sur l'entrée **IDC1** de l'unité MPP300.

#### ATTENTION



acceptable).

AVANT DE CONNECTER LES PINCES DC SUR LES CONDUCTEURS Allumer la pince, contrôler la DEL qui indique le niveau des piles internes de la pince (si présentes), sélectionner la portée correcte, appuyer sur la touche ZERO sur la pince DC et vérifier sur l'écran du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve la mise à zéro effective de la valeur ldc correspondante (des valeurs jusqu'à 0.02A sont quand même acceptées).

- 10. Insérer la pince de courant DC sur le conducteur positif de sortie de la chaîne en respectant la direction de la flèche se trouvant sur la pince même comme il est indiqué à la Fig. 5 ou à la Fig. 6. Placer le toroïde de la pince le plus loin possible de l'inverseur et du conducteur négatif de sortie de la chaîne même.
- 11. Répéter les opérations indiquées aux deux points ci-dessus pour d'autres éventuels suiveurs de puissance DC à contrôler en utilisant les entrées IDC2 et IDC3 conformément au nombre d'entrées DC réglé (voir la § 5.2.1.1).
- 12. Connecter les entrées VAC1 et N de l'unité MPP300 respectivement aux conducteurs de Phase et Neutre en respectant les polarités et les couleurs indiquées à la Fig. 5 ou la Fig. 6. En cas d'installations triphasées où le conducteur de Neutre n'est pas disponible, connecter l'entrée N à la Terre.
- 13. En cas d'inverseurs avec sortie Triphasée (voir les réglages de la § 5.2.1.1), répéter l'opération indiquée au point ci-dessus pour les phases restantes en utilisant les entrées VAC2 et VAC3 du MPP300.
- 14. Connecter la pince AC sur le conducteur de Phase L1 en respectant la direction de la flèche se trouvant sur la pince même comme il est indiqué à la Fig. 5 et la Fig. 6. Placer le toroïde de la pince le plus loin possible de l'inverseur et du conducteur Neutre. Connecter la sortie de la pince à l'entrée IAC1 du MPP300.
- 15. En cas d'inverseurs avec sortie Triphasée (voir les réglages de la § 5.2.1.1), répéter l'opération indiquée au point ci-dessus pour les phases restantes en utilisant les entrées IAC2 et IAC3 du MPP300.
- 16. Remettre en service le système électrique sous test.

L'afficheur du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve montrera les	15/05/10	15:34:26			
valeurs des paramètres électriques <b>totaux</b> du système sous test. Notamment, dans cette page-écran :	PRp Irr		W/m2		
Pdc = Puissance DC totale (somme des puissances de chaîne)	Pnom Tc Te	3.500	k₩ °C °C		
Pac = Puissance AC (si monophasée) ou somme des puissances AC (si triphasée)	Pac Pac ndc nac	3.125 2.960 0.95	k W k W		
On recommande de contrôler que les valeurs des		0.00	▼		
parametres electriques (Pnom, Pdc, Pac) et que la valeur	Go -	départ	enregt.		
du rendement ac ( $\eta ac$ ) sont conerentes avec le système	Choisir		MPP <b>I</b>		
sous test (Exemple: $\eta ac > 1$ n'est pas physiquement					

- ≽ F
- F ľ

### -<del>Ŵ</del>HT°

- - Vdcx= Tension DC de la chaîne x
  - Idcx= Courant DC de la chaîne x
  - Pdx= Puissance DC de la chaîne x

On recommande de contrôler que les valeurs des paramètres électriques (Vdc, Idc, Pdc) sont cohérentes avec le système sous test.

- 19. Dans le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, appuyer sur la touche
   (▼) pour accéder à la troisième page-écran qui liste les valeurs des paramètres électriques sur le côté AC de l'inverseur conformément aux réglages effectués à la §5.2.2 (monophasée, triphasée 4 fils). Notamment, dans cette page-écran :
  - Vacxy= Tension AC entre Phase et Neutre (si monophasée) ou entre les phases x et y (si triphasée)
  - Iacx= Courant AC de la phase x
  - Pacx= Puissance AC de la phase x

On recommande de contrôler que les valeurs des paramètres électriques (Vac, Iac, Pac) sont cohérentes avec le système.

- 20. En gardant toujours les trois instruments à proximité entre 15/05/10 15:34:26 eux (1m environ maxi), appuyer sur la touche **GO/STOP** sur le SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve afin d'activer l'essai. Par conséquent :
  - L'écran du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve affiche le message « Enregt. Patienter... ».
  - L'écran du SOLAR-02 affiche le message « HOLD » et l'indication du temps restant en secondes avant le démarrage de l'enregistrement.
  - Sur le MPP300 le LED STATUS (état de la DEL) s'allume Choisir en vert (non clignotant).
- 21. Une fois l'instant « 00 » atteint après avoir appuyé sur la 1 touche **GO/STOP** l'essai commence et les trois unités sont synchronisées entre elles. Dans de telles conditions :
  - L'écran du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve affiche le message « Enregt. En cours... ».
  - L'écran du SOLAR-02 affiche le message « Recording... ».
  - Sur le MPP300 le LED STATUS (état de la DEL) clignote en vert.

15/05/10	15:34:26	
Vdc1 Vdc2 Vdc3 Idc1 Idc2 Idc3 Pdc1	460.1 461.4 462.5 2.25 2.31 2.21 1.035	kW V A A A A KW
Pdc3	1.024	k W
Go -	départ	enregt.
CHOISII		

15/05/10	15:34:26	
Vac12 Vac23 Vac31 Iac1 Iac2 Iac3 Pac1 Pac2 Pac3	$\begin{array}{c} 401.4\\ 401.1\\ 400.1\\ 4.26\\ 4.26\\ 4.27\\ 987\\ 986\\ 985\end{array}$	
Go-	départ	enregt.
Choisir		мрр <b>т</b>

Exemple de page-écran pour systèmes PV avec sortie triphasée



15/05/10	15:35:00			
PRp Irr Pnom Tc Pdc Pdc Pac ndc nac	3.500 3.125 2.960 0.95	W/m2 kW °C °C kW kW		
Enregt. En cours				
Choisir		мрр 🕇 🍿		

- 22. Il sera possible d'analyser à tout moment l'état actuel de 15 l'enregistrement en appuyant sur la touche **MENU**. On De affichera :
  - > la date et l'heure de départ de l'enregistrement ;
  - > la valeur réglée dans la période d'intégration ;
  - le nombre de périodes qui se sont écoulées du début de l'enregistrement ;
  - la capacité de mémoire résiduelle d'enregistrement.

e	15/05/10 15:35:00
n	Démarrer 14/02/00 17:18:00 Période : 5s Numéro IP 61 Temp.Engt 0d 1h
e	Enregt. En cours
	Enregt. En cours
	Choisir MPP 🛨 🕅

Appuyer sur la touche **ESC** pour quitter cette page-écran.

- 23. A ce point-là, il est possible de mettre l'unité SOLAR-02 près des chaînes PV pour effectuer les mesures de rayonnement et température par les sondes correspondantes. Lorsque la distance entre l'unité SOLAR-02 et MPP300 est tellement importante qu'elle ne permet pas la connexion RF, sur l'écran du SOLAR-02 le symbole « 홰 » clignote pendant 30s environ et disparaît ensuite. Par contre, l'unité MPP300 continue toujours la recherche de la connexion RF avec l'unité SOLAR-02.
- 24. Placer la cellule de référence sur le plan des modules PV. Se rapporter au manuel d'utilisation correspondant pour un montage correct.
- 25. Placer le capteur de température au contact de la partie arrière du module en le fixant par du ruban et en évitant de le toucher des doigts (action qui pourrait fausser la mesure).
- 26. Attendre pendant quelques secondes pour permettre aux sondes d'atteindre une mesure stable et connecter ensuite la sonde de rayonnement à l'entrée **PYRA/CELL** et la sonde de température à l'entrée **TEMP** de l'unité SOLAR-02.
- 27. Attendre l'affichage du message « **READY** » à l'écran du SOLAR-02, ce qui indique que l'unité a détecté des données avec rayonnement solaire > seuil minimum réglé (voir la § 5.1.5).

# 28. Avec le message « READY » affiché à l'écran, attendre pendant 1 minute environ de sorte à récolter un certain nombre d'échantillons.

- 29. Déconnecter les sondes de rayonnement et température de l'unité SOLAR-02 et l'approcher de l'unité MPP300. De plus, approcher l'unité principale SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve de l'unité MPP300. Les trois unités doivent être proches entre elles (1m maxi).
- 31. Appuyer sur la touche ▼ sur le SOLAR-02 pour réactiver la connexion RF. Par conséquent, sur l'unité principale on affichera le message « Connexion Radio active ».

#### I-V400w - I-V500w - SOLAR I-Vw - SOLAR I-Ve

- 32. Pour arrêter l'essai, appuyer sur la touche **GO/STOP** sur l'instrument SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve et confirmer par **ENTER** à la demande d'arrêt de l'enregistrement.
- 33. Sur l'afficheur du SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve on affichera le message « **TELECHARGER** », ce qui indique le transfert des données à l'unité principale dans ses différentes phases.
- 34. Après la phase automatique de transfert des données, sur l'instrument on affichera automatiquement les valeurs de performance maximale. Dans la barre du titre de la fenêtre on affichera :
  - Ne pas afficher les résultats si n'existent pas sur l'installation photovoltaïque un «éclairement stable" condition plus que le seuil minimum de rayonnement
  - Afficher les meilleures valeurs de rendement, si lors de l'enregistrement, les valeurs d'éclairement atteint le "stable" l'état et ses valeurs étaient plus élevés que le seuil minimum de rayonnement
- 35. Appuyer sur **SAVE** pour sauvegarder les résultats obtenus (voir la § 7.1) ou sur **ESC** pour quitter la page-écran des résultats et revenir à la page-écran initiale.

15/05/10	15:35:00								
A PRp Irr Pnom Tc Pdc Pdc Pac ndc ndc nac	$\begin{array}{c} 0.815\\ 971\\ 3.500\\ 45.1\\ 30.5\\ 3.125\\ 2.960\\ 0.86\\ 0.95 \end{array}$	W / m 2 k W ° C ° C k W k W							
Résultat d'Analyse									
Choisir MPP <b>±</b> M									

### -<del>Ŵ</del>HT°

#### 6.2. MESURE DE LA CARACTERISTIQUE I-V

L'instrument permet le relevé de la caractéristique I-V en mode de activation Manuel ou Automatique en agissant dans l'un des deux modes suivants :

Relevé de la courbe I-V avec mesure de Irr/Temp effectuée directement de l'instrument

Relevé de la courbe I-V avec mesure de Irr/Temp effectuée par l'unité SOLAR-02

Pour des informations théoriques sur la mesure, consulter la § 11.3.

6.2.1. Relevé de la courbe I-V avec mesure de Irr/Temp directement de l'instrument ATTENTION



- La tension maximale entre les entrées P1, P2, C1 et C2 est de 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées en § 10.2.
- Le courant maximum pouvant être toléré par l'instrument est de 15A. Ne pas effectuer d'essai sur des chaînes de modules PV en parallèle.
- Ne jamais effectuer d'essais sur des modules ou chaînes PV connectés au convertisseur DC/AC.
- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- 2. Contrôler que l'unité à distance SOLAR-02 n'est pas sélectionnée (option NON) sur l'instrument (voir la § 5.1.4).
- Contrôler que les valeurs réglées dans la section « Unité Distante » (voir la § 5.1.4) sont cohérentes avec les caractéristiques de la cellule de référence utilisée en fonction du type de module/chaîne sous test.
- Contrôler que la valeur réglée dans la section « Rayonnement » (voir la § 5.1.5) est cohérente avec les mesures que l'on veut effectuer. On recommande d'effectuer les mesures avec un seuil de ≥ 700W/m<sup>2</sup> conformément à la réglementation IEC/EN60891.
- 5. Revenir au MENU principal et sélectionner « I-V ».

6. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner « Type 15/05/10 15:34:26 mesure ▶ » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼).
 V d c = 0.0

 Utiliser la touche fléchée ► pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « Test IV » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran de relevé de la caractéristique IV.

Vdc = 0.0 ∨							
Irr	= <b>0</b> W/m2						
Тс	=°C						
Module : SUNPOWER 210							
	Test IV						
lmp	IV Check						
Mes							
Choisir I-V							
15/05/10 15:34:26							

- 8. La page-écran suivante est montrée à l'écran où :
  - Vdc = tension DC de sortie du module, mesurée entre les entrées C1 et C2 de l'instrument
  - Irr = rayonnement mesuré de la cellule de référence
  - Tc = température de la cellule du module. Ce champ présente les indications suivantes en fonction du mode de température sélectionné :
    - > AUTO → mode mesure Temp. Automatique
    - ➢ Numéro → mode mesure Temp. MAN ou AUX
    - ➤ « --- » → mod. AUX avec sonde non connectée
  - Module = type de module actuellement sélectionné
  - Temp = mode de mesure de la température du module
  - Démarrer = mode de activation de mesure

	Choisii			1- V				
	15/05/1	0 1	5:34:	26				
è	Vdc	=	0.	0 \	/			
	Irr	= -	. <u>-</u>	-	W/m2			
)	Тс	= /	Auto	)				
;	Module : DEFAUT Temp: Auto Démarrer: Manuel							
	Choisir			I-V				

## -ŴHT°

9. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Réglages » et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER pour accéder à la page-écran suivante où il est possible d'effectuer les réglages sur le choix du type de module et sur le nombre de modules dont la chaîne faisant l'objet du test se compose.



REGLER

- 10. Utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour sélectionner le 15/05/10 15:34:26 type de module parmi ceux qui sont présents dans la base de données de l'instrument (voir la § 5.3.1).
- 11. Utiliser les touches fléchées (▲, ▼), sélectionner « Nb module » et utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour saisir le nombre de modules de la chaîne sous test. Le nombre maximum de modules pouvant être réglé est 50.
- 12. Par le biais des touches (▲, ▼) Vous pouvez sélectionner l'option "An fonct." et avec les touches (◀, ►) vous pouvez définir les années d'exploitation de service du module, strings, champs photovoltaïques depuis le démarrage de l'installation (voir § 6.2.3). La valeur maximale de consigne est de 25.0 (0.5 = 6 mois)
- 13. Utiliser les touches (▲, ▼), sélectionner « Temp » et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le type de mesure de la température du module entre les modes:
  - ➤ Auto → mesure automatique exécutée en fonction de la valeur mesurée de la tension à vide des modules (méthode recommandée)
  - ➤ Manuel → introduction de la part de l'utilisateur de la valeur connue de température du module dans le champ « Valeur » correspondant
  - > Aux  $\rightarrow$  mesure de la température avec sonde
- 14. Utiliser les touches (▲,▼), sélectionner «Démarrer» et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le mode de activation de la mesure entre les modes:
  - ➤ Auto → teste activé automatiquement par l'instrument en présence de tension d'entrée stable pendant environ 1s et une valeur dans la échelle de mesure (voir § 10.2)
  - > Manuel  $\rightarrow$  teste activé par l'utilisateur en la pression de la touche GO/STOP
- 15. Appuyer sur **SAVE** pour sauvegarder les sélections effectuées ou **ESC/MENU** pour quitter sans sauvegarder
- 16. Monter la tige sur le disque de l'accessoire M304 (inclinomètre) fourni de dotation et le garder posé sur le plan du module. Vérifier que l'ombre de la tige projetée sur le disque tombe dans le « cercle concentrique limite » se trouvant à l'intérieur du disque même (voir Fig. 7b). Autrement, l'angle entre les rayons du soleil et la surface du module est trop élevé et les mesures effectuées par l'instrument NE sont donc PAS à considérer comme fiables. Répéter les opérations dans d'autres moments de la journée
- 17. Fixer la bride au module à l'aide des vis fournies de dotation et monter la cellule de référence sur la même, si possible **avec les bornes de sortie tournées vers le bas**. Tourner la cellule jusqu'à ce qu'elle soit posée sur l'ailette se trouvant sur la bride de sorte à la garder parfaitement parallèle au plan du module et la fixer ensuite par les vis correspondantes
# -WHT°

- 18. Connecter la sortie de la cellule, correspondant au type de module sous test, à l'entrée **IRR.** de l'instrument à l'aide du câble fourni de dotation avec la cellule.
- 19. Connecter, si utilisé, le capteur de température à l'entrée **AUX** de l'instrument et à la partie arrière du module sous une cellule avec du ruban adhésif.
- 20. Connecter l'instrument au module/chaîne sous test comme il est montré dans la Fig. 7a suivante. Relier notamment le pôle négatif de sortie du module/chaîne aux bornes P1, C1 et le pôle positif de sortie du module/chaîne aux bornes P2, C2. En mode d'activation «Auto» est recommandé l'aide de l'accessoire optionnel KITKELVIN



Fig. 7a : Connexion de l'instrument au module/chaîne PV M304



Fig. 7b : Positionnement inclinomètre



La méthode utilisée par l'instrument pour la mesure de la tension VDC et du courant IDC de sortie du module/chaîne PV est celle à « 4 bornes » ; il est donc possible de rallonger les câbles de mesure connectés aux entrées P1, C1, P2, C2 sans exécuter aucune compensation de la résistance des câbles d'essai. Pour les rallonges, utiliser toujours des câbles ayant une section de  $\ge 4mm^2$ .

- 21. Après la connexion à l'installation, l'instrument montre en 15/05/10 15:34:26
  - Vdc = tension DC à la sortie du module/chaîne
  - Irr = rayonnement mesuré par le capteur
  - Tc = température du module

# ATTENTION

Lors de la pression de la touche **GO/STOP**, l'instrument peut fournir plusieurs messages d'erreur (voir la § 6.3) et, à cause de cela, ne pas effectuer l'essai. Contrôler et éliminer, si possible, les causes des problèmes avant de continuer le test.

22. Appuyer sur la touche GO/STOP (en mode de activation 15/05/10 15:34:26 Manuel) pour activer l'essai. Si aucune condition d'erreur Vdc =367 V n'est présente, l'instrument affiche le message « Mesure Irr **1045** W/m2 = en cours » pendant quelques secondes en fonction de la °C puissance sous test. 45 Tc = Module : SUNPOWER 210 Mesure en cours... Choisir I-V 23. A la fin de l'essai. l'instrument fournit les valeurs des 15/05/10 15:34:26 grandeurs (étant toutes rapportées à un seul module aux Voc 15.2 V = conditions STC) comme il est montré dans la page-écran Vmpp = 14.7 V ci-contre, en plus du résultat de l'essai (voir la § 6.2.3) sur Impp = 4.7 А A W lsc Pmax 5.2 = base des calculs exécutés automatiquement la = 200 concernant : FF % % = DPmax = translation de la courbe I-V aux conditions STC vérification des tolérances % de la puissance maximale RESULTATS @ STC – TEST: OK déclarée par le fabricant Choisir I-V

# ATTENTION

- L'instrument désigne tous les valeurs des grandeurs d'un seul module au STC condition
- $\underline{\mathbb{N}}$
- La tension totale de la chaîne obtenue en OPC est divisé par le nombre de modules de la même. Compte tenu de cette valeur «moyenne», en collaboration avec le courant mesuré, l'instrument calcule la courbe IV @ OPC qui se traduit ensuite par la STC condition
- 24. Appuyer sur **ENTER** pour afficher les résultats de mesure 15/05/10 tant sous forme numérique que graphique se référant à STC ou OPC (voir la § 6.2.3)
- 25. Utiliser la touche fléchée ► pour la sélection du tableau ou du graphique correspondant.
- 26. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder le résultat de l'essai dans la mémoire de l'instrument (voir § 7.2) ou la touche ESC/MENU pour quitter la page-écran sans sauvegarder et revenir au menu principal
- 27 Le mode de activation "Auto" nécessite la déconnexion et Choisir reconnexion des bornes de test pour démarre automatiquement une nouvelle mesure



# 6.2.2. Relevé de la courbe I-V avec mesure Irr/Temp effectuée par l'unité SOLAR-02

Le relevé de la courbe I-V avec mesure de Irr/Temp effectuée par l'unité à distance SOLAR-02 peut être effectué en suivant l'un des deux modes ci-dessous :

- > Unité à distance SOLAR-02 en connexion RF
- > Unité à distance SOLAR-02 en enregistrement synchrone (aucune connexion RF)

## 6.2.2.1. Relevé de la courbe I-V par unité SOLAR-02 en connexion RF

Ce mode n'est possible QUE si la distance entre l'instrument et l'unité à distance SOLAR-02 est telle qu'elle permet une connexion à RF stable. La distance limite entre l'instrument et l'unité à distance est influencée par des obstacles, l'humidité de l'air, etc. donc on ne peut que l'ESTIMER dans l'ordre de quelques mètres.

# ATTENTION

- La tension maximale entre les entrées P1, P2, C1 et C2 est de 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées en § 10.2
- Le courant maximum pouvant être toléré par l'instrument est de 15A. Ne pas effectuer d'essai sur des chaînes de modules PV en parallèle.
  - Ne jamais effectuer d'essais sur des modules ou chaînes PV connectés au convertisseur DC/AC.
- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche **ON/OFF**.
- 2. Contrôler que l'unité à distance SOLAR-02 est sélectionnée (option OUI) sur l'instrument (voir la § 5.1.1).
- Contrôler que les valeurs réglées dans la section « Unité Distante » (voir la § 5.1.4) sont cohérentes avec les caractéristiques de la cellule de référence utilisée en fonction du type de module/chaîne sous test.
- 4. Contrôler que la valeur réglée dans la section « Rayonnement » (voir la § 5.1.5) est cohérente avec les mesures que l'on veut effectuer. On recommande d'effectuer les mesures avec un seuil de ≥ 700 W/m<sup>2</sup> conformément à la réglementation CEI/EN60891.
- 5. Revenir au MENU principal et sélectionner « I-V ».
- 6. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner « Type 15/05/10 15:34:26 mesure ▶ » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼).
   V d c = 0.0
- Utiliser la touche fléchée ► pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « Test IV » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran de relevé de la caractéristique IV.



8. Allumer l'unité à distance SOLAR-02 et attendre que l'instrument affiche le message « Connexion Radio active ».

- 9. L'afficheur de l'instrument montre la page-écran cidessous où :
  - Vdc = tension DC de sortie du module/chaîne
  - Irr = rayonnement mesuré de la cellule de référence

  - Temp = mode de mesure de la température du module • Tc = température du module PV. Ce champ présente l'une des indications suivantes en fonction du mode de
    - mesure de la température sélectionné :
    - > AUTO : mode mesure Temp. Automatique
    - > Numéro : mode mesure Temp. MAN ou AUX
    - « --- » : mod. AUX avec sonde non connectée
  - Démarrer = mode de activation de mesure

test se compose.

- Symbole 1 fixe (non clignotant) qui indique la présence de SOLAR-02
- 10. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Réglages » 15/05/10 15:34:26 et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER pour Vdc = accéder à la page-écran suivante où il est possible lrr d'effectuer les réglages sur le choix du type de module et sur le nombre de modules dont la chaîne faisant l'objet du **T**c
  - Activ. Enreg. Réglages Type mesure Choisir I-V Type : 
     SUNPOWER 210 Nb module 15

Vmpp

Impp

lsc

- 11. Utiliser les touches (◀, ►) pour sélectionner le type de 15/05/10 15:34:26 module (voir la § 5.3.1)
- 12. Utiliser les touches ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ), sélectionner « Nb module » et An fonct utiliser les touches (◀, ►) pour saisir le nombre de Temp modules. Le nombre maximum est 50. Pmax
- 13.Par le biais des touches ( $\blacktriangle$ ,  $\nabla$ ) Vous pouvez sélectionner  $\lor \circ \circ$ l'option "An fonct." et avec les touches (◀,►) vous pouvez définir les années d'exploitation de service du module, strings, champs PV depuis le démarrage de l'installation (voir § 6.2.3). La valeur maximale est de **25.0** (0.5 = 6) mois)
- 14. Utiliser les touches (▲, ▼), sélectionner «Temp» et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le type de mesure de la température du module entre les modes :
  - > Auto  $\rightarrow$  mesure automatique exécutée en fonction de la valeur mesurée de la tension à vide des modules (méthode recommandée)
  - > Manuel → introduction de la part de l'utilisateur de la valeur connue de température du module dans le champ « Valeur » correspondant
  - > Aux  $\rightarrow$  mesure de la température avec sonde
- 15.Utiliser les touches (▲, ▼), sélectionner «Démarrer» et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le mode de activation de la mesure entre les modes :
  - $\rightarrow$  Auto  $\rightarrow$  teste activé automatiquement en présence de tension d'entrée stable pendant environ 1s et une valeur dans la échelle de mesure (voir § 10.2)
  - Manuel → teste activé par l'utilisateur en la pression de la touche GO/STOP
- 16. Appuyer sur SAVE pour sauvegarder les sélections effectuées ou ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder

15/05/	10	15:34	:26			
Vdc	=	0.	.0 \	/		
Irr	=		-	W	/m2	
Тс	=	Auto	o ʻ	°C		
Module : DEFAUT Temp: Auto Démarrer : Manuel						
Choisi	r		- ۱	V	ŦŴ	

0.0 V

4.5

=

=

=

=

Auto

210

47.70

40.00

5.75 5.25

REGLER

= - - -

 $W/m^2$ 

°C

# -ŴHT°

- 17.Monter la tige sur le disque de l'accessoire M304 (inclinomètre) fourni de dotation et le garder posé sur le plan du module. Vérifier que l'ombre de la tige projetée sur le disque tombe dans le « cercle concentrique limite » se trouvant à l'intérieur du disque même (voir Fig.8). Autrement, l'angle entre les rayons du soleil et la surface du module est trop élevé et les mesures effectuées par l'instrument NE sont donc PAS à considérer comme fiables. Répéter les opérations dans d'autres moments de la journée.
- 18.Fixer la bride au module à l'aide des vis fournies de dotation et monter la cellule de référence sur la même, si possible avec les bornes de sortie tournées vers le bas. Tourner la cellule jusqu'à ce qu'elle soit posée sur l'ailette se trouvant sur la bride de sorte à la garder parfaitement parallèle au plan du module et la fixer ensuite par les vis correspondantes.
- 19. Connecter la sortie de la cellule, correspondant au type de module sous test, à l'entrée **PYRA/CELL** du SOLAR-02 à l'aide du câble fourni de dotation avec la cellule.
- 20.Connecter, si utilisé, le capteur de température à l'entrée **TEMP** du SOLAR-02 et à la partie arrière du module sous une cellule avec du ruban adhésif.
- 21.Connecter l'instrument au module/chaîne sous test comme il est montré dans la Fig. 9 ci-dessous. Relier notamment le pôle négatif de sortie du module/chaîne aux bornes P1, C1 et le pôle positif de sortie du module/chaîne aux bornes P2, C2. En mode d'activation «Auto» est recommandé l'aide de l'accessoire optionnel KITKELVIN



Fig. 9 : Connexion de l'instrument au module/chaîne PV

Choisir

- 22. Après la connexion à l'installation, l'instrument montre en temps réel les valeurs de :
  - Vdc = tension DC de sortie du module/chaîne
  - Irr = rayonnement mes. de la cellule de réf. de dotation •
  - Module = type de module actuellement sélectionné •
  - Temp = mesure de la température du module •
  - Tc = température du module PV. Ce champ présente l'une des indications suivantes en fonction du mode de mesure de la température sélectionné :
    - AUTO : mode mesure Temp. Automatique
    - Numéro : mode mesure Temp. MAN ou AUX
    - « - » : mod. AUX avec sonde non connectée
  - Démarrer = mode de activation de mesure
  - Symbole **1** fixe (non clignotant) qui indique la présence d'une connexion stable avec l'unité à distance SOLAR-02



ATTENTION

Lors de la pression de la touche GO/STOP. l'instrument peut fournir plusieurs messages d'erreur (voir la § 6.3) et, à cause de cela, ne pas effectuer l'essai. Contrôler et éliminer les causes des problèmes avant de continuer le test.

23. Appuyer sur la touche GO/STOP (en mode de activation 15/05/10 15:34:26 Manuel) pour activer l'essai. Si aucune condition d'erreur **V d c** = n'est présente, l'instrument affiche le message « Mesure en cours » pendant quelques secondes en fonction de la puissance sous test.

3	•••			
	Tc =	4	5 °C	
	Module :	SUNPO	OWER 2 <sup>2</sup>	10
	Me	esure e	n cours.	
	Choisir		I-V	
;	15/05/10	15:34:	26	
:   -	Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF DPmax	= = = = =	15.2 14.7 5.2 200 77.1 2.1	V A A W %
•	RESULTA	ATS @ S	STC – TE	ST: OK

367 V

1045 W/m2

- base des calculs exécutés automatiquemen la concernant : translation de la courbe I-V aux conditions STC
- vérification des tolérances % de la puissance maximale déclarée par le fabricant
- 25. Appuyer sur ENTER pour afficher les résultats de mesure tant sous forme numérique que graphique référant à STC ou OPC (voir la § 6.2.3)
- 26.Utiliser la touche fléchée ▶ pour la sélection du tableau ou du graphique correspondant.
- 27. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder le résultat de l'essai dans la mémoire de l'instrument (voir la § 7.2) ou la touche ESC/MENU pour quitter la page-écran sans sauvegarder
- 28.Le mode de activation "Auto" nécessite la déconnexion et Choisir reconnexion des bornes de test pour démarre automatiquement une nouvelle mesure

15/05/	10	15:34:26				
Vdc	=	367	V			
lrr	=	1045	W/m2			
Тс	=	45	°C			
Module : SUNPOWER 210 Temp : Auto Dèmerrer : Manuel						

ŦŴ

I – V

	Module :	SUNPOWE	ER 210
	Ме	esure en co	burs
	Choisir	I-\	/
24.A la fin de l'essai, l'instrument fournit les valeurs des	15/05/10	15:34:26	
<ul> <li>grandeurs (étant toutes rapportées à un seul module aux conditions STC) comme il est montré dans la page-écran ci-contre, en plus du résultat de l'essai (voir la § 6.2.3) sur la base des calculs exécutés automatiquement concernant :</li> <li>translation de la courbe I-V aux conditions STC</li> </ul>	Voc	= 15	.2 V
	Vmpp	= 14	.7 V
	Impp	= 4	.7 A
	Isc	= 5	.2 A
	Pmax	= 20	00 W
	FF	= 77	.1 %
	DPmax	= 2	.1 %
<ul> <li>vérification des tolérances % de la puissance maximale</li></ul>	RESULTA	ATS @ STC	– TEST: OK
déclarée par le fabricant	Choisir		I-V
25. Appuyer sur ENTER pour afficher les résultats de mesure	15/05/10	15:34:26	
tant sous forme numérique que graphique référant à STC	Voc	= 15	.2 V
ou OPC (voir la § 6.2.3)	Vmpp	= 14	.7 V
26.Utiliser la touche fléchée ▶ pour la sélection du tableau	Impp	= 4	.7 A
ou du graphique correspondant.	lsc	= 5	.2 A
	Pmax	= 2	00 W
27. Appuyer sur la touche <b>SAVE</b> pour sauvegarder le résultat	FF	= 77	.1 %
	DPmax	= 2	.1 %

**RESULTAT:** 

OK

I-V

Tableau

Graphique

**6.2.2.2.** Relevé de la courbe I-V par unité SOLAR-02 en enregistrement synchrone Ce mode, qui prévoit l'enregistrement autonome des grandeurs de rayonnement et température de la part de l'unité à distance, permet le relevé de la caractéristique I-V même en la présence de distances considérables entre l'instrument et l'unité SOLAR-02 sans nécessiter aucune connexion entre les deux unités. Par contre, comme l'instrument n'a pas la disponibilité immédiate de ces grandeurs, il faudra attendre le transfert des données de l'unité à distance à l'unité principale afin de disposer de tous les résultats.

# ATTENTION

- La tension maximale entre les entrées P1, P2, C1 et C2 est de 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées en § 10.2.
- Le courant maximum pouvant être toléré par l'instrument est de 15A. Ne pas effectuer d'essai sur des chaînes de modules PV en parallèle.
- Ne jamais effectuer d'essais sur des modules ou chaînes PV connectés au convertisseur DC/AC.
- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- Appuyer sur la touche MENU et contrôler que l'unité à distance est sélectionnée (voir la § 5.1.4).
- Contrôler que la valeur de seuil de rayonnement réglée est cohérente avec les mesures que l'on veut effectuer (voir la § 5.1.5). On recommande d'effectuer les mesures avec un seuil de ≥ 700 W/m<sup>2</sup> conformément à la réglementation CEI/EN60891.
- 4. Revenir au MENU principal et sélectionner « Test I-V ».
- 5. Appuyer sur la touche ENTER et sélectionner « Type 15/05/10 15:34:26 mesure ▶ » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼). Vdc = 0.0
- 6. Utiliser la touche fléchée ► pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « Test IV » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran de relevé de la caractéristique IV.



- Allumer l'unité à distance SOLAR-02 et attendre que l'instrument affiche le message « Connexion Radio active ».
- 8. Contrôler le niveau des piles du SOLAR-02 (le symbole « ) » NE doit PAS être affiché).
- Contrôler que les valeurs réglées dans le SOLAR-02 pour ce qui est de la sensibilité et du coefficient de température sont cohérentes avec le type de cellule de référence utilisée en fonction du type de module/chaîne sous test (voir la manuel d'utilisation du SOLAR-02).

- 10. L'afficheur de l'instrument montre la page-écran cidessous où :
  - Vdc = tension DC de sortie du module/chaîne
  - Irr = rayonnement mesuré de la cellule de référence

  - Temp = mode de mesure de la température du module • Tc = température du module PV. Ce champ présente
  - l'une des indications suivantes en fonction du mode de mesure de la température sélectionné :
  - mode mesure Temp. Automatique • AUTO :
  - Numéro : mode mesure Temp. MAN ou AUX
  - « --- »: mod. AUX avec sonde non connectée
  - Démarrer = mode de activation de mesure
  - Symbole **1** fixe (non clignotant) qui indique la présence de SOLAR-02
- 11. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Réglages » 15/05/10 15:34:26 et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER pour Vdc = accéder à la page-écran suivante où il est possible Irr d'effectuer les réglages sur le choix du type de module et sur le nombre de modules dont la chaîne faisant l'objet du **T**c test se compose.
  - Type mesure ► Choisir I-V Nb module : 15 An fonct 4.5 : Auto Pmax = 210 Voc 47.70 = Vmpp 40.00 =

lsc

Impp

- 12. Utiliser les touches (◀, ►) pour sélectionner le type de 15/05/10 15:34:26 module parmi ceux qui sont présents dans la base de Type: < SUNPOWER 210 données de l'instrument (voir la § 5.3.1).
- 13. Utiliser les touches (▲,▼), sélectionner « Nb module » et Temp utiliser les touches  $(\blacktriangleleft, \triangleright)$  pour saisir le nombre de modules. Le nombre maximum pouvant être réglé est 50
- 14. Par le biais des touches (▲,▼) Vous pouvez sélectionner l'option "An fonct." et avec les touches (◀,►) vous pouvez définir les années d'exploitation de service du module, strings, champs photovoltaïques depuis le démarrage de l'installation (voir § 6.2.3). La valeur maximale de consigne est de 25.0 (0.5 = 6 mois)
- 15. Utiliser les touches fléchées (▲, ▼), sélectionner « Temp » et utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour choisir le type de mesure de la température du module modes:
  - > Auto  $\rightarrow$  mesure automatique exécutée en fonction de la valeur mesurée de la tension à vide des modules (méthode recommandée)
  - > Manuel  $\rightarrow$  introduction de la part de l'utilisateur de la valeur connue de température du module dans le champ « Valeur » correspondant
  - ➤ Aux → mesure de la température avec sonde
- 16. Utiliser les touches (▲, ▼), sélectionner «Démarrer» et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le mode de activation de la mesure entre les modes :
  - teste activé automatiquement en présence de tension d'entrée stable ≻ Auto → pendant environ 1s et une valeur dans la échelle de mesure (voir § 10.2)
  - Manuel → teste activé par l'utilisateur en la pression de la touche GO/STOP
- 17. Appuyer sur SAVE pour sauvegarder les sélections effectuées ou ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder

15/05/	10	15:34:	26			
Vdc	=	0.	0 \	/		
Irr	=		-	W	/m2	
Тс	=	Auto	) °	С		
Module : DEFAUT Temp: Auto Démarrer : Manuel						
Choisi	ſ		I – 1	V	ŦŴ	

0.0 V

Activ. Enreg. Réglages

 $W/m^2$ 

°C

5.75

5.25

REGLER

=

- 18. Monter la tige sur le disque de l'accessoire M304 (inclinomètre) fourni de dotation et le garder posé sur le plan du module. Vérifier que l'ombre de la tige projetée sur le disque tombe dans le « cercle concentrique limite » se trouvant à l'intérieur du disque même (voir Fig.10). Autrement, l'angle entre les rayons du soleil et la surface du module est trop élevé et les mesures effectuées par l'instrument NE sont donc PAS à considérer comme fiables. Répéter les opérations dans d'autres moments de la journée
- 19. Fixer la bride au module à l'aide des vis fournies de dotation et monter la cellule de référence sur la même, si possible avec les bornes de sortie tournées vers le bas. Tourner la cellule jusqu'à ce qu'elle soit posée sur l'ailette se trouvant sur la bride de sorte à la garder parfaitement parallèle au plan du module et la fixer ensuite par les vis correspondantes.
- 20. Connecter la sortie de la cellule de référence, correspondant au type de module sous test, à l'entrée **PYRA/CELL** du SOLAR-02 à l'aide du câble fourni de dotation avec la cellule.
- 21. Connecter, si utilisé, le capteur de température à l'entrée **TEMP** du SOLAR-02 et à la partie arrière du module sous une cellule avec du ruban adhésif.
- 22. Connecter l'instrument au module/chaîne sous test comme il est montré dans la Fig. 11 ci-dessous. Relier notamment le pôle négatif de sortie du module/chaîne aux bornes P1, C1 et le pôle positif de sortie du module/chaîne aux bornes P2, C2. En mode d'activation «Auto» est recommandé l'aide de l'accessoire optionnel KITKELVIN



Fig. 11 : Connexion de l'instrument au module/chaîne PV

AUX

NOIR

畄

ROUGE

()IRR

VERT

# -MHT°

- 23. Après la connexion à l'installation, l'instrument montre en 15/05/10 15:34:26 temps réel les valeurs de : Vdc = 367
  - Vdc = tension DC de sortie du module/chaîne
  - Irr = rayonnement mesuré de la cellule de référence de dotation
  - Module = type de module actuellement sélectionné
  - Temp = mode de mesure de la température du module
  - Tc = température du module PV. Ce champ présente l'une des indications suivantes en fonction du mode de mesure de la température sélectionné :
    - AUTO : mode mesure Temp. Automatique
    - Numéro : mode mesure Temp. MAN ou AUX
    - « - » : mod. AUX avec sonde non connectée
  - Démarrer = mode de activation de mesure
  - Symbole 1 fixe (non clignotant) qui indique la présence d'une connexion stable avec l'unité à distance SOLAR-02

24. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Activ. Enreg. » et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER. L'instrument affiche le message «Unité Dist.en Enregt. ». Il est maintenant possible de commencer les relevés de la caractéristique I-V, étant bien entendu que les résultats complets seront disponibles APRES l'arrêt de l'enregistrement sur l'unité SOLAR-02 et la réception des données de cette dernière.
24. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Activ. Utilité SOLAR-02 et la réception des Béglages





**ATTENTION** Lors de la pression de la touche **GO/STOP**, l'instrument peut fournir plusieurs messages d'erreur (voir la § 6.4) et, à cause de cela, ne pas effectuer l'essai. Contrôler et éliminer, si possible, les causes des problèmes avant de continuer le test.

25. Appuyer sur la touche GO/STOP (en mode de activation 1 Manuel) pour activer l'essai. Si aucune condition d'erreur n'est présente, l'instrument affiche le message « Mesure en cours » pendant quelques secondes en fonction de la puissance sous test.

15/05/10	15:34:26	
Vdc =	367 V	
Irr =	W	/ m 2
Tc =	Auto	°C
Module : S	SUNPOWER	210
Me	sure en cou	rs
Choisir	I-V	



26.A la fin de l'essai, conformément à ce qui est décrit aux points précédents, l'instrument affiche le message « Données STC disponibles après Arrêt Enregt. » et fournit ensuite les valeurs des grandeurs aux conditions OPC.

(	15/05/10	) 1	5:34:26				
	Voc Vmpp Isc Pmax FF Irr Tc	= = = = = = =	15.2 14.7 4.7 5.2 200 77.1 Auto	V V A W W W/m <sup>∠</sup>			
	MESURES @ OPC						
	Choisir		I-V				

- 27. Appuyer sur **ENTER** pour afficher les résultats de mesure tant sous forme numérique que graphique (voir la § 6.2.3 pour la signification des grandeurs).
- 28. Utiliser la touche fléchée ► pour la sélection du tableau ou du graphique correspondant.
- 29. Appuyer sur la touche SAVE pour sauvegarder le résultat de l'essai dans la mémoire de l'instrument (voir la § 7.2) ou la touche ESC/MENU pour quitter la page-écran sans sauvegarder et revenir à la page-écran principale de mesure
- 30. Le mode de activation "Auto" nécessite la déconnexion et reconnexion des bornes de test pour démarre automatiquement une nouvelle mesure
- 31.A la fin des relevés I-V, appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Stop Enregt » et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER. L'afficheur de l'instrument montrera le message « Patienter... » et ensuite « Données STC disponibles dans MEM ».
- 32. Maintenant, pour les mesures ayant des valeurs de rayonnement au-dessus du seuil et stables, en mémoire on disposera également des résultats à STC.

15/05/10	1	5:34:26	3	
Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF	= = = = = =	15 14 4 5 2( 77	.2 .7 .7 .2 .00 .1	V V A A W %
Tablea	i U			vv / III
Graphiqu	Je			
Choisir			I-V	

	15/05/	10	15	5:34	:26			-
I	Vdc	=		0.	0	V		
	Irr	=	-	-	-	W	/ m 2	
	Тc	=	Α	uto	5	°C		
	Stop	Er	١re	eg.				
	Régla	ag	es					
	Туре	m	es	ure	e 🕨	•		
	Choisi	r			<b>I-</b>	V		

- 33. L'instrument affiche le message « Télécharger »; en même temps le message « Send » s'affiche à l'écran de l'unité SOLAR-02 pour indiquer le transfert des valeurs de rayonnement et (le cas échéant) de température des cellules sur l'unité principale
- 34. A la fin du transfert, l'instrument associera automatiquement les valeurs moyennes de rayonnement (relevé avec PI = 5s) à chaque mesure de caractéristique I-V effectuée et, en correspondance, calculer les résultats transférés aux conditions STC et le résultat OUI/NON de chaque mesure. Les résultats complets peuvent être rappelés à l'écran tel que décrit dans § 7.3.2.
- 35. Pour l'interprétation des résultats de mesure, voir la § 6.2.3.

# **WHT**°

# 6.2.3. Interprétation des résultats de mesure

Les paramètres mesurés par l'instrument ont la signification ci-dessous :

Paramètre	Description
Pmax	Puissance maximale du module mesurée par l'instrument
DPmax	Ecart % de la puissance maxi mesurée de la puissance nominale (@ STC)
FF	Fill Factor %
Voc	Tension à vide
Vmpp	Tension dans le point de puissance maximum
lsc	Courant de court-circuit
Impp	Courant dans le point de puissance maximum

Tableau 2 : Liste des paramètres mesurés par l'instrument

Où :

 $DP_{\%}^{MAX} = 100 \times \frac{P^{MAX} - P_{Age}^{Nom}}{P_{Age}^{Nom}} \rightarrow \text{paramètre de contrôle qui définit le résultat du test}$ 

$$P_{Age}^{Nom} = P^{Nom} \times \left(1 - \frac{AnnéesServ \times DégrAnnée\%}{100}\right) \quad P^{Nom} = \text{puissance nom. du module}$$

 $FF = 100 \times [(Vmpp \times Impp) / (Voc \times Isc)] = Fill Factor \rightarrow représente une sorte de$ « rendement » du module/chaîne en comparant la puissance maximale mesurée et lapuissance à vide. L'instrument fournit les résultats de mesure qui suivent :

Type de résultat	Condition	Remarques
ок	- $Tol^{(-)} + \varepsilon^{Instrum} \le \varepsilon^{Mes} \le Tol^{(+)} - \varepsilon^{Instrum}$	(1)
OK*	La relation (1) n'est pas vérifiée, mais il vaut quand même: - $Tol^{(-)} \le \varepsilon^{Mes} \le Tol^{(+)}$	(2)
NON OK*	Les (1) et (2) ne sont pas vérifiées, mais il vaut quand même : - $Tol^{(-)} - \varepsilon^{Instrum} \le \varepsilon^{Mes} \le Tol^{(+)} + \varepsilon^{Instrum}$	(3)
NON OK	Aucune des relations (1), (2) et (3) n'est vérifiée	(4)

Où :

 $Tol^{(-)} = Tol^{(-)}$  (%)\*Pnom  $\rightarrow$  Tolérance Négative, en valeur absolue, déclarée par le fabricant  $Tol^{(+)} = Tol^{(+)}$  (%)\*Pnom  $\rightarrow$  Tolérance Positive, en valeur absolue, déclarée par le fabricant  $\varepsilon^{Mes} = Pmax - Pnom \rightarrow DPmax$  qui définit l'écart entre les valeurs mesurées et celles déclarées  $\varepsilon^{Instrum} \rightarrow$  Erreur absolue de la chaîne de mesure (instrument + transducteurs dans le point de mesure) en considérant l'erreur % et les dgt déclarées

(1) OK  $\rightarrow$  Résultat du test positif même en considérant l'erreur instrumentale dans la mesure

(2)  $OK^* \rightarrow Résultat du test positif sans erreur instrumentale dans la mesure$ 

(3) NON OK\* → Résultat du test négatif sans erreur instrumentale dans la mesure

(4) NON OK → Résultat du test négatif même en considérant l'erreur instrumentale dans la mesure

## 6.3. TEST RAPIDE DE MODULES ET CHAINES PV (IVCK)

### 6.3.1. Aspects généraux

Cette fonction exécute un Test rapide d'un panneau/chaîne en mesurant la tension à vide et le courant de court-circuit conformément à ce qui est prévu par la norme IEC/EN 62446. On pourra mesurer ensuite (à l'aide des sondes correspondantes) même les valeurs de rayonnement et température des modules. La mesure de rayonnement ne pourra être obtenue qu'en suivant l'un des modes ci-dessous :

- Capteur rayonnement connecté directement à I-V400w, I-V500w, SOLAR I-Vw et SOLAR I-Ve
- Capteur rayonnement connecté au SOLAR-02 en connexion RF avec I-V400w, I-V500w, SOLAR I-Vw et SOLAR I-Ve

Les mesures de rayonnement sont toujours effectuées en temps réel, il n'est donc pas possible de lancer un enregistrement « distant » des valeurs de rayonnement par SOLAR-02.

Si le seuil de rayonnement minimum IV (voir la §5.1.5) I-V est :

- = 0 → l'instrument ne contrôle pas la présence de la Cellule, les variations de rayonnement, le nombre de modules et n'affiche pas de messages d'erreur s'il n'est pas possible de calculer les valeurs transférées à STC de Voc et lsc. Ce mode est approprié pour exécuter une session d'essai de façon très rapide sur un nombre élevé de chaînes.
- > 0 (recommandé > 700) → l'instrument exécute tous les contrôles prévus pour l'essai I-V, gère toutes les conditions et les messages d'erreur de l'essai I-V (num. Mod. erroné, Temp. Hors gamme, présence cellule, Rayonn. Min, etc.) et calcule les valeurs à STC de Voc et Isc. Ce mode est recommandé si l'on veut effectuer des essais plus approfondis sur les modules/chaînes sous test.

La page des résultats contiendra en général :

- la description du module utilisé ;
- les valeurs de rayonnement et température (si disponibles) ;
- les valeurs moyennes de Voc et lsc calculées en tant que moyenne des valeurs correspondantes à OPC sur les 10 derniers essais mémorisés et sauvegardés. Si le nombre d'essais est < 10, la moyenne est calculée sur le nombre d'essais disponibles. Le premier essai affichera des tirets dans le champ « valeurs moyennes » comme il n'y a pas d'essais précédents sur lesquels calculer la moyenne ;
- les valeurs de Voc et lsc mesurées à OPC et les résultats partiels éventuels (n'étant présents que si les valeurs STC ne sont pas disponibles) obtenus de la comparaison avec les valeurs moyennes;
- les valeurs de Voc et lsc calculées à STC (si disponibles) et les résultats partiels éventuels obtenus de la comparaison des valeurs calculées à STC avec celles nominales (saisies dans la base de données DB modules);
- le résultat total de l'essai (OK(NON). Le résultat total sera calculé sur la base des résultats partiels obtenus :
  - sur la base des résultats partiels à STC (s'ils sont disponibles)
  - sur la base des résultats partiels à OPC (si les valeurs STC ne sont pas disponibles).

L'instrument n'affichera aucun résultat total s'il ne dispose d'aucun résultat partiel.

En cas de résultat négatif, il est recommandé d'exécuter un relevé de la caractéristique I-V (voir la § 6.2) afin d'approfondir l'analyse sur le module/chaîne examinés.

# 6.3.2. Réglages préliminaires

- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- 2. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour afficher le menu principal.
- 3. Sélectionner « I-V » et appuyer sur ENTER pour accéder à la section de mesure des performances des modules PV
- 4. Si le mode courant n'est pas déjà IVCK, appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Type mesure ▶ » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼). Utiliser la touche fléchée ▶ pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « IV Check » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran initiale du Test rapide IVCK
- 5. Appuyer sur la touche ENTER, sélectionner 15/05/10 15:34:2 « Réglages » et confirmer en appuyant à nouveau sur ENTER pour accéder à la page-écran suivante où il est possible d'effectuer les réglages concernant le type de module et le nombre de modules dont la chaîne faisant l'objet du test se compose.



- Utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour sélectionner le type de module parmi ceux qui sont présents dans la base de données de l'instrument (voir la § 5.3.1).
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼), sélectionner « Nb module » et utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour saisir le nombre de modules de la chaîne sous test. Le nombre maximum de modules pouvant être réglé est 50.
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼), sélectionner « Temp » et utiliser les touches fléchées (◀, ►) pour choisir le type de mesure de la température du module entre les modes :
  - ➤ « Auto » → mesure automatique exécutée en fonction de la valeur mesurée de la tension à vide des modules (méthode recommandée)
  - ➤ Manuel → introduction de la part de l'utilisateur de la valeur connue de température du module dans le champ « Valeur » correspondant
  - > Aux  $\rightarrow$  mesure de la température avec sonde
- Utiliser les (▲, ▼) pour sélectionner « Tol Voc » et « Tol Isc » et utiliser les (◀, ▶) pour régler les valeurs des tolérances pour la tension à vide (Voc) et le courant de court-circuit (Isc) fournies par le fabricant du module (valeurs admises : +0% ... +25%). Il faut remarquer qu'à côté des valeurs ci-dessus on trouve également entre parenthèses l'imprécision de l'instrument qui sera additionnée à la valeur admise pour donner le résultat (OK/NON).
- 10. Utiliser les touches (▲,▼), sélectionner «Démarrer» et utiliser les touches (◀, ►) pour choisir le mode de activation de la mesure entre les modes :
  - ➤ Auto → teste activé automatiquement en présence de tension d'entrée stable pendant environ 1s et une valeur dans la échelle de mesure (voir § 10.2)
- ➤ Manuel → teste activé par l'utilisateur en la pression de la touche GO/STOP
- 11. Appuyer sur **SAVE** pour sauvegarder les sélections effectuées ou **ESC/MENU** pour quitter sans sauvegarder

15/05/10	15:34:26	
Type : ◀ S	UNPOWE	R 210 🕨
Nb modu	ule : 15	
Temp	: Manuel	
Valeur	: 51°C	
Tol Voc	: 3	3% (+4%)
Tol Isc	: 3	3% (+4%)
Démarrer	: Manuel	
Voc	= 64	.7 %
lsc	= 6.1	20 %
		REGLER

# 6.3.3. Test Rapide IVCK sans mesure de rayonnement

# ATTENTION

- La tension maximale entre les entrées P1, P2, C1 et C2 est de 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées en § 10.2
- Le courant maximum pouvant être toléré par l'instrument est de 15A. Ne pas effectuer d'essai sur des chaînes de modules PV en parallèle.
- Ne jamais effectuer d'essais sur des modules ou chaînes PV connectés au convertisseur DC/AC.
- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche **ON/OFF.**
- 2. Contrôler que l'unité à distance SOLAR-02 n'est pas sélectionnée (voir la § 5.1.4 réglage NON).
- 3. Contrôler que la valeur de rayonnement minimum réglée dans la section « Rayonnement » (voir la § 5.1.5) est égale à **0**.
- 4. Revenir au MENU principal et sélectionner « I-V ».
- 5. Sélectionner « I-V » et appuyer sur ENTER pour accéder à la section de mesure des performances des modules PV. Normalement, lors de la sélection de I-V dans le menu général l'instrument présente automatiquement le dernier mode utilisé (I-V ou IVCK).
- 6. Si le mode courant n'est pas déjà IVCK, appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Type mesure → » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼). Utiliser la touche fléchée ▶ pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « IV Check » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran initiale du Test rapide IVCK.



- 7. Contrôler les réglages préliminaires selon ce qui est décrit à la § 6.3.2.
- Connecter l'instrument au module/chaîne sous test comme il est montré dans la figure suivante. Relier notamment le pôle négatif de sortie du module/chaîne aux bornes P1, C1 et le pôle positif de sortie du module/chaîne aux bornes P2, C2. En mode d'activation «Auto» est recommandé l'aide de l'accessoire optionnel KITKELVIN



# Légende :

- P1 : Câble noir
- P2 : Câble bleu
- C1 : Câble vert
- C2 : Câble rouge
- 1: Module ou chaîne PV

Fig. 13 : Conn. instrument au module/chaîne PV pour essais IVCK sans mesure rayonn.

# -WHT°

Voc@OPC

lsc@OPC

Voc@STC Isc@STC

Choisir

- Dans la page-écran initiale du mode IVCK on affiche les valeurs de :
  - ➢ Module utilisé
  - > Valeurs moyennes de Voc et Isc aux conditions OPC.
  - > Valeur de la Voc mesurée aux conditions OPC.

15/05/10 15:34	4:26
Module :	SUNPWR210
lrr.	W/m2
Tc (AUTO)	°C
VocMed@OPC	647V
IscMed@OP	C 5.43A
Voc@OPC	646V
lsc@OPC	A
Voc@STC	V
lsc@STC	A
-	
Choisir	VCK

SUNPWR210

647V

5.35A

IVCK

RESULTAT : OK

3 A

Α

---W/m2

OK

ΟK

--°C



ATTENTION

Lors de la pression de la touche **GO/STOP**, l'instrument peut fournir plusieurs messages d'erreur (voir la § 6.3) et, à cause de cela, ne pas effectuer l'essai. Contrôler et éliminer, si possible, les causes des problèmes avant de continuer le test.

- 10. Appuyer sur la touche **GO/STOP** (en mode de activation Manuel) pour activer l'essai. Si aucune condition d'erreur n'est présente, l'instrument affiche la page-écran des résultats du type indiqué ci-contre. Il affiche : 15/05/10 15:34:26 Module : Tc (AUTO) VocMed@OPC IscMed@OPC
  - Le module utilisé
  - Les valeurs moyennes de Voc et lsc aux conditions OPC.
  - Les valeurs de Voc et lsc mesurées à OPC et les résultats partiels correspondants obtenus de la comparaison avec les valeurs moyennes. En général :

$$\begin{aligned} R & \text{ésultat } Voc_{@OPC} = OK \quad \text{si} \quad 100 \times \left| \frac{VocMed_{@OPC} - Voc_{@OPC}}{VocMed_{@OPC}} \right| \leq (\text{Tol Voc} + 4\%) \\ R & \text{ésultat } Isc_{@OPC} = OK \quad \text{si} \quad 100 \times \left| \frac{IscMed_{@OPC} - Isc_{@OPC}}{IscMed_{@OPC}} \right| \leq (\text{Tol Isc} + 4\%) \end{aligned}$$

- La valeur totale des résultats :
  - o OK : si tous les résultats OPC sont OK,
  - NON si l'un des résultats OPC est NON
- 11. Appuyer sur la touche **SAVE** pour sauvegarder le résultat de l'essai dans la mémoire de l'instrument (voir la § 7.2) ou la touche **ESC/MENU** pour quitter la page-écran sans sauvegarder et revenir à la page-écran principale de mesure.
- 12. Le mode de activation "Auto" nécessite la déconnexion et reconnexion des bornes de test pour démarre automatiquement une nouvelle mesure

# **REMARQUE sur les VALEURS MOYENNES affichées**

Dans la page des résultats s'affichent les valeurs moyennes de Voc et lsc. Ces valeurs contiennent les valeurs moyennes de Voc et lsc aux conditions OPC calculées en tant que moyenne sur les 10 derniers essais précédemment mémorisés. Si l'utilisateur a effectué et mémorisé un nombre d'essais <10 ou bien il a remis à zéro les valeurs moyennes (voir § 6.3.5), la moyenne affichée pendant l'essai N+1 sera celle qui est calculée sur les N valeurs disponibles.

# 6.3.4. Test Rapide IVCK avec mesure de rayonnement

# ATTENTION

- La tension maximale entre les entrées P1, P2, C1 et C2 est de 1000VDC (I-V400w et SOLAR I-Vw) ou 1500VDC (I-V500w et SOLAR I-Ve). Ne pas mesurer de tensions excédant les limites indiquées en § 10.2.
- Le courant maximum pouvant être toléré par l'instrument est de 15A. Ne pas effectuer d'essai sur des chaînes de modules PV en parallèle.
- Ne jamais effectuer d'essais sur des modules ou chaînes PV connectés au convertisseur DC/AC.
- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- 2. La mesure de rayonnement ne pourra être obtenue qu'en suivant les deux modes:
  - Mesure par cellule connectée à I-V400w, I-V500w, SOLAR I-Vw ou SOLAR I-Ve
  - Mesure par cellule connectée à SOLAR-02 en RF avec I-V400w, I-V500w ou SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve
  - Contrôler que le réglage concernant l'unité à distance SOLAR-02 est cohérent avec le type de mesure que l'on veut effectuer (voir la § 5.1.4)
- 3. Contrôler la valeur de rayonnement minimum réglée dans la section « Rayonnement » (voir la § 5.1.5).
- 4. Revenir au MENU principal et sélectionner « I-V ».
- 5. Sélectionner « I-V » et appuyer sur ENTER pour accéder à la section de mesure des performances des modules PV. Normalement, lors de la sélection de I-V dans le menu général l'instrument présente automatiquement le dernier mode utilisé (I-V ou IVCK).
- 6. Si le mode courant n'est pas déjà IVCK, appuyer sur la touche ENTER, sélectionner « Type mesure → » à l'aide des touches fléchées (▲, ▼). Utiliser la touche fléchée → pour accéder au sous-menu interne, sélectionner « IV Check » et confirmer par ENTER pour activer la page-écran initiale du Test rapide IVCK.

a	15/05/1	0 15	.34.20	)	
à	Vdc	=	0.0	V	
е Э,	Irr	=	0	W/r	n 2
ır	Тс	=	-	°C	
	Module	: SUN	IPOW	/ER 21	0
		Test	tΙV		
	Imp	IV C	hec	k	
	Mes				
	Choisir			I-V	

- 7. Contrôler les réglages préliminaires selon ce qui est décrit à la § 6.3.2.
- Connecter l'instrument au module/chaîne sous test comme il est montré dans la figure suivante. Relier notamment le pôle négatif de sortie du module/chaîne aux bornes P1, C1 et le pôle positif de sortie du module/chaîne aux bornes P2, C2. En mode d'activation «Auto» est recommandé l'aide de l'accessoire optionnel KITKELVIN



Fig. 14 : Connexions de l'instrument pour essais IVCK avec mes. directe de Rayonn./Temp



Fig. 15 : Connexions de l'instrument pour essais IVCK avec mes. de Rayonn./Temp par SOLAR-02

Légende : P1 : Câble noir P2 : Câble bleu

- P2: Cable bleu
- C1 : Câble vert
- C2 : Câble rouge
- 1: Module ou chaîne PV
- 2: Cellule
- 3 : Capt. Temp (si demandé)
- 4 : U.à SOLAR-02

# -<del>M`</del>HT°

Voc@OPC

lsc@OPC

Voc@STC

sc@STC

Choisir

647V

787V

ΟK

OK

5.35A

5.72 A

IVCK

**RESULTAT : OK** 

- 9. Connecter les sondes de rayonnement et la sonde de température (si nécessaire) comme d'après les figures précédentes et les réglages effectués (voir la § 6.3.2).
- 10. Dans la page-écran initiale du mode **IVCK** on affiche les valeurs de :
  - Module utilisé
  - Rayonnement (venant de mesure directe ou SOLAR\_02 en conn. RF)
  - La valeur de la température (si mod. MAN ou AUX) et le mode de mesure correspondant. Si mod. AUTO «- - - »
  - Les valeurs moyennes de Voc et lsc aux conditions OPC.

On affiche également les valeurs acquises en temps réel de :

- Tension à vide
- > Le symbole éventuel de conn. RF avec SOLAR-02



ATTENTION Lors de la pression de la touche **GO/STOP**, l'instrument peut fournir plusieurs messages d'erreur (voir la § 6.3) et, à cause de cela, ne pas effectuer l'essai. Contrôler et éliminer, si possible, les causes des problèmes avant de continuer le test.

- 11. Appuyer sur la touche **GO/STOP** (en mode de activation 15/05/10 15:34:26 Manuel) pour activer l'essai. Si aucune condition d'erreur Module : SUNPWR210 n'est présente, l'instrument affiche la page-écran des Tc (AUTO) 57°C résultats avec : VocMed@OPC 647V IscMed@OPC 5.43A
  - ➢ Le module utilisé
  - La valeur de rayonnement
  - La valeur de la température cellules
  - > Les valeurs moyennes de Voc et lsc aux conditions OPC
  - Les valeurs de Voc et lsc mesurées à OPC
  - Les valeurs de Voc et lsc calculées à STC et les résultats partiels correspondants obtenus de la comparaison avec les valeurs moyennes.

En général :

$$\begin{aligned} R & \text{ésultat } Voc_{@\ STC} = OK \quad \text{si} \quad 100 \times \left| \frac{VocNom_{@\ STC} - Voc_{@\ STC}}{VocNom_{@\ STC}} \right| \le (\text{Tol Voc} + 4\%) \\ R & \text{ésultat } Isc_{@\ STC} = OK \quad \text{si} \quad 100 \times \left| \frac{IscNom_{@\ STC} - Isc_{@\ STC}}{IscNom_{@\ STC}} \right| \le (\text{Tol Isc} + 4\%) \end{aligned}$$

Les valeurs de Voc et lsc nominales sont les valeurs présentes dans la base de données DB modules interne à l'instrument (voir la §5.3).

- La valeur totale des résultats :
  - OK : si tous les résultats STC sont OK,
  - o NON si l'un des résultats STC est NON
- 12. Appuyer sur la touche **SAVE** pour sauvegarder le résultat de l'essai dans la mémoire de l'instrument (voir la § 7.2) ou la touche **ESC/MENU** pour quitter la page-écran sans sauvegarder et revenir à la page-écran principale de mesure
- 13. Le mode de activation "Auto" nécessite la déconnexion et reconnexion des bornes de test pour démarre automatiquement une nouvelle mesure

- ,	
15/05/10 15:3	4:26
Module :	SUNPWR210
Irr.	980W/m2
Tc (AUTO)	°C
VocNed@Of	PC 647V
lscMed@OP	C 5.43A
Voc@OPC	646V
lsc@OPC	A
Voc@STC	V
lsc@STC	A
-	
Choisir	INCK [733]
Cholon	



Reset Movenne

IVCK

Réglages Type mesure

Choisir

### 6.3.5. Reset Moyenne

Si les valeurs de rayonnement ne sont pas mesurées, l'instrument fournit un résultat en comparant les valeurs mesurées avec les valeurs moyennes calculées sur la base des mesures précédemment sauvegardées.

Dans ce cas-là, les valeurs moyennes calculées par l'instrument prennent donc une importance particulière.

Si l'on commence une nouvelle campagne de mesure avec des changements significatifs de rayonnement ou température, il est recommandé de mettre à zéro les valeurs moyennes de référence afin de les faire recalculer sur la base de nouvelles mesures. Pour remettre à zéro les valeurs moyennes, veuillez suivre cette procédure :

 A l'intérieur du mode IVCK, appuyer sur la touche ENTER, 15/05/10 15:34:26
 sélectionner « Reset Moyenne » et confirmer en appuyant Module : SUNPWR210 980W/m2 à nouveau sur ENTER pour mettre à zéro les valeurs Tc (AUTO) 49°C VocMed@OPC ---V IscMed@OPC ---A
 Voc@OPC 646V Isc@OPC ---A

Les valeurs moyennes sont automatiquement remises à zéro même **en modifiant et en sauvegardant ensuite** l'un des paramètres suivants :

- > Type de module PV
- Numéro de modules par chaîne

Par contre, les valeurs moyennes ne sont pas remises à zéro si l'utilisateur change de mode de fonctionnement (par exemple il passe au relevé complet de la courbe I-V pour approfondir l'analyse d'une chaîne) pour revenir ensuite à ce mode.

# 6.4. LISTE DES MESSAGES A L'ECRAN

MESSAGE	DESCRIPTION
Tension d'entrée absente	Contrôler la tension entre les bornes d'entrée C1 et C2
Vin > 1000	Tension DC de sortie du module/chaîne > 1000V (I-V400w, SOLAR I-Vw)
Rayonnement trop bas	Valeur de rayonnement inférieure à la limite minimum réglée
Erreur NTC	Efficacité NTC interne compromise. Contacter l'assistance
Attendre refroidissement	Instrument surchauffé. Patienter avant de recommencer les tests
Mémoire pleine	Limite de sauvegarde atteinte. Télécharger les données sur le PC
Durée impulsion trop longue	Conditions anormales. Répéter le test avec plusieurs modules en série
Courant trop faible	Valeur de courant mesurée inférieure au minimum détectable
Branchement Vdc incorrect	Contrôler la tension entre les bornes d'entrée C1 et C2
I ension negative	Controler les polarites des bornes d'entree de l'instrument
	Le nombre des modules saisis dans la base de données DB interne est > 30
Donnees @ STC non disponibles	L'instrument n'a pas calcule les données aux conditions STC
	Frour générique. Dépéter le test
Courant lsc trop élevé	Courant de sortie supérieur au maximum mesurable
Date incorrecte	Introduire une date/heure de système cohérente
Erreur 1/2/3/4/5 · contacter assistance	Contacter l'assistance
Erreur EEPROM : contacter assistance	Contacter l'assistance
Erreur FLASH : contacter assistance	Contacter l'assistance
Erreur RTC : contacter assistance	Contacter l'assistance
Batterie déchargée	Niveau faible des batteries. Insérer de nouvelles piles dans l'instrument
Erreur : Vmpp >= Voc	Contrôler les réglages du module dans la base de données DB
Erreur : Impp >= Isc	Contrôler les réglages du module dans la base de données DB
Erreur : Vmpp * Impp >= Pmax	Contrôler les réglages du module dans la base de données DB
Erreur : alpha, beta, Gamma, Tol trop haut	Contrôler les réglages du module dans la base de données DB
Module déjà présent	Nom du module inséré déjà présent dans la DB
Delta-Irrad. trop fort Réessayer.	Conditions instables de rayonnement. Répéter le test
Tension instable	Conditions anormales. Répéter le test avec plusieurs modules en série
Courant instable	La différence entre 2 valeurs instantanées consécutives de courant est > 0.13A
Firmware différent	Problèmes avec FW interne. Contacter l'assistance
Temp.Cel.Réf. hors gamme	Température mesurée de la cellule de référence trop élevée
Temp.module PV hors gamme	I emperature sur le module au-dela du maximum mesurable
Mauvais No.Mod. Continuer ?	La mesure de voc ne correspond pas au nombre de module indiques au moment du
Temp Cel Réf. non détectée (ENTER/ESC)	Mesure non exécutée sur la cellule du module
Unité Distante non détectée	L'instrument ne détecte aucune unité SOLAR-02
Mémoire pleine	Mémoire de l'instrument pleine à la pression de la touche GO
AC et DC volt inversé	Bornes C1 C2 et P1 P2 inversées lors de l'essai PV
Erreur durant écriture sur mémoire	Problèmes dans l'accès à la zone de mémoire
Erreur RADIO : contacter assistance	Contacter l'assistance
Erreur de Transmission RADIO	Contacter l'assistance
Erreur durant Transfert	Contacter l'assistance
Enregistrement transféré	Enregistrement téléchargé correctement sur l'instrument
Connexion Radio active	Connexion RF effectuée avec unité à distance SOLAR-02
Attendre analyse de données	Transfert données de SOLAR-02 et attente résultat test PV
Impossible de réaliser l'analyse	Problèmes sur les données téléchargées du SOLAR-02. Vérifier réglages
Courant < Lim	Courant de sortie inférieur au minimum mesurable
Avertissement : court-circuit interne	Contacter l'assistance
Unite Distante non detectee Enter/Esc	Unite SOLAR-02 non connectee RF a l'instrument
Unite Dist.en Enreg.	Unite SOLAR-02 en enregistrement parametres Irr/Temp
Données STC disp. après Arret Enreg.	Dennées condition STC mémorisées
	Contrôlor l'introduction corrocte du côble d'occei dans l'ontrón P1
Verniez connex. P I	SOLAR L/W SOLAR L/e réglé pour l'utilisation de MPR300. Erreur téléchargement de
SOLAR-02:Téléchargement erreur	SOLAR I-VW, SOLAR I-VE TEGIE pour l'utilisation de MEESOD. En eur delechargement de
SOLAR-02 n'est pas détecté. Stop Rec. ?	SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve réglé pour l'utilisation de MPP300. SOLAR-02 non détecté à
MPP300 n'est pas détecté	SOLAR I-Vw. SOLAR I-Ve réglé nour l'utilisation avec MPP300 MPP300 non détecté
SOLAR-02 n'est pas détecté	SOLAR LVw, SOLAR LVe réglé pour l'utilisation avec MPP300, SOLAR-02 non détecté
MPP300 · Puissance CA négative	MPP300 a détecté des puissances AC négatives
MPP300 : AC et DC volt inversé	MPP300 a détecté Tension AC et DC inversées entre elles
MPP: Alim.Ext.non branchée Cont?	MPP300 n'a pas détecté la présence de l'alim. externe.
C1 C2 non connecté	Vérifiez les connexions de l'instrument au module/chaîne en test
	Vérifiez les connexions de l'instrument et recommencez le test. Si le problème persiste
C1 C2 non connecté o fusible déf.	contacter l'assistance
Fusible défecteur	Vérifiez les connexions de l'instrument et recommencez le test. Si le problème persiste,
	contacter l'assistance
Langue Version incorrecte	Actualisé le fichier de langue de l'instrument.
C1/C2: tension négatif	Vérifiez la polarité des connexions effectuées.

# 7. MEMORISATION DES RESULTATS

L'instrument permet de mémoriser 99 résultats de test d'essai (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve) et 249 tests de mesure de caractéristiques I-V. Il est également possible d'effectuer, lors des opérations d'essai, la sauvegarde de valeurs instantanées affichées à l'écran. Les données peuvent être rappelées à l'écran et effacées à tout moment ; il est possible d'associer (pour la mesure de la caractéristique I-V) des identificateurs numériques de référence mnémoniques concernant l'installation, la chaîne et le module PV (maxi 255).

# 7.1. SAUVEGARDE DES MESURES D'ESSAIS PV (SOLAR I-VW, SOLAR I-VE)

- 1. Appuyer sur la touche **SAVE** avec le résultat de l'essai affiché à l'écran pour sauvegarder les valeurs instantanées à l'écran. L'instrument présente la pageécran affichée ci-contre où se trouve le clavier virtuel.
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) et (◄, ►) pour insérer une brève description (12 caractères maxi) relative à l'essai effectué.
- Appuyer sur la touche SAVE pour confirmer la sauvegarde des données ou sur ESC/MENU pour quitter sans sauvegarder.



# 7.2. SAUVEGARDE DES MESURES DE LA CARACTERISTIQUE I-V

- Appuyer sur la touche SAVE avec le résultat de mesure affiché à l'écran. L'instrument présente la page-écran affichée ci-contre où l'on montre :
  - Le premier emplacement de mémoire disponible (« Type mesure »)
  - Le marqueur numérique « Installation »
  - Le marqueur numérique « Chaîne »
  - Le marqueur numérique « Module »
  - Le champ « Commentaire » où l'utilisateur peut saisir une brève description (12 caractères maxi) pour l'installation
- Utiliser les touches fléchées (▲, ▼) pour sélectionner les différentes options et utiliser les touches fléchées (◄, ►) pour régler les valeurs numériques et utiliser le clavier virtuel. La modification du champs « Commentaire » n'est possible qu'en modifiant le numéro de l'identificateur « Installation » et en saisissant un autre qui n'a pas encore été utilisé. La pression de la touche ENTER permet de saisir chaque caractère du nom entré.
- 3. Appuyer à nouveau sur la touche **SAVE** pour compléter la sauvegarde des données ou **ESC/MENU** pour quitter sans sauvegarder.

)	15/05/10 15:34:26
า	Mesure : 007
	Installation: (010)
	Chaine : 009 Modulo : 004
)	Commentai
	re
	CLAVIER
	INSTALLATION ROSSI
	A B C D E F G H J K L M N O P
	Q R S T U V W X Y Z - + 0 1 2 3
~	4 5 6 7 8 9 SPACE DEL
	SAVE nour sauver

# 7.3. OPERATIONS AVEC RESULTATS

# 7.3.1. Rappel à l'écran des résultats d'essais PV (SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve)

- Appuyer sur la touche ESC/MENU pour revenir au menu principal, sélectionner « MEM » et appuyer sur ENTER pour accéder à la section d'affichage des données mémorisées. La page-écran ci-contre est affichée par l'instrument avec la liste des essais sauvegardés.
- A l'aide des touches fléchées (▲, ▼) et de la touche fléchée ►, sélectionner « Rappeler » et ensuite « Test » et confirmer par ENTER pour afficher les résultats des tests d'essai.
- A l'aide de la touche fléchée ▶, il est possible d'afficher Choisir les étiquettes suivantes :
  - ➤ TYPE → indique le type de donnée sauvegardée : « REC » pour un essai avec un résultat final précis OUI/NON, « \*REC » lorsque l'instrument ne dispose pas de valeurs de rayonnement et température enregistrées par le SOLAR-02 et « IST » pour la sauvegarde des conditions instantanées à l'écran.
  - > DATE → indique la date et l'heure où la donnée a été sauvegardée dans l'instrument
  - > DESCRIPTION → indique la description fournie par l'utilisateur pendant la phase de sauvegarde de la donnée
- 4. Sélectionner le type de donnée « **IST** », « **Ouvrir** » et confirmer par **ENTER**. L'instrument montre:
- 5. Appuyer sur les touches fléchées (▲, ▼) pour défiler les 15/05/10 15:35:00 deux pages-écrans de valeurs disponibles.
- Appuyer sur la touche ESC/MENU pour revenir à la pageécran précédente.
- Sélectionner le type de donnée « REC », « Ouvrir » et confirmer par ENTER. L'instrument montre la page-écran qui suit :
- Appuyer sur les touches fléchées (▲, ▼) pour défiler les deux pages-écrans de valeurs disponibles.
- Appuyer sur la touche ESC/MENU pour revenir à la pageécran précédente.
- 10. Sélectionner le type de donnée « **REC** », « **Ouvrir** » et confirmer par **ENTER**. L'instrument montre la page-écran des valeurs finales de l'essai réalisé et l'indication du résultat final (OUI/NON) de l'essai.
- 11. En sélectionnant le type de donnée « \*REC », « Ouvrir » et en confirmant par ENTER, l'instrument montre le message « Impossible de réaliser l'analyse » à cause de l'absence des valeurs transférées par l'unité SOLAR-02. Les valeurs partielles de cette mesure ne sont visibles qu'en transférant les données au PC (voir § 8)



A Pdc Vdc Idc ndc Pac Vac Iac nac	3.125 389 8.01 0.88 3.012 231 13.03 0.96	kW V A°C kW V A
Rés Choisir	sultats an	alyse EFF
15/05/10	15:35:00	
▲ Pdc Vdc	3.125	k W V

Résultat OUI

EFF

# -ŴHT°

# 7.3.2. Rappel à l'écran des résultats de mesure de la caractéristique I-V

- Appuyer sur la touche ESC/MENU pour revenir au menu principal, sélectionner « MEM » et appuyer sur ENTER pour accéder à la section d'affichage des données mémorisées. La page-écran ci-contre est affichée par l'instrument avec la liste des essais sauvegardés.
- A l'aide des touches fléchées (▲, ▼) et de la touche fléchée ►, sélectionner « Rappeler » et ensuite « Test I-V » et confirmer par ENTER pour afficher les résultats des mesures de la caractéristique I-V.
- 3. Le champ « DATE » indique la date/heure où le résultat de mesure a été sauvegardé.
- Utiliser la touche fléchée ► pour passer à l'étiquette de 1 Description.
- L'instrument affichera le commentaire inséré par l'utilisateur pendant la procédure de sauvegarde de la donnée (voir la § 7.2) concernant l'installation.
- 6. La présence du symbole « \* » à côté du numéro de la mesure indique que l'instrument a effectué des relevés I-V avec enregistrement des valeurs de rayonnement et température par unité à distance, mais ces valeurs n'ont pas été transférées ou ne sont pas disponibles. Pour ces mesures les valeurs transférées à STC ne seront pas disponibles.
- 7. Utiliser la touche fléchée ► pour passer à l'étiquette d'affichage des Paramètres (Installation, Chaîne, Module).
- L'instrument affichera les marqueurs sélectionnés par l'utilisateur pendant la procédure de sauvegarde de la donnée, associés au type d'installation, à la chaîne considérée et au module sous test (voir la § 7.2).
- 9. Appuyer sur **ESC/MENU** pour quitter la page-écran courante et revenir au menu principal.

15/05/10       15:34:26         MEM       DATE         001       08/04/2010       10:38         002       13/04/2010       12:15         Test       Rap       Test I-V         Ouvrir       Effacer       ►         Choisir       MEM I - V			
MEM     DATE       001     08/04/2010     10:38       002     13/04/2010     12:15       Test     Test       Rap     Test I-V       Ouvrir     Effacer       Effacer     MEM I-V	15/05/10	15:34:26	
001 08/04/2010 10:38 002 13/04/2010 12:15 Test Rap Test I-V Ouvrir Effacer ► Choisir MEM I - V	MEM	DATE	
002 13/04/2010 12:15 Test Rap Test I-V Ouvrir Effacer ► Choisir MEM I - V	001	08/04/2010	10:38
Test Rap Test I-V Ouvrir Effacer ► Choisir MEM I-V	002	13/04/2010	12:15
Test Rap Test I-V Ouvrir Effacer ► Choisir MEM I - V			
Rap Test I-V Ouvrir Effacer ► Choisir MEM I-V	Г [	est	
Ouvrir Effacer ► Choisir MEMI-V	Rap   1	est I-V	
Choisir MEM I - V	Ouvrir		
Choisir MEM I - V	Effacer		
	Choisir	MEM	I - V

15:34:26	
DESCRIPTION	
INSTALLATION	
BIANCHI	
MEM I - V	
	15:34:26 DESCRIPTION INSTALLATION ROSSI INSTALLATION BIANCHI MEM I - V

te	15/06/09	15:34	:26	
).	MEM	IMP	STR	MOD
ar	001	001	001	001
la	002	001	001	002
ne				
n				
	Choisir		MEM I ·	٠V

## 7.3.2.1. Accès aux données sauvegardées en mémoire – Affichage numérique

- 1. Sélectionner une ligne correspondant à un résultat 15/05/10 15:34:26 mémorisé et appuyer sur la touche ENTER. MEM IMP
- Sélectionner « Ouvrir » et appuyer encore sur ENTER 001 pour accéder à la section d'affichage des résultats de 002 mesure exprimés en tant que :
  - Pages-écrans numériques des paramètres mesurés aux conditions standard (STC) et aux conditions opérationnelles d'essai (OPC)
  - Pages-écrans graphiques concernant les courbes I-V Choisir sauvegardées aux conditions standard (STC) et aux conditions opérationnelles d'essai (OPC)
- 3. La première page-écran fournit les valeurs des paramètres mesurées par l'instrument et rapportées à 1 seul module, transférées aux conditions standard de référence (STC) conformément à ce qui est décrit à la §6.2.3.
- Appuyer sur la touche ▶, sélectionner à l'aide des i touches fléchées (▲, ▼), l'option « OPC moyenne » et appuyer sur ENTER.
- L'instrument fournit les valeurs mesurées aux conditions
   L'instrument fournit les valeurs mesurées aux conditions
   15/05
   réelles opérationnelles (OPC) sur une chaîne, avec la moyenne sur chaque module (coïncidant avec les valeurs totales si la chaîne est formée par un seul module).
- Appuyer sur la touche ► dans la première page-écran, sélectionner à l'aide des touches fléchées (▲, ▼), l'option « OPC » et appuyer sur ENTER.
- L'instrument fournit les valeurs mesurées par l'instrument aux conditions réelles opérationnelles (OPC) totales relatives à la chaîne sous test.
- 8. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour revenir à la page-écran précédente.



s	15/05/10	15:34:26		
1 e a	Voc Vmpp Impp Isc Pmax	48.0 39.8 5.24 5.60 208		V V A A W
S	FF	0.78		%
et	DPmax	STC OPC moyenne	9	
	Tableau	OPC		
	Graphe	I-V ▶		
	Graphe	PW ►	- 0	K
	Choisir	N	IEM I	- V
c	15/05/10	15.34.26		

Voc 46.9 V Vmpp 39.0 V Impp 4.85 A Isc 5.22 A Pmax 189 W FF 0.77 % Irr 927 W/m2 Tc 25.1 °C		13/03/10	15.54.20	
	 ; ,	Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF Irr Tc	46.9 39.0 4.85 5.22 189 0.77 927 25.1	V V A W W/m2 °C

Mesures @ OPC -

MEM I - V

Choisir

t	15/05/10	15:34:26	
s a	Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF Irr Tc	46.9 39.0 4.85 5.22 189 0.77 927 25.1	V A A W W/m2 °C
	Μe	esures @	OPC
	Choisir	C	MEM I - V

# -<del>Mh</del>HT°

# 7.3.2.2. Accès aux données en mémoire – Affichage graphique courbe I-V

- Avec la page-écran des valeurs mesurées par l' l'instrument transférées aux conditions standard de référence (STC), sélectionner « Graphe I-V » avec la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ▶.
- 2. Sélectionner « STC » et appuyer sur ENTER.
- 3. L'instrument montre la page-écran qui suit :

r	15/05/10	15:34:26	<b>;</b>		
e a e	Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF DPmax	4 35 55 0 <b>STC</b> 0 P C moy	8.0 9.8 .24 .60 208 .78	e	%&>><<
	Tableau	OPC			
	Graphe	I - V	•		
	Graphe	ΡW	•	- C	РК
	Choisir		MI	EM I	- V







- 4. Le graphique représente la caractéristique I-V relative à 15/05/10 15:34:26 l'objet sous test transférée aux conditions standard de référence (STC) et rapportée à 1 seul module.
- 5. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire.

- Avec la page-écran des valeurs mesurées par l'instrument, sélectionner « Graphe I-V » à l'aide de la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionner l'option « OPC moyenne » et appuyer sur ENTER. L'instrument montre la caractéristique I-V mesurée sur une chaîne, avec la moyenne sur chaque module aux conditions réelles opérationnelles (OPC).
- 8. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire. Graphe I-V @ OPC-Moy Choisir MEM I - V
- 9. Avec la page-écran des valeurs numériques mesurées 15/05/10 15:34:26 par l'instrument, sélectionner « Graphe I-V » à l'aide de la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ▶.
- 10. Sélectionner l'option « **OPC** » et appuyer sur **ENTER**. L'instrument fournit la caractéristique I-V mesurée par l'instrument aux conditions réelles opérationnelles (OPC) **totale relative à la chaîne sous test.**
- 11. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire.

# -WHT°

# 7.3.2.3. Accès aux données en mémoire – Affichage graphique puissance

- Avec la page-écran des valeurs mesurées par 15 l'instrument, sélectionner « Graphe P W » à l'aide de la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ►.
- 2. Sélectionner « STC » et appuyer sur ENTER.
- 3. L'instrument montre la page-écran qui suit :

ır	15/05/10	15:34:26		þ.
a a	Voc Vmpp Impp Isc Pmax FF DPmax	48. 39. 5.2 20 0.7 0.	0840885	%%&>><<
	Tab	STC	_	
	Graphe	OPC	е	
	Graphe	OPR		
	Choisir		MEM I -	V







- 4. Le graphique représente l'évolution de la puissance de 15/05/10 sortie du module/chaîne transférée aux conditions standard de référence (STC).
- 5. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire.

- Avec la page-écran des valeurs mesurées par 1 l'instrument, sélectionner « Graphe P W » à l'aide de la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ▶.
- Sélectionner l'option « OPC moyenne » et appuyer sur ENTER. L'instrument montre l'évolution de la puissance de sortie de chaque module d'une chaîne mesurée par l'instrument aux conditions réelles opérationnelles (OPC).
- 8. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire. <u>Graphe PW@ OPC-Moy</u> Choisir <u>MEMI-</u>
- Avec la page-écran des valeurs mesurées par l'instrument, sélectionner « Graphe P W » à l'aide de la touche fléchée ▼et appuyer sur ENTER ou sur la touche fléchée ►.
- 10. Sélectionner l'option « OPC » et appuyer sur ENTER. L'instrument montre l'évolution de la puissance de sortie de la chaîne mesurée par l'instrument aux conditions réelles opérationnelles (OPC).
- 11. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour quitter la pageécran et revenir à la section de mémoire.

# 7.3.3. Effacement des données en mémoire

- 1. A l'intérieur de la liste des résultats sauvegardés, appuyer sur la touche **ENTER** pour afficher les sous-menus.
- 2. Sélectionner « Effacer », appuyer sur la touche ► L'instrument permet de sélectionner :
  - > Eff. dernier  $\rightarrow$  qui efface le dernier essai sauvegardé
- Sélectionner à l'aide des touches fléchées (▲, ▼), l'option souhaitée et appuyer sur la touche ENTER pour confirmer le choix.
- 4. Appuyer sur **ESC/MENU** pour quitter la page-écran courante et revenir au menu principal.

r	15/05/10	15:3	4:26		
	MEM		TYPE		
	001	IST (	08/04/201	0	
	002	REC <sup>2</sup>	13/04/201	0	
1					
۱	Rappe	er	•	]	
r	Ouvrir	Eff	. derni	er	
	Eff	Τοι	ut effac	cer	
	Choisir		MEM E	FF	

# 8. CONNEXION DE L'INSTRUMENT AU PC

# 8.1. CONNEXION PAR LE CABLE OPTIQUE/USB C2006

# ATTENTION

- La connexion entre PC et instrument se fait par le câble C2006.
- Pour effectuer le transfert des données à un PC, il faut avoir installé précédemment sur le PC tant le logiciel de gestion TopView que les pilotes du câble C2006.
- Avant d'effectuer la connexion, il faut sélectionner sur le PC le port utilisé et le baud rate correct (57600 bps). Pour régler ces paramètres, lancer le logiciel **TopView** fourni de dotation et consulter l'aide en ligne du programme.
  - Le port sélectionné ne doit pas être occupé par d'autres dispositifs ou applications, tels que des souris, des modem, etc. Fermer le cas échéant les processus en exécution depuis la fonction Gestionnaire des tâches de Windows.
  - Le port optique émet des radiations DEL invisibles. Ne pas observer directement avec des instruments optiques. Appareil DEL de classe 1M conformément à la IEC/EN60825-1

Pour transférer les données au PC, s'en tenir à cette procédure :

- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- 2. Connecter l'instrument au PC à l'aide du câble optique/USB C2006 fourni de dotation.
- 3. Appuyer sur la touche **ESC/MENU** pour ouvrir le menu principal.
- 4. A l'aide des touches fléchées (▲, ▼) sélectionner « PC » pour accéder au mode de transfert des données et confirmer par ENTER.

15/05/	/10 15:34:26
I - V	Test I-V
EFF	Test
SET	Réglages
DB	Modules
MEM	Donnée mémoire
PC	Connexion PC
	NTER pour choisir
	MENU

5. L'instrument montre la page-écran qui suit :

15/05/10 15:34:26	
PC – RS	232
WiFI ON	
	MENU

6. Utiliser les commandes du logiciel TopView pour activer le transfert des données (consulter l'aide en ligne du programme)



## 8.2. CONNEXION PAR LE WIFI

# ATTENTION

 La connexion entre l'instrument et le PC est réalisée grâce à la fonction WiFi lorsqu'elle est activée sur l'instrument. La fonction WiFi n'est pas disponible si l'écran initial de l'instrument affiche le message "WiFi-OFF"



- Pour transférer les données il est nécessaire d'un PC avec une interface WiFi et le logiciel de gestion Topview installé sur elle
- Avant d'effectuer la connexion est nécessaire d'activer la connexion WiFi sur l'instrument (voir point 4 suivi) et sélectionnez / connecter le "réseau sans fil" (WiFi) mis à disposition par l'instrument
- Avant d'effectuer la connexion, il faut sélectionner sur le PC le port « WiFi » à la section «Appareil → Connexion PC » de le logiciel **TopView** fourni de dotation et consulter l'aide en ligne du programme.

Pour transférer les données au PC, s'en tenir à cette procédure :

- 1. Allumer l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- 2. Appuyer sur la touche ESC/MENU pour ouvrir le menu principal.
- 3. A l'aide des touches fléchées (▲, ▼) sélectionner « PC » pour accéder au mode de transfert des données et confirmer par ENTER.



4. L'instrument montre la page-écran qui suit :

15/05/10 15:34:26	
PC – RS	232
WiFI ON	I
	MENU

- 5. Valider la connexion WiFi sur le PC de destination (ex. : à l'aide d'une clé WiFi installée et connectée à un port USB). Sélectionnez et connectez le réseau WiFi mis à disposition par l'instrument à l'intérieur du "Connexion réseau sans fil → réseaux" section "
- 6. Utiliser les commandes du logiciel TopView pour activer le transfert des données (consulter l'aide en ligne du programme)

# 9. ENTRETIEN

# 9.1. ASPECTS GENERAUX

L'instrument que vous avez acheté est un instrument de précision. Pour son utilisation et son stockage, veuillez suivre attentivement les recommandations et les instructions indiquées dans ce manuel afin d'éviter tout dommage ou danger pendant l'utilisation.

Ne pas utiliser l'instrument dans des endroits ayant un taux d'humidité et/ou de température élevé. Ne pas exposer l'instrument en plein soleil.

Toujours éteindre l'instrument après utilisation. Si l'instrument ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles afin d'éviter toute fuite de liquides qui pourraient endommager les circuits internes de l'instrument.

# 9.2. REMPLACEMENT DES PILES

Lorsque le symbole de pile déchargée « ) » s'affiche ou bien si pendant un essai le message « batterie déchargée » est montré à l'écran, remplacer les piles internes.



# ATTENTION

Seuls des techniciens qualifiés peuvent effectuer cette opération. Avant de ce faire, s'assurer d'avoir enlevé tous les câbles des entrées des jacks.

- 1. Eteindre l'instrument en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage.
- 2. Retirer les câbles des bornes d'entrée.
- 3. Dévisser la vis de fixation du couvercle du compartiment des piles et le retirer.
- 4. Retirer toutes les piles de leur compartiment et les remplacer avec des piles complètement neuves du type correct (§ 10.4) en respectant les polarités indiquées.
- 5. Positionner le couvercle des piles sur le compartiment et le fixer avec la vis correspondante.
- 6. Ne pas jeter les piles usagées dans l'environnement. Utiliser les conteneurs spécialement prévus pour leur élimination.

### 9.3. NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'instrument. Ne jamais utiliser de solvants, de chiffons humides, de l'eau, etc.

# 9.4. FIN DE LA DUREE DE VIE



**ATTENTION** : ce symbole indique que l'instrument, ses accessoires et les piles internes doivent être soumis à un tri sélectif et éliminés convenablement.

# **10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

# 10.1. CARACTERISTIQUE ESSAI D'INSTALLATIONS PV (SOLAR I-VW, SOLAR I-VE)

L'imprécision est indiquée [%lecture + (num. digits) \* résolution] à 23°C ± 5°C, <80%HR

#### Tension DC (SOLAR I-Vw)

Ech	nelle [V]	Résolution [V]	Imprécision
15.0	) ÷ 999.9	0.1	$\pm$ (0.5%lect+2dgts)

#### Tension DC (SOLAR I-Ve)

Echelle [V]	Résolution [V]	Imprécision
15.0 ÷ 99.9	0.1	
100.0 ÷ 1499.0	0.3	$\pm (0.5\%$ lect+2dgts)

#### **Tension AC TRMS**

Echelle [V]	Résolution [V]	Imprécision	
50.0 ÷ 265.0	0.1	$\pm$ (0.5%lect+2dgts)	

Facteur de crête maximum : 1,5

#### Courant DC (par transducteur à pince externe)

Echelle [mV]	Résolution [mV]	Imprécision	
-1100 ÷ -5	0.1	±(0.5%lect+0.6mV)	
5 ÷ 1100	0.1		

La valeur du courant est TOUJOURS affichée avec signe positif : La valeur de courant traduite en tension inférieure à 5mV est à zéro

#### Courant AC TRMS (par transducteur à pince externe)

Echelle [mV]	Résolution [mV]	Fréquence [Hz]	Imprécision		
1 ÷ 1200	0.1	47.5 ÷ 63.0	±(0.5%lect+0.6mV)		
Facteur de crête maximum : 2.0 ; La valeur de courant traduite en tension inférieure à 5mV est mise à zéro					

FS (fin d'échelle) pinces	Pécolution [A]	Valeur mini	Valeur minimum lue [A]	
DC et AC [A]	Resolution [A]	DC	AC	
1< FS ≤ 10	0.001	0.05	0.01	
10< FS ≤ 100	0.01	0.5	0.1	
100< FS ≤ 1000	0.1	5A	1	

#### Puissance DC (Vmis > 150V) (SOLAR I-Vw)

FS pince [A]	Echelle [W]	Résolution [W]	Imprécision
1< FS ≤ 10	0.000k ÷ 9.999k 10.00k ÷ 99.99k	0.001k 0.01k	±(0.7%lect+3dgts)
10< FS < 100	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	(11113 < 1070F3)
	10.00k ÷ 99.99k	0.01k	+(0.79/100t)
100< FS ≤ 1000	0.00k ÷ 99.99k 100.0k ÷ 999.9k	0.01k 0.1k	$\pm (0.7\%$ (Imis $\geq 10\%$ FS)

Vmis = tension à laquelle on mesure la puissance ; Imis = courant mesuré

# Puissance DC (Vmis > 150V) (SOLAR I-Ve)

I diecaliee De (Time F			
FS pince [A]	Echelle [W]	Résolution [W]	Imprécision
1 4 5 2 4 10	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	
1< FS ≤ 10	10.00k ÷ 99.99k	0.01k	$\pm (0.7\%$ lect+3dgts)
	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	(IMIS < 10%FS)
10< FS ≤ 100	10.00k ÷ 99.99k	0.01k	
	100.0k ÷ 999.9k	0.1k	1/0.70/10 ot
	0.00k ÷ 99.99k	0.01k	$\pm (0.7\%$ lect)
100< FS ≤ 1000	100.0k ÷ 999.9k	0.1k	$(IMIS \ge 10\%FS)$
	1000k ÷ 9999k	1k	

Vmis = tension à laquelle on mesure la puissance ; Imis = courant mesuré

# Puissance AC (Vmis > 200V, PF=1) (SOLAR I-Vw)

FS pince [A]	Echelle [W]	Résolution [W]	Imprécision
1< ES < 10	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	$\pm (0.79/10.00\pm 2.000)$
	10.00k ÷ 99.99k	0.01k	$\pm (0.7\% \text{eCl} + 309 \text{cS})$
	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	(11113 < 10781 3)
10< FS ≤ 100	10.00k ÷ 99.99k	0.01k	$\pm (0.79/10.01)$
	0.00k ÷ 99.99k	0.01k	$\pm (0.7\% \text{eCt})$
1005 53 2 1000	100.0k ÷ 999.9k	0.1k	(IIIIS ≥ 10%F3)

Vmis = tension à laquelle on mesure la puissance ; Imis = courant mesuré

#### Puissance AC (Vmis > 200V, PF=1) (SOLAR I-Ve)

FS pince [A]	Echelle [W]	Résolution [W]	Imprécision
1< FS ≤ 10	0.000k ÷ 9.999k 10.00k ÷ 99.99k	0.001k 0.01k	±(0.7%lect+3dgts)
10< FS ≤ 100	0.000k ÷ 9.999k 10.00k ÷ 99.99k 100.0k ÷ 999.9k	0.001k 0.01k 0.1k	(IIIIIS < 10%FS)
100< FS ≤ 1000	0.00k ÷ 99.99k 100.0k ÷ 999.9k 1000k ÷ 9999k	0.01k 0.1k 1k	$\pm (0.7\%$ lect) (Imis $\geq 10\%$ FS)

Vmis = tension à laquelle on mesure la puissance ; Imis = courant mesuré

#### Fréquence

Echelle [Hz]	Résolution [Hz]	Imprécision
47.5 ÷ 63.0	0.1	$\pm$ (0.2%lect+1dgt)

#### Rayonnement (avec cellule de référence)

Echelle [mV]	Résolution [mV]	Imprécision
1.0 ÷ 65.0	0.1	$\pm$ (1.0%lect+5dgts)

#### Température (avec sonde auxiliaire)

Echelle [°C]	Résolution [°C]	Imprécision
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%lect+1°C)

### 10.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FONCTION I-V ET IVCK

#### I-V. IVCK : Tension DC @ OPC (SOLAR I-Vw. I-V400w)

Echelle [V] (*)	Résolution [V]	Imprécision (*)
5.0 ÷ 999.9	0.1	±(1.0%lect+2dgts)
0.0 + 000.0		

(\*) Les mesures de la caractéristique I-V commencent pour VDC > 15V avec imprécision définie pour VDC > 20V

#### I-V, IVCK: Tension DC@ OPC (SOLAR I-Ve, I-V500w)

Echelle [V] (*)	Résolution [V]	Imprécision (*)
15.0 ÷ 99.9	0.1	(0 E) (loot L 2data)
100.0 ÷ 1499.9	0.3	$\pm (0.5\%$ lect + 20gls)

(\*) Les mesures de la caractéristique I-V et commencent pour VDC > 15V avec imprécision définie pour VDC > 20V

#### I-V. IVCK: Courant DC @ OPC

Echelle [A] (*)	Résolution [A]	Imprécision
0.10 ÷ 15.00	0.01	$\pm$ (1.0%lect+2dgts)

(\*) Maximum courant = 15A pour Voc ≤ 1000V, Maximum courant = 10A pour Voc > 1000V (I-V500w et SOLAR I-Ve)

#### I-V: Puissance DC @ OPC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)

Echelle [W] (*)	Résolution [W]	Imprécision
50 ÷ 99999	1	±(1.0%lect+6dgts)

Vmpp = tension dans le point de puissance maximum ; Impp = courant dans le point de puissance maximum

(\*) La valeur de Puissance max pouvant être mesurée doit envisager du FF max 0.7 → Pmax= 1000V x 15A x 0.7 = 10500W

→ Pmax= 1500V x 10A x 0.7 = 10500W

#### I-V. IVCK : Tension DC @ STC

Echelle [V]	Résolution [V]	Imprécision (*,**)
5.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm$ (4.0%lect+2dgts)

#### I-V : Courant DC@ STC

Echelle [A]	Résolution [A]	Imprécision (**)
0.10 ÷ 99.00	0.01	$\pm$ (4.0%lect+2dgts)

#### I-V : Puissance DC @ STC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)

Echelle [W]	Résolution [W]	Imprécision totale (**)
50 ÷ 99999	1	$\pm$ (5.0%lect+1dgt)

Vmpp = tension dans le point de puissance maximum ; Impp = courant dans le point de puissance maximum (\*) Les mesures de la caractéristique I-V commencent pour VDC > 15V avec imprécision définie pour VDC > 20V (\*\*) Dans les conditions :

> Rayonn. stable ≥700W/m<sup>2</sup>, spectre AM 1.5, Incidence rayons du soleil par rapport à ≤ ± 25°, Temp. Cellules [15..65°C]

L'imprécision déclarée comprend déjà l'imprécision du transducteur de rayonnement et circuit de mesure correspondant

#### Rayonnement (avec cellule de référence)

Echelle [mV]	Résolution [mV]	Imprécision
1.0 ÷ 100.0	0.1	$\pm$ (1.0%lect+5dgts)

#### Température (avec sonde auxiliaire)

Echelle [°C]	Résolution [°C]	Imprécision
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%lect+1°C)

# 10.3. NORMES DE SECURITE

10.3.1. Général	
Sécurité instrument :	IEC//EN61010-1
EMC :	IEC/EN61326-1
Documentation technique :	IEC/EN61187
Norme des accessoires de mesure :	IEC/EN61010-031
Mesures :	IEC/EN 60891 (mesure caractéristique I-V)
	IEC/EN 60904-5 (mesure de température)
Isolement :	double isolement
Degré de pollution :	2
Catégorie de mesure :	CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC à la terre
-	Maxi 1000V entre les entrées P1, P2, C1, C2 (SOLAR I-
	Vw, I-V400w)
	Maxi 1500V entre les entrées P1, P2, C1, C2 (SOLAR I-
	Ve, I-V500w)



10.4. CARACTERISTIQUES GEN	ERALES
Type d'afficheur :	LCD custom 128x128 pvl. rátro áclairá
Capacité de mémoire ·	256khytes
Données pouvant être mémorisées :	99 essais maxi: 249 courbes I-V (SOLAR I-Vw.
SOLAR I-Ve )	
Interface PC :	optique/USB et WiFi
Caractéristiques du module radio	
Echelle de fréquence :	2.400 ÷ 2.4835GHz
Catégorie R&TTE :	Classe 1 INVISIBLE LED RAYONNEMENT 850nm ou 890nm, max 1mW
Puissance max. de transmission :	30μW
Distance maxi connexion RF	1m
Essai d'installations PV (SOLAR I-	-Vw, SOLAR I-Ve)
Période d'intégration :	5,10,30,60,120,300,600,900,1800,3600s
Mémoire SOLAR-02 - MPP300 :	1.5 heures environ (@ PI = 5s)
	8 jours environ (@ PI = 600s)
Alimentation	
Type de pile :	6 piles alcalines de 1.5V type AA LR06
Consommation :	1W
Indication de pile dechargee :	symbole « I » montre a l'ecran
Autonomie piles :	120 neuros environ (essai PV)
Arrôt auto :	249 mesures courbes I-V, 999 mesures IV Check
	apres 5 minutes d induitsation
Caracteristiques mecaniques	
Dimensions (L X W X H):	235 X 165 X 75mm
Protection mécanique :	1.2KY ID40
10.5. CONDITIONS ENVIRONNEI	
Température d'utilisation :	$23 \pm 5 \text{ C}$ $0 \div 40^{\circ}\text{C}$
Humiditá relative autorisáe :	0 ÷ 40 C <80%HR
Température de stockage :	$-10 \div 60^{\circ}$ C
Humidité de stockage :	<80%HR
Altitude d'utilisation maximale :	2000m (*)
_	ATTENTION
(*) Prescriptions pour l'	utilisation à des altitudes comprises entre 2000 et 5000m



L'instrument, pour les entrées P1, P2, C1, C2, doit être considéré comme déclassé en catégorie de surtension CAT I 1000V DC et CAT II 300V à la Terre max 1000V entre les entrées (SOLAR I-Vw et I-V400w) ou max 1500V (SOLAR I-Ve e I-V500w). Les marquages et les symboles reportés sur l'instrument doivent être considérés comme valables s'il est utilisé à une altitude <2000m

Cet instrument est conforme aux conditions requises de la directive européenne sur la basse tension 2014/35/EU (LVD) et de la directive EMC 2014/30/EU Cet appareil est conforme aux requis de la directive européenne 2011/65/EU (RoHS) et de la directive européenne 2012/19/EU (WEEE)

10.6. ACCESSOIRES

Voir la liste annexée

# **11. APPENDICE - NOTIONS THEORIQUES**

## 11.1. ESSAI DES INSTALLATIONS PV (SOLAR I-VW, SOLAR I-VE)

Conformément à ce qui est prévu par la réglementation en vigueur, le résultat du test dépend des réglages de température sur les effets de compensation et de calculs de **PRp** :

Type Corr.	Valeur des Tcel	Relation mathématique pour le calcul de PRp	Référenc e
Tmod	Tcel = PV Module Temp. <b>mesur</b> é	$P_{ca}$	CEI
Tamb	Tcel = PV module Temp. calculé	$PRp = \frac{G}{\left[ \frac{1}{p_{f_{1}}} + \frac{G}{p_{f_{2}}} + \frac{G}{p_{f_{2}}} + \frac{G}{p_{f_{2}}} \right]}$	82-25 (Italion
ou Tenv	$\text{Tcel} = \text{Tamb} + (NOCT - 20) \times \frac{\text{G}_{\text{p}}}{800}$	$\begin{bmatrix} KJVZ \times \overline{G_{STC}} \times P_n \end{bmatrix}$	référence)
nDC	Tcel = PV Module Temp. <b>mesuré</b>	$PRp = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times \left(T_{cel} - 25\right)\right] \times \frac{P_{ca}}{P_n}$	

où :

Symbole	Descripcion	Meas. unit
$G_p$	Rayonnement mesurée sur la surface des modules	$\left[ W/m^{2} \right]$
G <sub>STC</sub>	Conditions de rayonnement standard = 1000	$\left[ W/m^2 \right]$
$P_n$	Puissance nominale = somme des Pmax des modules PV, qui font partie de la section du système en cours d'examen	[kW]
$P_{ca}$	Puissance AC mesurée	[kW]
$Rfv2 = \begin{cases} 1 & \text{(if Tcel} \le 40^{\circ}\text{C}) \\ 1 - (\text{Tcel} - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & \text{(if Tcel} > 40^{\circ}\text{C}) \end{cases}$	Facteur de correction thermique	
<i>γ</i>	La valeur absolue du coefficient thermique Pmax	[%/°C]
NOCT	La température normale de fonctionnement de la cellule (@ 800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, vit. de Aira =1m/s).	[%/°C]

Les relations précédentes sont valables aux conditions **Rayonnement > Rayonnement** min et de « rayonnement stable » à savoir pour chaque échantillon détecté, avec IP  $\leq$  1min, la différence entre les valeurs maximum et minimum de rayonnement mesurées doit être < 20W/m<sup>2</sup>

Le résultat final peut être:

- Non-affichables: si les valeurs obtenues sont incompatibles (par exemple PRp> 1,15) ou si l'irradiation n'a jamais atteint une valeur stable> set seuil minimum
- > Le point de performance maximale (PRp) du système

La plus haute performance (valeur maximale de PRp) est détectée en fonction des relations antérieures
## 11.2. NOTIONS SUR MPPT (MAXIMUM POWER POINT TRACKER)

Le rayonnement solaire sur une surface comme celle d'une installation photovoltaïque possède des caractéristiques très variables, comme il dépend de la position du soleil par rapport à cette surface et des caractéristiques de l'atmosphère (normalement de la présence de nuages). Un module photovoltaïque présente, pour plusieurs valeurs de rayonnement solaire, ainsi que pour plusieurs valeurs de température, une famille de courbes caractérisant le type indiqué dans la figure ci-dessous. Notamment, sont représentées trois courbes I-V (en gros) correspondant à trois valeurs (1000, 800, 600W/m2) de rayonnement solaire.



Sur chaque courbe caractéristique il existe un point pour lequel est maximisé le transfert de puissance vers une charge hypothétique alimentée par un module photovoltaïque. Le point de puissance maximum correspond au couple tension-courant, pour lequel la multiplication V\*I est maximale, où V est la valeur de tension aux bornes du module et I est le courant qui se trouve dans le circuit obtenu en fermant le module sur une charge hypothétique.

Se rapportant toujours à la figure précédente, la multiplication V\*I est représentée pour les trois valeurs de rayonnement solaire ci-dessus, par les trois courbes ayant le trait plus mince.

Comme on peut le remarquer, dans le respect de ce qui a été affirmé ci-dessus, ces courbes ont un seul maximum.

Par ex. pour 1000W/m2, le point de puissance maximum correspond à une valeur de tension égale à 36V environ et courant de 5,5A environ.

Il est évident que si on arrive à maximiser la puissance distribuée par l'installation, on arrive à l'exploiter au mieux, aussi bien connecté au réseau, que stand-alone.

L'MPPT est un dispositif intégré dans les inverseurs qui, normalement, lit chaque instant les valeurs de tension et courant, il en calcule la multiplication (à savoir la puissance en Watt) et, en provoquant de petites variations dans les paramètres de conversion (duty cycle), est en mesure d'établir une comparaison si le module photovoltaïque est en train de travailler dans des conditions de puissance maximum ou pas. En fonction de la « réponse » il agit encore sur le circuit pour mettre l'installation dans cette condition optimale.

La raison pour laquelle on utilise les MPPT est simple : une installation photovoltaïque sans MPPT peut fonctionner quand même, mais à égalité de rayonnement solaire elle fournit moins d'énergie.

Dans le commerce, il existe des inverseurs avec 1, 2 voire 3 MPPT intégrés à l'intérieur. Normalement les inverseurs avec plus d'un MPPT sont utilisés sur des installations où :

- Les différents champs photovoltaïques qui le composent ont « forcément » des inclinaisons ou des orientations différentes. De cette façon, chaque MPPT gère son champ photovoltaïque en maximisant son rendement pour les caractéristiques de rayonnement et température correspondantes (sans être influencé par les autres champs photovoltaïques).
- On recherche une continuité de service accrue. Avec plusieurs MPPT on peut mettre hors service un seul champ photovoltaïque alors que les autres continuent à produire de l'énergie vers les autres MPPT.

# 11.3. MESURE DE LA CARACTERISTIQUE I-V

L'instrument est conçu pour effectuer des tests et des mesures sur des **modules PV** formés par un nombre opportun de **cellules PV** afin de relever leur caractéristique I-V (Courant-Tension) à savoir des paramètres caractéristiques qui les identifient du point de vue de la fabrication, sur la base de la réglementation de référence IEC/EN60891.

Les tests peuvent être exécutés tant sur un simple module que sur une **chaîne PV** (groupe de modules PV), dont l'ensemble constitue ce qui est normalement appelé « générateur photovoltaïque », une partie intégrante d'une installation PV Monophasée ou Triphasée.

## 11.3.1. Aspects théoriques sur la mesure de la caractéristique I-V

Du point de vue théorique, le test sur la caractéristique I-V est effectué comme il suit :

- L'instrument exécute la mesure de la caractéristique I-V sur le module lui étant connecté, en plus de la mesure de rayonnement et de température du module.
- Le résultat de la mesure est automatiquement « transféré » aux conditions Standard STC (Standard Test Condition) de rayonnement étant de **1000W/m**<sup>2</sup> et température du module de **25°C**. Afin d'obtenir des résultats de précision conforme à ce qui est indiqué dans ce manuel, on recommande de respecter les spécifications dont à la § 10.1.
- On exécute le contrôle entre la puissance nominale maximale, avec la marge de tolérance en pourcentage déclarée par le fabricant du module et insérée dans le type de module sélectionné précédemment sur l'instrument (voir la § 5.3.1), et la valeur mesurée.
- Si le contrôle rentre dans la marge de tolérance déclarée, le résultat de l'essai sera « OK » ou bien « NON OK » dans le cas contraire, avec le module PV qui par conséquent ne remplit pas les prescriptions déclarées par le fabricant (voir la § 6.2.3).

# 11.3.2. Problèmes courants des courbes I-V et solutions

Mesures	Event	Solutions possibles
Mesure correcte           7.0           6.0           5.0           4.0           3.0           2.0           1.0           0	La courbe mesurée sur les modules et extrapolée STC (en bleu) et la courbe idéale du fabricant (en noir) correspondent.	Pas d'erreurs : enregistrer les données et effectuer le test suivant
Courant de court circuit faible 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60 Courant de court circuit haut	<ul> <li>Le capteur de rayonnement est oriente différemment que le string au cours du test</li> <li>Reflets sur le capteur solaire</li> <li>Erreur de la sélection du module lors de la configuration du système PV</li> <li>Gênes environnementales sur les modules (salissures, neige,)</li> <li>Obstruction lointaines (ombres)</li> <li>Vieillissement de l'installation</li> <li>le capteur de rayonnement est orienté</li> </ul>	<ul> <li>Orienter le capteur de rayonnement correctement</li> <li>Vérifier le paramétrage de l'instrument</li> <li>Nettoyer les modules</li> <li>Enlever l'obstruction</li> <li>Vérifier l'état des panneaux : cellules, humidité, etc.</li> <li>Remplacer le(s) module(s) défectueux</li> <li>Orienter le capteur de</li> </ul>
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.10 20 30 40 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	<ul> <li>différemment que le string au cours du test</li> <li>Ombres sur le capteur de rayonnement</li> <li>Capteur de rayonnement sale</li> <li>Erreur de la sélection du module lors de la configuration du système PV</li> <li>Capteur de rayonnement défectueux</li> </ul>	<ul> <li>rayonnement correctement</li> <li>Nettoyer le capteur de rayonnement</li> <li>Enlever l'obstruction</li> <li>Vérifier l'état du capteur : cellules, humidité, etc.</li> <li>Vérifier le paramétrage de l'instrument</li> <li>Remplacer le capteur endommagé</li> </ul>
Tension ouverte trop faible 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.10 20 30 40 50 60 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	<ul> <li>Mesure de température trop faible</li> <li>Mauvaise entrée "nombre de module série" lors de la configuration du système PV</li> <li>Diodes de dérivation court-circuitées</li> </ul>	<ul> <li>Fixer la sonde thermocouple correctement à un endroit représentatif pour la température</li> <li>Sélectionner le mode AUTO</li> <li>Vérifier le paramétrage de l'instrument</li> <li>Remplacer le(s) module(s) défectueux</li> </ul>
Courant ratio Impp/Isc faible	<ul> <li>Salissures entre les modules</li> <li>Ombres</li> <li>Faible dispersion des courants</li> <li>Dégradation du shunt de la résistance de la cellule</li> </ul>	<ul> <li>Nettoyer les modules</li> <li>Vérifier que les modules ne soient pas à l'ombre</li> <li>Vérifier l'uniformité des courants</li> <li>Remplacer le(s) module(s) défectueux</li> </ul>
Tension ratio Vmpp/Voc faible	<ul> <li>Résistance de série élevée dans le système PV</li> <li>Chutes de tension sur les câbles de l'installation PV</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier les câbles, les connecteurs, les contacts, et le câblage du string.</li> <li>Vérifier la longueur et les croisements des câbles</li> <li>Vérifier la connexion et l'oxydation des modules</li> <li>Remplacer le(s) module(s) défectueux</li> </ul>

Cassures dans la courbe I-V	<ul> <li>Ombre partielle d'un des modules au cours du test</li> <li>Reflets</li> <li>Gênes environnementales aléatoires sur les modules (salissures, neige,)</li> <li>Forte dispersion des courants</li> <li>Fissures du verre ou de cellules</li> <li>Marque de brûlures</li> </ul>	<ul> <li>Enlever l'obstruction</li> <li>Refaire le test lorsque les panneaux ne sont plus ombragés</li> <li>Enlever les Reflets</li> <li>Nettoyer les modules</li> <li>Vérifier l'uniformité des courants</li> <li>Remplacer le(s) module(s) défectueux</li> </ul>
Courbe caractéristique non linéaire 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60	<ul> <li>Rayonnement au cours de la mesure</li> <li>Les nuages ombragent les modules</li> <li>Faible rayonnement au cours de la mesure</li> </ul>	<ul> <li>Refaire le test après le passage des nuages</li> <li>Répéter la mesure à un rayonnement minimum de 700W/m2 (IEC/EN61829)</li> </ul>

# **12. ASSISTANCE**

# 12.1. CONDITIONS DE GARANTIE

Cet instrument est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication, conformément aux conditions générales de vente. Pendant la période de garantie, toutes les pièces défectueuses peuvent être remplacées, mais le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit.

Si l'instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est à la charge du Client. Cependant, l'expédition doit être convenue d'un commun accord à l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du retour. Pour l'envoi, n'utiliser que l'emballage d'origine ; tout endommagement causé par l'utilisation d'emballages non originaux sera débité au Client. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provoqués à des personnes ou à des objets.

La garantie n'est pas appliquée dans les cas suivants :

- Toute réparation et/ ou remplacement d'accessoires ou de batteries (non couverts par la garantie).
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'une mauvaise utilisation de l'instrument ou son utilisation avec des outils non compatibles.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'un emballage inapproprié.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'interventions sur l'instrument réalisées par une personne sans autorisation.
- Toute modification sur l'instrument réalisée sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisation non présente dans les caractéristiques de l'instrument ou dans le manuel d'utilisation.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'autorisation du fabricant.

Nos produits sont brevetés et leurs marques sont déposées. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits ou les prix, si cela est dû à des améliorations technologiques.

## 12.2. ASSISTANCE

Si l'instrument ne fonctionne pas correctement, avant de contacter le service d'assistance, veuillez vérifier l'état de la batterie et des câbles d'essai, et les remplacer si besoin en est. Si l'instrument ne fonctionne toujours pas correctement, vérifier que la procédure d'utilisation est correcte et qu'elle correspond aux instructions données dans ce manuel. Si l'instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est à la charge du Client. Cependant, l'expédition doit être convenue d'un commun accord à l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du retour. Pour l'envoi, n'utiliser que l'emballage d'origine ; tout endommagement causé par l'utilisation d'emballages non originaux sera débité au Client.



Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Téléphone: +41 44 933 07 70 | Fax: +41 44 933 07 77 email: info@optec.ch | Internet: www.optec.ch



HT ITALIA SRL

Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) - ITA Tel: +39 0546 621002 Fax: +39 0546 621144 eMail: ht@htitalia.it Web: www.ht-instruments.com

#### HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich - GER Tel: +49 (0) 2161 564 581 Fax: + 49 (0) 2161 564 583 eMail: info@ht-instruments.de Web: www.ht-instruments.de

#### HT INSTRUMENTS BRASIL

Rua Aguaçu, 171, bl. Ipê, sala 108 13098321 Campinas SP - **BRA** Tel: +55 19 3367.8775 Fax: +55 19 9979.11325 eMail: vendas@ht-instruments.com.br Web: www.ht-instruments.com.br

#### HT ITALIA CHINA OFFICE 意大利 HT 中国办事处

Room 3208, 490# Tianhe road, Guangzhou - CHN 地址:广州市天河路 490 号壬丰大厦 3208 室 Tel.: +86 400-882-1983, Fax: +86 (0) 20-38023992 eMail: zenglx\_73@hotmail.com Web: www.guangzhouht.com

#### **HT INSTRUMENTS SA**

C/ Legalitat, 89 08024 Barcelona - ESP Tel.: +34 93 408 17 77, Fax: +34 93 408 36 30 eMail: info@htinstruments.com eMail: info@htinstruments.es Web: www.htinstruments.es

#### HT INSTRUMENTS USA LLC

3145 Bordentown Avenue W3 08859 Parlin - NJ - USA Tel: +1 719 421 9323 eMail: sales@ht-instruments.us Web: www.ht-instruments.com