



# **COMTRAXX® CP9xx** – Touch Control Panel Series



# Melde- und Bedientableau für medizinische und andere Bereiche

# Softwareversion: V3.xx



#### Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259 E-Mail: info@bender.de • www.bender.de

Fotos: Bender Archiv.

© Bender GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers. Änderungen vorbehalten!



# Inhaltsverzeichnis

1.	Wicht	tig zu wissen	7
	1.1	Hinweise zur Benutzung des Handbuchs	7
	1.2	Technische Unterstützung: Service und Support	8
	1.2.1	Endkunden Betreuung und Beratung	8
	1.2.2	Reparatur	8
	1.2.3	Kundendienst	8
	1.3	Schulungen	8
	1.4	Lieferbedingungen	9
	1.5	Kontrolle, Transport und Lagerung	9
	1.6	Gewährleistung und Haftung	9
	1.7	Entsorgung	9
2.	Siche	rheitshinweise	11
	2.1	Sicherheitshinweise allgemein	11
	2.2	Arbeiten an elektrischen Anlagen	11
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
3.	Produ	ıktbeschreibung	13
	3.1	Lieferumfang	13
	3.2	Gerätemerkmale	13
	3.3	Funktionsumfang des Anzeige und Bedientableaus CP9	13
	3.4	Applikationen	13
	3.5	Funktion	14
	3.6	Verwendete Softwareprodukte	14
	3.7	Funktionsbeschreibung	14
	3.7.1	Schnittstellen	14
	3.7.2	Prozessabbild	15
	3.7.3	Liste der kompatiblen BMS-Geräte	15
	3.8	BMS-Seite des Anzeige- und Bedientableaus CP9	15
	3.9	Adresseinstellung und Terminierung	15
4.	Mont	age, Anschluss und Inbetriebnahme CP9	17
	4.1	Montage des CP9Geräts	17
	4.1.1	Maßbild	17
	4.1.2	UP-Kasten CP907	18
	4.1.3	UP-Kasten CP915	18

# **BENDER**

	4.2	Anschluss des CP9Geräts	19
	4.3	Inbetriebnahme des CP9Geräts	21
	4.4	COMTRAXX <sup>®</sup> -Bedienoberfläche des CP9	22
	4.4.1	Werkseinstellungen Kommunikationsadressen	23
5.	Modb	ous-TCP-Server	25
	5.1	Datenzugriff mittels Modbus-TCP-Protokoll	25
	5.1.1	Exception-Code	25
	5.1.2	Modbus-Anfragen (Request)	25
	5.1.3	Modbus-Antworten (Response)	25
	5.1.4	Aufbau des Exception-Codes	26
	5.1.5	Modbus-Adress-Struktur für BMS-Geräte	26
	5.2	Modbus-Prozessabbild im Speicher des CP9	26
	5.2.1	Abfragen von Daten	26
	5.2.1.1	Modbus-Funktionscode FC03	26
	5.2.1.2	2 Modbus-Funktionscode FC04	26
	5.2.1.3	3 Wie sind die Speicherbereiche organisiert?	26
	5.2.2	Speicherschema des Prozessabbilds	27
	5.2.2.1	Aufbau des Prozessabbilds	27
	5.2.2.2	2 Speicherschema eines einzelnen Geräts	27
	5.2.2.3	3 Gerätetyp	28
	5.2.2.4	4 Zeitstempel	28
	5.2.2.5	5 C = Sammelalarm und D = Device lost (Geräteausfall)	29
	5.2.2.6	6 Kanäle 1 bis 32 mit analogen und/oder digitalen Werten	29
	5.2.2.7	7 Float = Gleitkommawerte der Kanäle	29
	5.2.2.8	A&T = Alarm-Typ und Test-Art (intern/extern)	30
	5.2.2.9	9 R&U = Bereich und Einheit	31
	5.2.2.1	0 Kanalbeschreibung	32
	5.2.2.1	1 Kanal 33 bis 64	32
	5.2.3	Modbus-Beispiel für Daten auslesen	33
	5.2.4	Referenz-Datensätze des Prozessabbilds	33
	5.2.4.1	Adressieren des Referenz-Datensatzes	33
	5.2.4.2	2 Referenzwert auf Kanal 1	34
	5.2.4.3	8 Referenzwert auf Kanal 2	34
	5.2.4.4	Erläuterung für den Zugriff auf Gleitkomma-Werte	34
	5.2.5	Kanalbeschreibungen für das Prozessabbild	34
	5.2.6	Modbus Steuerbefehle	38
	5.2.6.1	Modbus-Beispiel für Steuerbefehle	40
6.	lm Stö	örungsfall	41
	6.1	Funktionsstörungen	41
	6.1.1	Was sollten Sie überprüfen?	41

	6.1.2 6.2 6.3	Häufig gestellte Fragen Wartung Reinigung	41 41 41
7.	Techr	nische Daten	43
	7.1	Normen, Zulassungen und Zertifizierungen	46
	7.2	Bestellangaben	46
	7.3	Ersatzteile	46
	7.4	Optionales Zubehör	46
In	dex		62





# 1. Wichtig zu wissen

# 1.1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs



Dieses Handbuch richtet sich an **Fachpersonal** der Elektro- und Kommunikationstechnik.

Dieses Handbuch beschreibt das Anzeige- und Bedientableau CP9... in den Varianten 7", 15" und 24". Bitte lesen Sie vor der Nutzung der Geräte:

- dieses Handbuch. Es beschreibt die Montage, Inbetriebnahme und Verwendung der Anzeige- und Bedientableaus CP907, CP915 und CP924.
- das Handbuch "COMTRAXX<sup>®</sup>". Es beschreibt die Funktionen der Web-Bedienoberfläche.
- das Beiblatt "Wichtige Sicherheitshinweise für Bender-Produkte".
- die Handbücher der Systemkomponenten.

sowie die gesonderten Handbücher, welche die Schnittstellen beschreiben :

- das Handbuch "BCOM".
- den Beipackzettel "BMS-Bus".

COMTRAXX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bender GmbH & Co. KG.

#### Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

Wichtige Hinweise und Informationen im Handbuch sind besonders hervorgehoben:



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den **Tod** oder eine **schwere Verletzung** zur Folge **hat**.



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den **Tod** oder eine **schwere Verletzung** zur Folge haben **kann**.



Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder **mäßige Verlet**zung oder **Sachschaden** zur Folge haben **kann**.



Dieses Symbol bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.

**E** BENDER

# 1.2 Technische Unterstützung: Service und Support

Für die Inbetriebnahme und Störungsbehebung bietet Bender an:

#### 1.2.1 Endkunden Betreuung und Beratung

Technische Unterstützung telefonisch oder per E-Mail für alle Bender-Produkte

- Fragen zu speziellen Kundenapplikationen •
- Inbetriebnahme
- Störungsbeseitigung

Telefon:	+49 6401 807-760*
Fax:	+49 6401 807-259
nur in Deutschland:	0700BenderHelp (Telefon und Fax)
E-Mail:	support@bender-service.de

#### 1.2.2 Reparatur

Reparatur-, Kalibrier-, Update- und Austauschservice für Bender-Produkte

- Reparatur, Kalibrierung, Überprüfung und Analyse von Bender-Produkten •
- Hard- und Software-Update von Bender-Geräten
- Ersatzlieferung für defekte oder falsch gelieferte Bender-Geräte
- Verlängerung der Garantie von Bender-Geräten mit kostenlosem Reparaturservice im Werk bzw. kostenlosem Austauschgerät

+49 6401 807-780\*\* (technisch)/

#### **Telefon**:

Fax: E-Mail:

+49 6401 807-784**, -785** (kaufmännisch)
+49 6401 807-789
repair@bender-service.de

Geräte für den Reparaturservice senden Sie bitte an folgende Adresse:

Bender GmbH, Repair-Service, Londorfer Str. 65, 35305 Grünberg

#### 1.2.3 Kundendienst

Vor-Ort-Service für alle Bender-Produkte

- Inbetriebnahme, Parametrierung, Wartung, Störungsbeseitigung für Bender-Produkte
- Analyse der Gebäudeinstallation (Netzqualitäts-Check, EMV-Check, Thermografie)
- Praxisschulungen für Kunden

#### Telefon:

401 807-752**, -762 **(technisch)/
401 807-753** (kaufmännisch)
401 807-759
ervice@bender-service.de
.bender.de

\*365 Tage von 07:00 - 20:00 Uhr (MEZ/UTC +1) \*\*Mo-Do 07:00 - 16:00 Uhr, Fr 07:00 - 13:00 Uhr

# 1.3 Schulungen

Bender bietet Ihnen gerne eine Einweisung in die Bedienung des Geräts an. Aktuelle Termine für Schulungen und Praxisseminare finden Sie im Internet unter www.bender.de -> Fachwissen -> Seminare.



# 1.4 Lieferbedingungen

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender. Sie erhalten diese gedruckt oder als Datei bei Bender.

Für Softwareprodukte gilt die vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. herausgegebene "Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von Lieferungen, Ergänzung und Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie".

# 1.5 Kontrolle, Transport und Lagerung

Kontrollieren Sie die Versand- und Geräteverpackung auf Beschädigungen und vergleichen Sie den Packungsinhalt mit den Lieferpapieren. Bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte umgehend Bender.

Die Geräte dürfen nur in Räumen gelagert werden, in denen sie vor Staub, Feuchtigkeit, Spritz- und Tropfwasser geschützt sind und die angegebenen Lagertemperaturen nicht überschritten werden.

# 1.6 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistung- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts.
- Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Geräts.
- Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch bezüglich Transport, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Geräts.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät.
- Nichtbeachten der technischen Daten.
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und die Verwendung vom Hersteller nicht empfohlener Ersatzteile oder nicht empfohlenen Zubehörs.
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.
- Die Montage und Installation mit nicht empfohlenen Gerätekombinationen.

Dieses Handbuch, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

## 1.7 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerätes. Fragen Sie Ihren Lieferanten, wenn Sie nicht sicher sind, wie das Altgerät zu entsorgen ist.

Im Bereich der Europäischen Gemeinschaft gelten die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) und die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie). In Deutschland sind diese Richtlinien durch das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) umgesetzt. Danach gilt:

- Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.
- Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Altgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte, die als Neugeräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden, werden vom Hersteller zurückgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter www.bender.de -> Service & Support.





# 2. Sicherheitshinweise

# 2.1 Sicherheitshinweise allgemein

Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die "Sicherheitshinweise für Bender-Produkte".

# 2.2 Arbeiten an elektrischen Anlagen



Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerätes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes **Fachpersonal** auszuführen.



#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr • eines elektrischen Schlages,

- von Sachschäden an der elektrischen Anlage,
- der Zerstörung des Gerätes.

**Stellen Sie vor Einbau des Gerätes** und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes **sicher**, dass die **Anlage spannungsfrei** ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Wird das Gerät außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verwendet, sind die dort geltenden Normen und Regeln zu beachten. Eine Orientierung kann die europäische Norm EN 50110 bieten.

# 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anzeige- und Bedientableaus CP9... zeigen Alarme, Messwerte und Zustände von Geräten an. Dies sind beispielsweise:

- alle Bender-Geräte mit BMS-Bus oder BCOM-Schnittstelle
- Bender-Geräte (PEM, Energiezähler,...) mit Modbus RTU- oder Modbus TCP-Schnittstelle
- andere Geräte mit Modbus RTU- oder Modbus TCP-Schnittstelle

Zudem stehen die Daten über das Protokoll Modbus TCP zur Verfügung. Dies ermöglicht die Ankopplung an übergeordnete Gebäudeleittechnik (GLT) sowie die Visualisierung und Auswertung mit Standard-Web-Browsern.

Die Bedienung und Einstellung erfolgt über die im Gerät integrierte COMTRAXX®-Bedienoberfläche.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.





# 3. Produktbeschreibung

# 3.1 Lieferumfang

Sie erhalten:

- das Anzeige- und Bedientableau CP9...
- eine gedruckte Kurzanleitung
- "Sicherheitshinweise für Bender-Produkte"
- die Handbücher "COMTRAXX<sup>®</sup> CP9… Touch Control Panel Series", "COMTRAXX<sup>®</sup>" und "BCOM" als PDF-Dateien. Die Handbücher erhalten Sie unter:

http://www.bender.de > Service & Support > Downloadbereich > Bedienungsanleitungen *für CP915* 

Hersteller-Anleitung zur Montage des UP-Kastens incl. Zubehör; Anschlusskabel (DVI-Kabel, Ethernet-Keystone Kuppler, USB-Kabel, RJ45 Patchkabel flach)

# 3.2 Gerätemerkmale

Universelles Anzeige- und Bedientableau für Bender-Systeme:

- anwenderfreundliches berührungssensitives Überwachungssystem für medizinische Anlagen und andere Anwendungen
- klare Menüstruktur und intuitive Bedienung
- geräuschlos durch lüfterlosen Betrieb
- hohe Displayauflösung, hoher Kontrast, großer Blickwinkel
- visualisierte Integration von Gebäudeplänen oder Status Displays in Fotoqualität
- Integration externer Gewerke wie Ladestation für OP-Tisch-Steuerung und Sprechstellen bei Folienoberfläche
- Schraubenlos montierte Frontplatte. Oberfläche aus Glas oder antibakterieller Folienfront
- Einfacher Umbau und Erweiterung mit minimalen Serviceunterbrechungen

## 3.3 Funktionsumfang des Anzeige und Bedientableaus CP9...

Wesentliche Funkionen:

- Anzeige und Visualisierung von Systemzuständen, Warnmeldungen und Alarmzuständen
- Überwachung, Steuerung und Parametrierung von einer zentralen Stelle
- Ausgabe von visuellen und akustischen Meldungen
- Anzeige von aktuellen Messwerten und Parametrierung von Sollwerten

Beispielhafte Einsatzbereiche: IT-Systeme, Versorgungssysteme für medizinische Gase, Klima- und Belüftungssysteme, Raumbeleuchtung, Kommunikationssysteme, OP-Leuchten, spezielle Stromversorgungssysteme.

#### 3.4 Applikationen

- Optimale auf den Nutzer zugeschnittene Visualisierung auf dem Display
- Integration von allen kompatiblen Bender-Produkten (ISOMETER®, ATICS®, RCMS-, EDS-, Linetraxx®und MEDICS®-Systeme, Universalmessgeräte und Energiezähler)
- Individuelle Handlungsanweisungen bei Alarmen
- Gezielte Benachrichtigung unterschiedlicher Benutzer bei Alarmen
- Steuerung und Regelung von Anlagen wie Klimaanlagen oder Jalousiesteuerung.

# 3.5 Funktion

Anzeige und Bedientableaus CP9... werden wie PCs in die vorhandene EDV-Struktur eingebunden. Nach Verbindung mit dem Netzwerk und kompatiblen Bender-Produkten kann von jedem PC mittels Webbrowser auf alle Geräte des Systems zugegriffen werden. So stehen alle wichtigen Informationen des Systems direkt zur Verfügung. Verifizierte Webbrowser: Microsoft IE, Mozilla Firefox, Google Chrome

Durch die Möglichkeit der Einbindung aller technischen Gewerke in ein einziges Tableau entsteht eine Art "technische Überwachungszentrale" in dem jeweiligen Raum. Jedes Tableau wird individuell erstellt und ist zugeschnitten auf die Anforderungen des Nutzers.

# 3.6 Verwendete Softwareprodukte

CP9...-Geräte sind mit der COMTRAXX<sup>®</sup>-Bedienoberfläche ausgestattet. Sie ist im Handbuch "COMTRAXX" gesondert beschrieben.

# 3.7 Funktionsbeschreibung

#### 3.7.1 Schnittstellen

CP9...-Geräte kommunizieren über unterschiedliche Schnittstellen mit den zugeordneten Geräten und Systemen:

- BMS-Bus intern (RS-485) für Bender-Systeme wie EDS46x/49x, RCMS46x/49x und MEDICS. CP9...-Geräte können als Master oder als Slave betrieben werden. Im Master-Betrieb werden Anfragen schneller beantwortet. Die Geräte können nur am internen BMS-Bus betrieben werden.
- BCOM für neue und zukünftige Bender-Systeme wie z. B. ISOMETER® iso685-D.
- Modbus RTU (RS-485) im Master-Betrieb für Bender-Universalmessgeräte PEM..3 und auch PEM..5 mit eingeschränkter Funktionalität (volle Funktionalität von PEM..5 nur über Modbus TCP).
- Modbus TCP (Ethernet) für Bender-Universalmessgeräte PEM..5



Abb. 3.1: Systemübersicht CP9xx-Schnittstellen



#### 3.7.2 Prozessabbild

Das Anzeige- und Bedientableau CP9... vereint die Informationen der unterschiedlichen Schnittstellen und stellt diese für die Bedienung und Visualisierung über die Web-Bedienoberfläche eines PCs zur Verfügung.

Es fungiert als zentrale Bedienoberfläche. Auf dieser Bedienoberfläche erhält jedes Gerät eine individuelle Adresse, anhand der es identifiziert werden kann. BMS-, BCOM- und Modbus-RTU-Geräte erhalten die für ihre Schnittstelle erforderliche Adresse. Modbus-TCP-Geräten wird eine virtuelle Adresse zugeordnet.

#### 3.7.3 Liste der kompatiblen BMS-Geräte

Eine aktuelle Liste der parametrierbaren Geräte finden Sie auf unserer Homepage http://www.bender.de. Geben Sie in das Suchfeld den Begriff "Kompatibilitätsliste" ein.

## 3.8 BMS-Seite des Anzeige- und Bedientableaus CP9...

Die Mehrzahl der Bender-Geräte kommuniziert über den internen BMS-Bus.

Das Anzeige- und Bedientableau CP9... kann als Master oder als Slave betrieben werden.



Das Anzeige- und Bedientableau CP9... ist als Master zu betreiben, wenn - Parameter abgefragt oder geändert - oder bestimmte Steuerbefehle gegeben werden



Beachten Sie bitte, dass nicht alle BMS-Master ihre Master-Funktion abgeben können!

# 3.9 Adresseinstellung und Terminierung

Für einwandfreies Funktionieren des Anzeige- und Bedientableaus CP9... ist seine korrekte Adressierung und Terminierung von grundlegender Bedeutung.



#### Mehrfachvergabe von Adressen

Bei allen Bender-BCOM-Geräten lautet die Werkseinstellung für den Systemnamen "SYSTEM". Werden im gleichen Netzwerk mehrere Systeme mit gleichem Systemnamen eingebunden, werden Adressen doppelt vergeben. Dies führt zu Übertragungsfehlern. Geben Sie bei der Erstkonfiguration immer einen eindeutigen BCOM-Systemnamen ein.



# 4. Montage, Anschluss und Inbetriebnahme CP9...

Das CP9... Touchtableau wird in vorhandene LAN-Strukturen integriert, kann aber auch an einem Einzel-PC betrieben werden.



Wenn Sie mit dem Konfigurieren von Computer-Netzwerken vertraut sind, können Sie den Anschluss des Anzeige- und Bedientableaus CP9... selbst durchführen. **Anderenfalls wenden Sie sich bitte an ihren EDV-Administrator!** 

# 4.1 Montage des CP9...-Geräts

Der Einbau der COMTRAXX<sup>®</sup> CP9...-Geräte erfolgt ausschließlich in den mitgelieferten und fachgerecht vormontierten UP-Kästen. Anleitungen zur Montage der UP-Kästen sind herstellerseitig erstellt und beigelegt.

#### 4.1.1 Maßbild



Geräte Abmessungen (mm) ±0,2

	CP 907	CP 915
a	226	505
b	144	350
c	153,8	350,7
d	92,8	200
e	36,1	77,15
f	25,6	75



Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerätes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes **Fachpersonal** auszuführen.

#### 4.1.2 UP-Kasten CP907



4.1.3 UP-Kasten CP915



Der fachgerechte Einbau des UP-Kastens CP915 erfolgt nach der herstellereigenen Anleitung. Sie ist dem Produkt beigelegt.



# 4.2 Anschluss des CP9...-Geräts

Lösen Sie das Gerät aus dem eingebauten UP-Kasten heraus.



Abb. 4.1: Hauptplatine und Anschlüsse der CP9xx-Geräte

NR	Anschluss	CP907	CP915
1	Steckbuchse digitale Eingänge		
2	l <sup>2</sup> C-Schnittstelle		
3	Steckbuchse zur Energiespeicherplatine		
4	Backbone-Bus (außer Betrieb)		
5	Spannungsversorgung A1/+ A2/-		
6	Ethernet (RJ45/CAT5); HTTP, Modbus TCP, BCOM	mit PoE	
7	X1-Steckbuchse für Modbus RTU, BMS-Bus		
8	Terminierung von Modbus RTU und BMS-Bus		
9	USB-Anschlüsse (für Touch Sensor)	nicht bestückt	
10	DVI-Ausgang	nicht bestückt	
11	Audio Ausgang	nicht bestückt	
12	Audio Eingang	nicht bestückt	
13	Anschluss Steuerrelais		

#### Schließen Sie das Gerät CP9... wie folgt an:

- Anschluss Modbus RTU: Verbinden Sie die Klemmen **A**MB und **B**MB (**7**) mit dem Modbus RTU (A auf A, B auf B).
- 2. Anschluss BMS-Bus:

Verbinden Sie die Klemmen **A**BMS und **B**BMS (7) mit dem BMS-Bus (A auf A, B auf B).

Belegung X1-Stecker (7)

AMB BMB SMB ABMS BBMS SBMS



AMB BMB SMB ABMS BBMS SBMS



3. Befindet sich das CP9... an dem Anfang oder Ende des jeweiligen Busses (Modbus RTU und BMS), muss der jeweilige Terminierungsschalter des Gerätes (**8**) auf "ON" geschaltet werden.



- Verbindung mit PC und BCOM herstellen: Verbinden Sie das CP9...-Gerät mit einem Ethernet-Kabel (6) mit dem PC-Netzwerk.
- 5. Spannungsversorgung anschließen



#### Beschädigung des Geräts durch falschen Anschlussstecker

Ein vorhandener Anschlussstecker eines anderen Geräts könnte eine abweichende Polung aufweisen. Verwenden Sie zwingend den beigelegten Anschlussstecker.

Verbinden Sie die Klemmen A1/+ und A2/- (**5**) mit der Spannungsquelle. Die Versorgung des CP907 ist auch über Ethernet möglich (PoE). Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den Technischen Daten.

6. Fixieren Sie die Frontplatte auf dem eingebauten UP-Kasten.

#### nur für CP915

7. Die Frontplatte mit der Steuerplatine und dem Netzteil verbinden: Verbinden Sie eine USB-Buchse (9) mit der Platine für den Touch-Sensoranschluss an der Frontplatte. Zugehöriges Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.





8. Verbinden Sie den Bildschirmausgang DVI **(10)** mit der Frontplatte. Zugehöriges DVI-D Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

**DVI-D-Anschluss Steuerplatine** 







9. Stellen Sie die Spannungsversorgung zum Netzteil über die vormontierte Verkabelung her. Schließen Sie die Erdung an die Frontplatte an.





10. Fixieren Sie die Frontplatte auf dem eingebauten UP-Kasten.



## 4.3 Inbetriebnahme des CP9...-Geräts

1. Spannungsversorgung einschalten:

Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät eine Startroutine. Sie ist abgeschlossen, wenn die Inbetriebnahmeseite auf dem Display zu sehen ist.



Abb. 4.2: Inbetriebnahmeseite CP9xx-Gerät

- 2. Geben Sie die gewünschte IP-Adresse in die 1. Zeile ein
- 3. Geben Sie die Subnetzmaske in die 2. Zeile ein
- 4. Geben Sie die Adresse des Standard-Gateways ein.
- 5. Speichern Sie die Eingaben durch Drücken der Taste "Save"
- 6. Warten Sie 8-10 Sekunden.
- Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, aktivieren Sie nur das Kontrollkästchen rechts von der Aufschrift "DHCP?" in der Zeile 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste "Save". Die vom Server übertragenen Netzwerkeinstellungen werden nach 8 - 10 Sekunden auf dem Display angezeigt.



# 4.4 COMTRAXX<sup>®</sup>-Bedienoberfläche des CP9...

Das Gerät verfügt über eine Web-Bedienoberfläche zur Einstellung und Bedienung.

So starten Sie die Web-Bedienoberfläche:

- Öffnen Sie einen Internetbrowser von einem beliebigen Netzwerkgerät.
- Geben Sie in der Adresszeile des Browsers die Adresse des CP9...-Geräts ein.

Es ist möglich das CP9... direkt mit einem Computer/Laptop zu verbinden. In diesem Falle lässt sich das CP9... über eine zweite feste IP-Adresse ansteuern.

- Öffnen sie den Browser auf dem verbundenen Gerät
- Geben Sie folgende IP-Adresse ein : 169.254.0.1

Der Startbildschirm der COMTRAXX<sup>®</sup>-Bedienoberfläche erscheint im Browserfenster.

<b>BENDER</b> CP907 COMTRAXX®	T - SCT - PM - 5 - 1 18.07.2017 13.30
♠ номе	
E BUS OVERVIEW	Device info
🛦 ALARMS	Comtraxx CP907 V3.0
≁ tools	1207990020-Bxxxxxxx
	T_SCT_PM
System OK 🔺	

Abb. 4.3: Startfenster CP907 in der COMTRAXX®-Bedienoberfläche

ANMELDUNG am Gerät	
SPRACHEN Auswahl	EN
ZEIGE MENÜ/VERSTECKE MENÜ	
SYSTEME ohne Fehler	System OK 🔺
ALARME mit Anzahl von Fehlern	Alarms 2



#### COMTRAXX® Handbuch

Weitere Informationen zu Funktionalität und Konfiguration des CP9... sind im COMTRAXX<sup>®</sup> Handbuch beschrieben.



#### 4.4.1 Werkseinstellungen Kommunikationsadressen

CP9...-Geräte werden mit folgenden Werkseinstellungen geliefert:

Parameter	Werkseinstellung
IP-Adresse	
Immer ansprechbar über feste IP-Adresse	169 254 0 1
(bei direkter 1:1 ETH-Verbindung)	109.254.0.1
Netzmaske	255.255.0.0
Standard-Gateway	192.168.0.1
DNS	-
DHCP	aus
toff Timeout für DHCP-Adressvergabe	30 s
BMS-Adresse	1
BMS-Protokoll	BMS i
BCOM-Systemname	SYSTEM
Subsystemadresse	1
BCOM-Geräteadresse	1

Die Einstellungen können teilweise bei der Inbetriebnahme am Display oder über die Web-Bedienoberfläche geändert werden.



# 5. Modbus-TCP-Server

# 5.1 Datenzugriff mittels Modbus-TCP-Protokoll

Anfragen an den Modbus-TCP-Server des CP9... erfolgen mittels Funktionscode FC4 (Eingangsregister auslesen). Der Server generiert eine funktionsbezogene Antwort und sendet diese an den Modbus-Client.

#### 5.1.1 Exception-Code

Kann eine Anfrage aus irgendwelchen Gründen nicht beantwortet werden, sendet der Server sogenannten Exception-Code, mit dessen Hilfe der mögliche Fehler eingegrenzt werden kann.

Exception-Code	Beschreibung
0x01	Unzulässige Funktion
0x02	Unzulässiger Datenzugriff
0x03	Unzulässiger Datenwert
0x04	Slave-Geräte-Fehler
0x05	Annahmebestätigung (Antwort kommt zeitverzögert)
0x06	Anfrage nicht angenommen (ggf. Anfrage wiederholen)
0x08	Speicher: Parity Error
0x0A	Gateway-Pfad nicht verfügbar
0x0B	Gateway-Fehler

#### 5.1.2 Modbus-Anfragen (Request)

Mit dem Funktionscode FC4 werden die gewünschten Words des Prozessabbilds aus den Eingangsregistern des CP9... ausgelesen. Dazu sind die Startadresse und die Anzahl der auszulesenden Register anzugeben. Beispiel:

#### Aus den Eingangsregistern 0x100 und 0x101 sollen die Words 0 und 1 ausgelesen werden.

Byte	Name	Beispiel
Byte 0, 1	Transaction identifier	0x0000
Byte 2, 3	Protocol identifier	0x0000
Byte 4, 5	Length field	0x0006
		Adressierung des Subsys-
Puto 6	Unit identifier	tems. 0x01 (entspricht
Буге б	Unit identifier	der Adresse 1 des Subsys-
		tems)
Byte 7	Modbus-Funktionscode	0x04
		Adressierung der Geräte-
Duto 9, 0	Carötandrassa (PMS int * 0x100)	adresse.
буте 6, 9	Geraleauresse (DMS Int * 0x100)	0x0100 (entspricht der
		Geräte-Adresse 1)
Byte 10, 11	Word-Anzahl	0x0002

#### 5.1.3 Modbus-Antworten (Response)

Die Antworten bestehen aus je 2 Bytes pro Register. Die Bytefolge ist MSB zuerst.

Byte	Name	Beispiel
Byte 7	MODBUS-Funktionscode	0x04
Byte 8	Byte count	0x04
Byte 9, 10	Value Register 0	0x1234 (fiktiver Wert)
Byte 11, 12	Value Register 1	0x2345 (fiktiver Wert)

#### 5.1.4 Aufbau des Exception-Codes

Byte	Name	Beispiel
Byte 7	MODBUS-Funktionscode	0x84
Byte 8	Exception code	0x01 oder 0x02

#### 5.1.5 Modbus-Adress-Struktur für BMS-Geräte

Funktion	Adressbereich	Anzahl Bytes	Anzahl Words
Gerätetyp	0x000x09	20 Bytes	10 Words
Zeitstempel	0x0A0x0D	8 Bytes	4 Words
Sammelalarm	0x0E (High byte)	1 Byte	0.5 Words
Keine BMS-Busver- bindung	0x0E (Low byte)	1 Byte	0.5 Words
Unbenutzt	0x0F	2 Bytes	1 Word
Kanal 132	0x100x8F	32 x 8 Bytes	128 Words
Alarm und Test Kanal 3364	0x900xFC	218 x 8 Bytes	109 Words

## 5.2 Modbus-Prozessabbild im Speicher des CP9...

Das Gerät hält ein Prozessabbild im Speicher. Dieses repräsentiert die aktuellen Zustände und Werte von allen Geräten, die sich im gleichen System wie das CP9... befinden.

#### 5.2.1 Abfragen von Daten

#### 5.2.1.1 Modbus-Funktionscode FC03

Mit der Modbus-Funktion 0x03 "Read Holding Registers" können die Parameter und Messwerte aller im eigenen Subsystem befindlichen Geräte ausgelesen werden. Dies ist nur auf Subsystemebene und nicht im ganzen System möglich. Die Unit ID bezieht sich hier auf die jeweilige Geräteadresse.

#### 5.2.1.2 Modbus-Funktionscode FC04

Mit der Modbus-Funktion 0x04 "Read Input Registers" wird das Prozessabbild im Speicher des CP9... ausgelesen. Darüber sind Gerätename, Geräte-Kanalzustände und Alarm- und Betriebsmeldungen zugänglich. Dies ist bei allen im System befindlichen Geräten möglich. Hier bezieht sich die Unit ID auf die Subsystemadresse.

Die Größe des abgefragten Datenvolumens ist von der gewählten Byte-Anzahl im verwendeten Modbus-Client abhängig. Bis zu 125 Words (0x7D) können mit einer Abfrage ausgelesen werden.

Andererseits ist auch ein einzelnes Word auslesbar, beispielsweise um das gesetzte Bit eines gespeicherten Sammelalarms zu detektieren.

#### 5.2.1.3 Wie sind die Speicherbereiche organisiert?

Speichernutzung	Startadresse	Bereichsende	Bereichsgröße
Referenzwerte	0×0000		0×0100
für Testzwecke	0,0000	0,0011	0,0100
Prozessabbild	0x0100	0x95FF	0x9500
Unbenutzt	0x96FF	0xFFFF	0x6900



Bei einigen Modbus-Clients muss zu den Registeradressen ein Offset von 1 hinzugerechnet werden. Beispiel: Startadresse Prozessabbild = 0x0101.

Nachfolgend ist die Zuordnung von Speicheradressen und abgelegtem Inhalt für ein Subsystem detailliert beschrieben. Beachten Sie auch das Handbuch "BCOM", das Informationen über das gesamte adressierbare System liefert.



#### 5.2.2 Speicherschema des Prozessabbilds

#### 5.2.2.1 Aufbau des Prozessabbilds

Wie die Tabelle zeigt, ist die Modbus-Startadresse für das jeweilige Prozessabbild aus der Geräteadresse abgeleitet. Für jedes Gerät sind 256 (0x100) Words bzw. 512 Bytes reserviert. Sie enthalten alle aus dem Bus angeforderten und übertragenen Informationen.

	Modbus-Ad	dress-Bereic	ne der im Speicher abgel	oildeten Prozesse	
	Word				
Geräteadresse	HiByte	LoByte			
		00		FF	
1	0x <b>01</b>	Gerät 1		·	
2	0x <b>02</b>	Gerät 2			
3	0x <b>03</b>	Gerät 3			
•••					
32	0x <b>20</b>	Gerät 32	1		
•••					
255	0x <b>FF</b>	Gerät 25	5		

Tab. 5.1: Modbus-Start-Adressen für jedes abzufragende Gerät.

#### 5.2.2.2 Speicherschema eines einzelnen Geräts

Geräte können analoge und/oder digitale Kanäle in unterschiedlichen Varianten enthalten. Bitte beachten Sie die gerätespezifischen Unterschiede:

- BMS-Geräte verfügen im Allgemeinen über 12 Kanäle
- MK800/TM800 unterstützt im Master-Betrieb bis zu 64 digitale Kanäle
- Die Kanäle 33 bis 64 übertragen nur digitale Meldungen

Mithilfe der Tabellen auf Seite 27 und Seite 28 wird die Startadresse zur Abfrage folgender Geräte-Parameter gebildet:

- Gerätetyp
- Zeitstempel
- Sammelalarm
- Gerätefehler
- BMS-Kanal

#### **Beispiel:**

Der Kanal 2 des Geräts mit der Adresse 3 soll abgefragt werden. Wie wird die Start-Adresse zur Abfrage des Kanals gebildet? Für dieses Beispiel sind die relevanten Zellen fett markiert.

- 1. Aus der Tabelle 5.1 wird für die Geräteadresse 3 der erste Adressteil 0x03 (High-Byte) entnommen.
- Aus der Tabelle 5.2 f
  ür den Kanal 2 der zweite Adressteil 0x14 (Low-Byte). F
  ür die Anzahl der abzufragenden Words wird aus derselben Tabelle die Anzahl 4 entnommen: (0x14 bis 0x17 = 0x04).
- 3. Aus High- und Low-Byte wird die Start-Adresse 0x0314 gebildet.

Speichera	abbi	ild e	eine	s G	erät	S					_																						
LoByte	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		А		В		С		D		Ε		F		
0x <b>0</b>							Ger	ätet	typ ·													Z	eits	tem	npe				С	D	R.		
0x <b>1</b>	Ka	nal	1						Ka	nal	2						Ka	nal	3		-				Kanal 4								
0x <b>2</b>	Ka	nal	5						Ka	nal	6						Ka	nal	7						Kanal 8								
0x <b>3</b>	Ka	nal	9						Ka	nal	10						Ka	nal	11						Kanal 12								
0x <b>4</b>	Ka	nal	13						Ka	nal	14						Ka	nal	15						Ka	nal	16						
0x <b>5</b>	Ka	nal	17						Ka	nal	18						Kanal 19								Kanal 20								
0x <b>6</b>	Kanal 21								Kanal 22									Kanal 23							Kanal 24								
0x <b>7</b>	Ka	nal	25						Kanal 26									Kanal 27							Kanal 28								
0x <b>8</b>	Ka	nal	29						Ka	nal	30						Kanal 31								Kanal 32								
0x <b>9</b>	n N	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	6 0	6 1	6 2	6 3	6 4	
0x <b>A</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
0x <b>B</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
0x <b>C</b> 0	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
0x <b>D</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
0x <b>E</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
0x <b>F</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

Tab. 5.2: Modbus-Adressierung der Kanäle eines Geräts; Hex-Darstellung: waagerecht = Einerstellen, senkrecht = Sechzehnerstellen

Kürzel Speicherinhalte: C = Sammelalarm D = Device lost (Geräteausfall) R = Reserviert Nachfolgend werden die Datenformate für Gerätetyp, Zeitstempel usw. im Einzelnen beschrieben.

#### 5.2.2.3 Gerätetyp

Word 0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09
ASCII-Text, 10 Words/20 By		Bytes							

Der Gerätetyp wird durch einen Bus-Scan gesetzt.

#### 5.2.2.4 Zeitstempel

Word 0x0A		0x0B		0x0C		0x0D					
HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte				
Jahr JJ		Monat MM	Tag TT	Stunde hh	Minute mm	Sekunde ss	Reserviert				

Der Zeitstempel wird durch Empfangen eines Datagramms des sendenden Geräts gesetzt.



#### 5.2.2.5 C = Sammelalarm und D = Device lost (Geräteausfall)

Word 0x0E	
HiByte	LoByte
С	D
Sammelalarm, 1Byte: LSB = 0 oder 1	Gerätefehler, 1 Byte: LSB = 0 oder 1

Das Sammelalarm-Bit wird gesetzt, sobald ein beliebiger Alarmzustand des betreffenden Geräts erfasst wird. Das Gerätefehler-Bit wird gesetzt, falls Kommunikation mit dem betreffenden Gerät nicht mehr möglich ist.

#### 5.2.2.6 Kanäle 1 bis 32 mit analogen und/oder digitalen Werten

Word 0x00		0x01		0x02		0x03					
HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte				
Gleitkomma	wert (Float)			AT&T	R&U	Kanalbeschr	eibung				

Jeder analoge Kanal eines Geräts kann Alarmmeldungen, Betriebsmeldungen, Messwerte, Testmeldungen und Beschreibungstext enthalten. Sowohl analoge wie digitale Informationen können übertragen werden.

AT&T = Alarm-Type und Test-Art (intern/extern)

R&U = Bereich und Einheit

Details zur Kanalbeschreibung finden Sie in Kapitel 5.2.5.

#### 5.2.2.7 Float = Gleitkommawerte der Kanäle

Word	0x	00															0x0	01														
Byte	Hil	Byte							Lo	Byte	2						HiByte								LoByte							
Bit	3 1	3 0						2 4	2 3	2 2						1 6	1 8 5							8	7			0				
	S	Ε	E	Ε	Е	Ε	Ε	Ε	Ε	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	м	М	м	М	М	М	М

Darstellung der Bitfolge für die Verarbeitung analoger Messwerte nach IEEE 754

S = Vorzeichen E = Exponent M = Mantisse

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Test extern	Test intern	Status	Reserviert	Reserviert	Alarm	Fehler		
	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	Kein Alarm
	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	1	Vorwarnung
_	0	0	Х	Х	Х	0	1	0	Gerätefehler
Typ	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	1	Reserviert
in in the second s	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	0	Alarm (gelbe LED), z. B. Isolationsfehler
Ala	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	1	Alarm (rote LED)
	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	0	Reserviert
	Х	Х	Х	Х	Х				Reserviert
	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	Reserviert
	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Kein Test
t	0	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Interner Test
Te	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Externer Test

#### 5.2.2.8 A&T = Alarm-Typ und Test-Art (intern/extern)

Der Alarm-Typ ist durch die Bits 0 bis 2 codiert.

Die Bits 3 und 4 sind reserviert und haben stets den Wert 0.

Bit 5 hat normalerweise den Wert 0 und steht für den digitalen Wert des Status Diese Spalte ist nur für das SMI472 relevant.

Bit 6 oder 7 sind gesetzt, wenn ein interner oder externer Test abgelaufen ist.

Andere Werte sind reserviert.

Das komplette Byte wird aus der Summe von Alarm-Typ und Test-Art errechnet.



#### 5.2.2.9 R&U = Bereich und Einheit

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	Ungültig (init)
	Х	Х	Х	0	0	0	0	1	Keine Einheit
	Х	Х	Х	0	0	0	1	0	Ω
	Х	Х	Х	0	0	0	1	1	A
	Х	Х	Х	0	0	1	0	0	V
	Х	Х	Х	0	0	1	0	1	%
÷	Х	Х	Х	0	0	1	1	0	Hz
nhe	Х	Х	Х	0	0	1	1	1	Baud
Ξ	Х	Х	Х	0	1	0	0	0	F
	Х	Х	Х	0	1	0	0	1	Н
	Х	Х	Х	0	1	0	1	0	℃
	Х	Х	Х	0	1	0	1	1	۴
	Х	Х	Х	0	1	1	0	0	Sekunde
	Х	Х	Х	0	1	1	0	1	Minute
	Х	Х	Х	0	1	1	1	0	Stunde
	Х	Х	Х	0	1	1	1	1	Tag
	Х	Х	Х	1	0	0	0	0	Monat
	Х	Х	Х						Reserviert
	Х	Х	Х	1	1	1	1	0	CODE
	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Reserviert
	Х	Х	Х						Reserviert
	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Reserviert
γ	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Wahrer Wert
keit h	0	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Wahrer Wert ist kleiner
iltig reic	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Wahrer Wert ist größer
Gü be	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Ungültiger Wert

In den Bits 0 bis 4 ist die Einheit codiert.

Die Bits 6 und 7 beschreiben den Gültigkeitsbereich eines Werts. Bit 5 ist reserviert.

Das komplette Byte wird aus der Summe von Einheit und Gültigkeitsbereich errechnet.

#### Achtung!

Wenn das Einheiten-Byte auf CODE verweist, führt der erfasste Wert oder Zustand zu einer Textmeldung. Der Inhalt dieser Textmeldung ist in der Tabelle auf Seite 32 oder Seite 34 gelistet. Der Gleitkommawert enthält einen internen CODE und keinen gültigen Messwert.

#### 5.2.2.10 Kanalbeschreibung

Word	0x0	x03																
Byte	HiB	lyte							LoE	Byte							dezi-	Bedeutung
Bit	1 5	1 4	1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	mal	beauting
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reserviert
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Isolationsfehler
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	Überlast
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	Übertemperatur
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	Ausfall Leitung 1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	Ausfall Leitung 2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	Isolation OP-Lampe
en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	Reserviert
6un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	Ausfall Verteiler
'arn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	Sauerstoff
≥ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	Vakuum
e nu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	11	Narkosegas
L L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	Druckluft 5 Bar
Ala																		

Für jeden Kanal existiert ein Code, der die zugehörige Kanalbeschreibung liefert. Obige Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt. Eine komplette Liste der verfügbaren Codes bzw. Texte ist auf Seite 34 zu finden.

#### 5.2.2.11 Kanal 33 bis 64

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Bedeutung
	Test	Test	Status	Reserviert	Reserviert	Alarm	Fehler		
	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	Kein Alarm
٩	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	1	Vorwarnung
Ŀ,	0	0	0	Х	Х	0	1	0	Gerätefehler
larn	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	1	Reserviert
A	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	0	Alarm (gelbe LED), z. B. Isolationsfehler
	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	1	Alarm (rote LED)
	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	0	Reserviert
	Х	Х	Х	Х	Х				Reserviert
	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	Reserviert
	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Kein Test
Test	0	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Interner Test
	1	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Externer Test

Die Kanäle 33 bis 64 liefern ausschließlich digitale Informationen. Sie sind als Alarm- bzw. Meldungstyp sowie Test-Art (intern/extern) codiert.

Die Codierung ähnelt dem Datenformat AT&T für die Kanäle 1 bis 32, mit Ausnahme des zusätzlichen Bits 4. Dieses codiert Gerätefehler, z. B. Anschlussfehler oder interne Gerätefehler.



#### 5.2.3 Modbus-Beispiel für Daten auslesen

#### Beispiel: Von ATICS Kanal 1 (Spannung Leitung 1) auslesen

CP9... befindet sich auf Adresse 1 im Subsystem 1. Es soll bei einer ATICS an der internen Adresse 3 der Kanal 1 ausgelesen werden. Inhalt ist die Spannung von Leitung 1 als Float-Wert.

Modbus-A	Anfrage:	00 01 00 00 06 01 04 03 10 00 02
	00 01	Transaction ID (wird automatisch generiert)
	00 00	Protocol ID
	00 06	Länge
	01	Unit ID (Subsystem 1)
	04	Modbus Function Code 0x 04 (read input registers)
	03 10	Start Register
		(Registeradresse unter der der Wert im Speicherabbild steht: 784 = 0x 03 10)
	00 02	Länge der Daten (Words)
Antwort:		00 01 00 00 00 06 01 04 04 01 00 43 63 00 00
	00 01	Transaction ID (wird automatisch generiert)
	00 00	Protocol ID
	00 00 00 05	Protocol ID Länge
	00 00 00 05 01	Protocol ID Länge Unit ID (Geräteadresse des CP9…)
	00 00 00 05 01 04	Protocol ID Länge Unit ID (Geräteadresse des CP9) Modbus Function Code 0x 04 (read input registers)
	00 00 00 05 01 04 04	Protocol ID Länge Unit ID (Geräteadresse des CP9) Modbus Function Code 0x 04 (read input registers) Länge der Daten (Bytes)
	00 00 00 05 01 04 04 01 00 43 63	Protocol ID Länge Unit ID (Geräteadresse des CP9) Modbus Function Code 0x 04 (read input registers) Länge der Daten (Bytes) Daten Float-Wert (0x 43 63 01 00 (Words getauscht) = 227,0039)

#### 5.2.4 Referenz-Datensätze des Prozessabbilds

Um die Konfiguration und den Modbus-TCP-Datenzugriff auf Geräte leicht prüfen zu können, bietet das CP9... einen vorgegebenen Referenz-Datensatz unter der **virtuellen** Adresse 0.



**Adresse "0"** Kein reales Gerät kann die Adresse "0" haben! Die Adresse "0" dient nur der Simulation eines Datenzugriffs.

Besonderheiten in der Modbus-Kommunikation sind der Byte-Offset sowie die Word- und Byte-Reihenfolge im Speicher (Big Endian). Am Ende dieses Kapitels sind einige Beispiele angegeben, die bei der korrekten Konfiguration hilfreich sein können.

#### 5.2.4.1 Adressieren des Referenz-Datensatzes

Wie die Tabelle zeigt, ist die Modbus-Startadresse für den Zugriff auf den Referenz-Datensatz aus der Geräteadresse 0 abgeleitet.

	Word				
Virtuelle		LoByte			
Geräteadresse	HiByte	00	0E	10	14
0	HiByte 0x <b>00</b>	Gerätetyp	Sammel- alarm	Kanal 1	Kanal 2

Tab. 5.3: Startadressen zur Abfrage des Referenz-Datensatzes

Als Referenzwerte erhält man unter den Start-Adressen:

- 0x0000: TEST (Gerätetyp)
- 0x000E: 1 (Sammelalarm, LSB des High-Bytes ist gesetzt)
- 0x0010: 230 V Unterspannung (Referenzwert auf Kanal 1)
- 0x0014: 12,34 A Überstrom (Referenzwert auf Kanal 2)

#### 5.2.4.2 Referenzwert auf Kanal 1

lacsenn	and iscroigenaet her	erenzwert abgelegt. z	50,0 V Onterspanning	)
	Word 0x10	0x11	0x12	0x13

In diesem Ka	nal ist folgender	Referenzwert abgelegt:	230,0 V Unterspannung	1
	5	5 5	· · · · · ·	,

Word 0x10 0x11			0x12		0x13		
HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte
0x43	0x66	0x00	0x00	0x00	0x04	0x00	0x4D
Gleitkomma	wert (Float)			AT&T	R&U	Beschreibung	
230,0				Nein/Nein	Volt	Unterspannu	ung

Tab. 5.4: In Kanal 1 gespeicherte Referenzdaten

#### 5.2.4.3 Referenzwert auf Kanal 2

In diesem Kanal ist folgender Referenzwert abgelegt: 12,34 A

Word 0x14		0x15		0x16		0x17	
HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte	HiByte	LoByte
0x41	0x45	0x70	0xA4	0x00	0x03	0x00	0x4A
Gleitkommawert (Float)			AT&T	R&U	Beschreibung		
12,34				Nein/Nein	Ampere	Überstrom	

Tab. 5.5: In Kanal 2 gespeicherte Referenzdaten

#### 5.2.4.4 Erläuterung für den Zugriff auf Gleitkomma-Werte

Der Testwert 12,34 kann via Modbus TCP mit der Modbus-Funktion 0x04 unter der Adresse 0x0014 ausgelesen werden. Der Testwert ist 2 Words groß.

So gehen Sie vor:

1. Ermitteln des korrekten Byte-Offsets

Durch Interpretieren der beiden Words als vorzeichenlose Integer-Werte sollten sich folgende Werte ergeben:

Word 1 mit Adresse 0x14: vorzeichenloser Integer-Wert => 16709 (0x4145) Word 2 mit Adresse 0x15: vorzeichenloser Integer-Wert => 28836 (0x70A4)

2. Ermitteln der korrekten Byte- bzw. Word-Vertauschung

Es gibt vier unterschiedliche Kombinationen der Vertauschung. Der einzig korrekte Wert ist 12,34. In der folgenden Tabelle sind alle Vertauschungskombinationen dargestellt.

Hox-Wort-Folgo	Word 1		Word 2		Gleitkomma-Wert	
Thex-weit-Toige	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Gleitkomma-wert	
KORREKT	A	В	C	D	12,34	
	41	45	70	A4	• -	
Word-Vertauschung	С	D	A	В	4.066E+29	
word-vertauschung	70	A4	41	45	4,000E+29	
Byto-Vortauschung	В	A	D	С	3008 27	
byte-vertauschung	45	41	A4	70	5050,27	
Word- und Byte-	D	C	В	A	5 D1F 17	
Vertauschung	A4	70	45	41	-5,21E-17	

#### 5.2.5 Kanalbeschreibungen für das Prozessabbild

Wert	Messwertbeschreibung Alarmmeldung	Bemerkung
0		
1 (0x01)	Isolationsfehler	
2 (0x02)	Überlast	
3 (0x03)	Übertemperatur	
4 (0x04)	Ausfall Leitung 1	



Wert	Messwertbeschreibung Alarmmeldung	Bemerkung	
5 (0x05)	Ausfall Leitung 2		
6 (0x06)	Isol OP-Leuchte	Isolationsfehler OP-Leuchte	
7 (0x07)			
8 (0x08)	Ausfall Verteiler		
9 (0x09)	Ausfall Sauerstoff		
10 (0x0A)	Ausfall Vakuum		
11 (0x0B)	Narkosegas		
12 (0x0C)	Druckluft 5 bar		
13 (0x0D)	Druckluft 10 bar		
14 (0x0E)	Ausfall Stickstoff		
15 (0x0F)	Ausfall CO2		
16 (0x10)	Isolation ZSV	Isolationsfehler ZSV	
17 (0x11)	Überlast ZSV		
18 (0x12)	Umrichter ZSV		
19 (0x13)	Störung ZSV		
20 (0x14)	ZSV Notbetrieb		
21 (0x15)	ZSV Probebetrieb		
22 (0x16)	Ausfall Klima		
23 (0x17)	Batt.Betrieb OP-L	Batteriebetrieb OP-Leuchte	
24 (0x18)	Batt.Betrieb OP-S	Batteriebetrieb OP-Satellit	
25 (0x19)	Ausfall Ltg. AV	Leitung Allgemeine Stromversorgung	
26 (0x1A)	Ausfall Ltg. SV	Leitung Sicherheitsstromversorgung	
27 (0x1B)	Ausfall Ltg. ZSV	Leitung Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung	
28 (0x1C)	Isolation SV		
29 (0x1D)	Ausfall N-Leiter		
30 (0x1E)	Kurz. Verteiler	Kurzschluss Verteiler	
31 (0x1F)			
32 (0x20)			
33 (0x21)			
34 (0x22)			
35 (0x23)	Standby-Funktion	(Messfunktion abgeschaltet (Standby))	
36 (0x24)			
37 (0x25)			
38 (0x26)	Batt.BetriebZSV	Batteriebetrieb, zus. Sicherheitsstromversorgung	
39 (0x27)	Drehfeld links		
40 (0x28)	Ausfall Ltg. BSV	Batteriegestützte Sicherheitsstromversorgung	
41 (0x29)			
66 (0x42)			
67 (0x43)	Funktionstest bis:	Datum	
68 (0x44)	Service bis:	Datum	
69 (0x45)	ISO Fehlersuche	Isolationsfehlersuche	
70 (0x46)	peak	Störung EDS-System	
71 (0x47)	Isolationsfehler	Isolationswiderstand in $\Omega$	
72 (0x48)	Strom	Messwert in A	
73 (0x49)	Unterstrom		
74 (0x4A)	Uberstrom		
75 (0x4B)	Differenzstrom	Messwert in A	
76 (0x4C)	Spannung	Messwert in V	



Wert	Messwertbeschreibung Alarmmeldung	Bemerkung
77 (0x4D)	Unterspannung	
78 (0x4E)	Überspannung	
79 (0x4F)	Frequenz	Messwert in Hz
80 (0x50)		
81 (0x51)	Asymmetrie	
82 (0x52)	Kapazität	Messwert in F
83 (0x53)	Temperatur	Messwert in °C
84 (0x54)	Überlast	Messwert in %
85 (0x55)	Digitaleingang	Zustand 0 oder 1
86 (0x56)	Isolationsfehler	Impedanz
87 (0x57)	Isolationsfehler	Meldung eines Isolationsfehlersuchgeräts
88 (0x58)	Last	Messwert in %
89 (0x59)	Total Hazard Current	THC
90 (0x5A)	Induktivität	Messwert in H
97 (0x61)	Servicecode	Hinweis auf Serviceintervalle
101 (0x65)	Anschluss Netz	
102 (0x66)	Anschluss Erde	
103 (0x67)	Kurzschl. Wandler	Kurzschluss Wandler
104 (0x68)	Anschluss Wandler	
105 (0x69)	Kurzschluss Temp	Kurzschluss Temperatur-Sensor
106 (0x6A)	Anschluss Temp.	Anschluss Temperatur-Sensor
107 (0x6B)	К1	Störung Schütz K1
108 (0x6C)	К2	Störung Schütz K2
109 (0x6D)		
110 (0x6E)		
111 (0x6F)	Ausf.Adresse:	Ausfall BMS-Teilnehmer
112 (0x70)		
113 (0x71)	Ausfall K1/Q1	Ausfall Schütz K1/Q1
114 (0x72)	Ausfall K2/Q2	Ausfall Schütz K2/Q2
115 (0x73)	Gerätefehler	Störung ISOMETER
116 (0x74)	Handbetrieb	K1/2 Handbetrieb
117 (0x75)	Drahtbruch K1on	Unterbrechung der Leitung zu K1 on
118 (0x76)	Drahtbruch K1off	Unterbrechung der Leitung zu K1 off
119 (0x77)	Drahtbruch K2on	Unterbrechung der Leitung zu K2 on
120 (0x78)	Drahtbruch K2off	Unterbrechung der Leitung zu K2 off
121 (0x79)	K/Q1on	Störung
122 (0x7A)	K/Q1off	Störung
123 (0x7B)	K/Q2on	Störung
124 (0x7C)	K/Q2off	Störung
125 (0x7D)	Ausfall K3	
126 (0x7E)	Q1	Störung
127 (0x7F)	Q2	Störung
128 (0x80)	Kein Master	
129 (0x81)	Gerätefehler	
130 (0x82)		
131 (0x83)	Störung RS485	
132 (0x84)		
133 (0x85)		



Wert	Messwertbeschreibung Alarmmeldung	Bemerkung
134 (0x86)		
135 (0x87)		
136 (0x88)		
137 (0x89)	Kurzschluss Q1	
138 (0x8A)	Kurzschluss Q2	
139 (0x8B)	CV460	Störung CV460
140 (0x8C)	RK4xx	Störung RK4xx
141 (0x8D)	Gleiche Adresse	BMS-Adresse wurde mehrfach vergeben
142 (0x8E)	Ungültige Adresse	
143 (0x8F)	Mehrere Master	
144 (0x90)	Kein Menu-Zugriff	
145 (0x91)	Eigene Adresse	
201 (0xC9)	Leitung 1 Betrieb	
202 (0xCA)	Leitung 2 Betrieb	
203 (0xCB)	Schaltorgan 1 ein	
204 (0xCC)	Schaltorgan 2 ein	
205 (0xCD)		
206 (0xCE)	Automatik Betrieb	
207 (0xCF)	Handbetrieb	
208 (0xD0)		
209 (0xD1)		
210 (0xD2)	Leit.AV Betrieb	
211 (0xD3)	Leit.SV Betrieb	
212 (0xD4)	Leit.ZSV Betrieb	
213 (0xD5)	Kanal abgeschaltet	
214 (0xD6)	Rückschaltsperre	Rückschaltsperre aktiv
215 (0xD7)	Drehfeld rechts	
216 (0xD8)	Schaltorgan Pos.0	
217 (0xD9)	Leit.BSV Betrieb	
218 (0xDA)	Ein	SMO48x: Meldung des Relais

Für die Datenkonvertierung von Parametern werden Datentypbeschreibungen benötigt.

Eine Darstellung von Texten ist hier nicht notwendig.

Wert	Parameterbeschreibung:
1023 (0v3EE)	Parameter/Messwert ungültig.
1023 (08311)	Der Menüpunkt dieses Parameters wird nicht angezeigt
1022 (0x3FE)	kein Messwert/keine Meldung
1021 (0x3FD)	Messwert/Parameter inaktiv
1020 (0x3EC)	Messwert/Parameter nur vorübergehend inaktiv (z. B während der Übertragung
1020 (0001 C)	eines neuen Parameters.) Anzeige im Menu "…".
1019 (0x3FB)	Parameter/Messwert (Wert) ohne Einheit
1018 (0x3FA)	Parameter (Code Auswahlmenu) ohne Einheit
1017 (0x3F9)	String max. 18 Zeichen (z. B. Gerätetyp, - Variante,)
1016 (0x3F8)	
1015 (0x3F7)	Uhrzeit
1014 (0x3F6)	Datum Tag
1013 (0x3F5)	Datum Monat
1012 (0x3F4)	Datum Jahr
1011 (0x3F3)	Registeradresse ohne Einheit

Wert	Parameterbeschreibung:
1010 (0x3F2)	Zeit
1009 (0x3F1)	Faktor Multiplikation [*]
1008 (0x3F0)	Faktor Division [/]
1007 (0x3EF)	Baudrate

#### 5.2.6 Modbus Steuerbefehle

Von einer externen Anwendung (z. B. einer Visualisierungssoftware) können Befehle an BMS-Geräte gesendet werden. Diese Funktionalität kann über die Web-Bedienoberfläche ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Befehlsaufbau

Schreiben		_	_	Lesen
Word 0xFC00	0xFC01	0xFC02	0xFC03	0xFC04
Ext. BMS-Busadresse	Int. BMS-Busadresse	BMS-Kanal	Befehl	Status

In Register schreiben:

- Zum Schreiben Funktionscode 0x10 "Write Multiple registers" nutzen.
- Startadresse: 0xFC00
- Anzahl: 4 Register
- Immer gleichzeitig alle vier Register (Word 0xFC00...0xFC03) setzen. Dies gilt auch, wenn einzelne Register unverändert bleiben.
- Ist kein anderes Subsystem vorhanden, Wert "1" in dieses Register eintragen.
- Ist keine BMS-Kanalnummer erforderlich, Wert "0" (Null) in dieses Register eintragen.



#### Steuerbefehle

Steuerbefehle können Sie auch im Menü "Werkzeuge" > "Modbus" > "Modbus Steuerbefehle" generieren.



Register auslesen:

• Zum Lesen Funktionscode 0x04 "Read Input Registers" nutzen.

Mögliche Antwort in Register "Status":

0	Busy	Befehl wird verarbeitet.
1	Error	Es ist ein Fehler aufgetreten.
2	Ready	Befehl wurde erfolgreich verarbeitet.

Steuerbefehle für den internen und externen BMS-Bus

int/ext BMS-Bus	Register Ext	Register Int	Register Kanal	Register Befehl	Menütext/ Funktion	
INT	1	1 150	0	1	Test Isomator	
EXT	1-99	1-150	U	I	lest isometer	
INT	1	1 150	0	2	Test change over unit (PRC487) /	
EXT	1-99	1-150	0	2	Test Umschalteinrichtung PRC	
INT	1	1-150	0	3	Test change over unit (ATICS) /	
EXT					tung 1->2 Ende nach der Zeit T(Test)	
INT	1	1-150	0	4	Start test generator without change	
EXT					over (ATICS) / Start Test Generator ohne Umschaltung	
INT	1	1-150	0	5	Change over to line 1 (ATICS) /	
EXT					Umschaltung auf Leitung 1	
INT	1	1-150	0	6	Change over to line 2 (ATICS) /	
EXT					Umschaltung auf Leitung 2	
INT	1	0	0	7	Reset alarm (all devices) /	
EXT	1-99	0	0	/	RESET Alarm (Broadcast)	
INT	1	0	0	8	Clear EDS insulation alarm (EDS) /	
EXT					RESET Alarm EDS (Broadcast)	
INT	1	1_150	0	0	Mute buzzer (MK, TM, LIM) / Sum-	
EXT	1-99	1-150	1-192	9	mer aus [für Alarmadresse] (BC)	
INT	1	1-150	1-12	10	Switch channel on (SMO481; PRC487)	
EXT					channel 1: Change over to line 1; channel 2: Change over to line 2 /	
INT	1	1-150	1-12	11	Switch channel off (SMO481) /	
EXT					Relais/Schalter ausschalten	
INT	1	1-150	1-12	12		
EXT					iest (EDS, KCMS)	

#### 5.2.6.1 Modbus-Beispiel für Steuerbefehle

#### Beispiel: ATICS auf Leitung 1 umschalten

CP9... befindet sich auf Adresse 1 im Subsystem 1. Es soll bei einer ATICS an der internen Adresse 3 auf Leitung 1 umgeschaltet werden.

Modbus-S	Steuerbefehl:	00 02 00 00 00 0F 01 10 FC 00 00 04 08 00 01 00 03 00 00 00 05
	00 02	Transaction ID (wird automatisch generiert)
	00 00	Protocol ID
	00 0F	Länge
	01	Unit ID (Geräteadresse des CP9…)
	10	Modbus Function Code 0x10 (write multiple registers)
	FC 00	Start Register
	00 04	Anzahl der Register
	08	Länge der Daten
	00 01	Wert 1 (Subsystem Adresse: Subsystem 1)
	00 03	Wert 2 (Interne Adresse: ATICS Adresse 3)
	00 00	Wert 3 (Kanal Adresse: Muss hier immer 0 sein)
	00 05	Wert 4 (Kommando)
Antwort:		00 02 00 00 00 06 01 10 FC 00 00 04
	00 02	Transaction ID (wird automatisch generiert)
	00 00	Protocol ID
	00 06	Länge
	01	Unit ID (Geräteadresse des CP9)
	10	Modbus Function Code 0x10 (write multiple registers)
	FC 00	Start Register
	00 04	Anzahl der Register



# 6. Im Störungsfall

# 6.1 Funktionsstörungen

Falls CP9... zu Störungen in den angeschlossenen Netzen führt, ziehen Sie bitte dieses Handbuch zu Rate.

#### 6.1.1 Was sollten Sie überprüfen?

Prüfen Sie für das CP9..., ob

- dem Gerät die korrekte Versorgungsspannung U<sub>S</sub> zugeführt wird
- das BMS-Bus-Kabel korrekt angeschlossen und terminiert (120  $\Omega$ ) ist
- die BMS-Adresse richtig eingestellt ist
- die BCOM-Adresseinstellungen korrekt sind

#### 6.1.2 Häufig gestellte Fragen

#### Wie greife ich auf das Gerät zu, wenn die Adressdaten nicht bekannt sind?

- 1. Verbinden Sie das Gerät direkt über ein Patchkabel mit einem Windows-PC
- 2. Aktivieren Sie am PC die DHCP-Funktion.
- 3. Warten Sie etwa eine Minute.
- 4. Der Zugriff ist nun über folgende feste IP-Adresse möglich: 169.254.0.1.
- 5. Stellen Sie nun die neuen Adressdaten ein.



**Dokumentieren Sie die neuen Einstellungen als PDF-Datei.** Nutzen Sie die Backup-Funktion zum Sichern aller Einstellungen des Geräts (siehe Kapitel "3.2 Gerätemerkmale" sowie das Handbuch COMTRAXX®).

#### Häufig gestellte Fragen im Internet

Zu vielen Bender-Geräten finden Sie FAQs unter:

http://www.bender.de > Service & Support > Schnelle Hilfe > FAQ

## 6.2 Wartung

Das Gerät enthält keine Teile, die gewartet werden müssen.

# 6.3 Reinigung

Das Gerät darf nur mit einem sauberen, trockenen, weichen und antistatischen Tuch gereinigt werden.





# 7. Technische Daten

Isolationskoordination CP907 nach IEC 60664-1	
Bemessungsspannung	
Uberspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungs-Stolsspannung	
Isolationskoordination CP915 nach IEC 60664-1	
Bemessungsspannung	AC 250 V
Uberspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungs-Stoßspannung	
Versorgung CP907 über Steckklemme (A1/+;A2/-)	
Nennspannung CP907	DC 24 V
Toleranz der Nennspannung	±20 %
Typische Leistungsaufnahme bei DC 24 V	< 15 W
Anschluss	Steckklemme (A1/+;A2/-)
Maximale Leitungslänge bei Versorgung über B95061210 (24 V DC-Netzteil 1,7	75 A):
0,28 mm <sup>2</sup>	75 m
0,5 mm <sup>2</sup>	130 m
0,75 mm <sup>2</sup>	
1,5 mm <sup>2</sup>	
2,5 mm <sup>2</sup>	650 m
Versorauna über PoE	
Nennspannung	DC 48 V
Toleranz der Nennspannung	25+15 %
Typische Leistungsaufnahme bei PoE	< 15 W
Maximale Leitungslänge bei Versorgung über AWG 26/7; 0, 14 mm <sup>2</sup>	100 m
Versorgung CP915 über Klemmblock (I. 1: N)	
Nennsnannung (P915 über externes Netzteil	AC 100 240 V
Toleranz der Nennspannung	-15 +10%
Frequenzbereich //.	50 60 Hz
Typische Leistungsaufnahme bei AC 230 V	< 30 W
Anschluss	Klemmblock (I 1: N)
Spannungsausfallüberbrückung	min 2 Tago
UIIIZEIL, DaluIII	min 15 Sokundon
Anzeigen, Speicher	
Anzeige CP90/	
Anzeige CP915	
E-Mail-Konfigurationen und Gerateausfalluberwachungen	
Individuelle lexte	1200 Texte mit jeweils 100 Zeichen
Anzahi Datenpunkte tur "Fremogerate" an Modbus ICP und Modbus KIU	
Anzahi Datanpuelta ara Datanla agar	
Anzahl Fintzian in Uistoriogenaishar	
Anzani Einuage ini Historienspeicher	



Hintergrund-Bildgröße       Zo         Hintergrund-Bildgröße       max. 3 MB/Bild; max. 50 MB Gesamtspeicher         Schnittstellen       Ethernet         Anschluss       RJ45         Datenrate       10/100 Mbit/s, autodetect         DHCP       ein/aus (aus)*         Toff (DHCP)       5 60 s (30 s)*         IP-Adresse       nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         Netzmaske       nn.n.nn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         Netzmaske       nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         BCOM       Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/BCOM         BCOM-Systemname
Schnittstellen Ethernet Anschluss
Ethernet
Anschluss
Datenrate
DHCP
Toff (DHCP)       560 s (30 s)*         IP-Adresse       nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         Netzmaske       nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         Netzmaske       nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*         Protokolle (abhängig von gewähltem Funktionsmodul)       TCP/IP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP         BCOM       Schnittstelle/Protokoll         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/BCOM         BCOM-Systemname       (SYSTEM)*         BCOM-Subsystemadresse       1255 (1)*         BCOM-Geräteadresse       1255 (1)*         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/Modbus TCP         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/Modbus TCP         Betriebsart       Client für zugeordnete PEM und "Fremdgeräte"
IP-Adresse       nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, immer erreichbar über: 169.254.0.1         Netzmaske       nnn.nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*         Protokolle (abhängig von gewähltem Funktionsmodul)       TCP/IP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP         BCOM       Ethernet/BCOM         Schnittstelle/Protokoll       (SYSTEM)*         BCOM-Systemaare       1255 (1)*         BCOM-Geräteadresse       1255 (1)*         Modbus TCP       Schnittstelle/Protokoll         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/Modbus TCP         Betriebsart       Server für Zugriff auf Prozessabbild und für Modbus-Steuerbefehle
Netzmaske       nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*         Protokolle (abhängig von gewähltem Funktionsmodul)       TCP/IP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP         BCOM       Ethernet/BCOM         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/BCOM         BCOM-Systemname       (SYSTEM)*         BCOM-Subsystemadresse       1
Protokolle (abhängig von gewähltem Funktionsmodul)
BCOM Schnittstelle/ProtokollEthernet/BCOM BCOM-Systemname
Schnittstelle/ProtokollEthernet/BCOM BCOM-Systemname
BCOM-Systemname
BCOM-Subsystemadresse       1255 (1)*         BCOM-Geräteadresse       1255 (1)* <b>Modbus TCP</b> Ethernet/Modbus TCP         Schnittstelle/Protokoll       Ethernet/Modbus TCP         Betriebsart       Client für zugeordnete PEM und "Fremdgeräte"         Betriebsart       Server für Zugriff auf Prozessabbild und für Modbus-Steuerbefehle
BCOM-Geräteadresse
Modbus TCP         Schnittstelle/Protokoll         Betriebsart
Schnittstelle/ProtokollEthernet/Modbus TCP BetriebsartClient für zugeordnete PEM und "Fremdgeräte" BetriebsartServer für Zugriff auf Prozessabbild und für Modbus-Steuerbefehle
Betriebsart Client für zugeordnete PEM und "Fremdgeräte" Betriebsart Server für Zugriff auf Prozessabbild und für Modbus-Steuerbefehle
BetriebsartBerver für Zugriff auf Prozessabbild und für Modbus-Steuerbefehle
SNMP
Versionen
Unterstützte Geräte Abfragen aller Geräte (Kanäle) möglich (keine Trap-Funktionalität)
BMS-Bus
Schnittstelle/ProtokollRS485/BMS intern
Betriebsart Master/Slave (Master)*
Baudrate
Leitungslänge
Leitung: paarweise verdrillt, geschirmt, Schirm einseitig an PE empfohlen: J-Y (St) Y min. 2x0,8
Anschluss
Abschlusswiderstand 120Ω (0,25 W), intern zuschaltbar (siehe Steckklemme)
Geräteadresse
Modbus-RTU
Schnittstelle/Protokoll
Betriebsart
Baudrate
Leitungslange
Leitung: paarweise verdriiit, geschirmt, schirm einseitig an PE emptonien: J-Y (St.) Y min. 2X0,8 Angeblug
Aliscilluss
AUSCHIUSSWIDEISIAHU
Digitale Eingange (1-12)
AllZdIII
arheitsweise für ieden Findand wählhar hidh-aktiv oder Iow-aktiv
Werksseitine Finstellunn hindu-aktiv
Snannungsbereich (high) AC/DC 10 30 V
Spannungsbereich (Inwi) AC/DC 10
AnschlussSteckklemme (1·1·2· 12·12)
Maximale Leitungslänge



#### Schaltglieder

Anzahl	1 Wechsler
Arbeitsweise	Ruhestrom (N/C)/Arbeitsstrom (N/O)
Funktion	programmierbar
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen	10.000 Schaltspiele
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1:	
Gebrauchskategorie	AC-13 / AC-14 / DC-12
Bemessungsbetriebsspannung	
Bemessungsbetriebsstrom	
Minimale Kontaktbelastbarkeit	1 mA bei AC/DC > 10 V
Anschluss	Steckklemme (11;12;14)

#### Summer

Summer-Meldung	quittierbar, mit Neuwertverhalten
Summer-Intervall	einstellbar
Summer-Frequenz	einstellbar
Summer-Wiederholung	einstellbar

#### Audio (nur für CP915 und CP924)

Line IN	Einspeisung eines STEREO-Signals über 3,5 mm Klinkenstecker
Line OUT	Ausgabe an ein STEREO-Wiedergabegerät über 3,5 mm Klinkenstecker

#### Geräte-Anschlüsse

#### Klemmblock (L1; N; PE) (nur für CP915 und CP924)

Leitergrößen	AWG 20-12
Abisolierlänge	
starr/flexibel	0,5 4 mm <sup>2</sup>
flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse	
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 4 mm²
Steckklemme (A1/+;A2/) (11;12;14)	
Leitergrößen	AWG 24-12

# 

Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5	.1,5 mm <sup>2</sup>
flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse	.0,25	.2,5 mm <sup>2</sup>
starr/flexibel	0,2	. 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Steckklemme (I1;k1;l2;k2...I12;k12) (AMB;BMB;SMB;ABMS;BBMS;SBMS)

Leitergrößen	AWG 24-16
Abisolierlänge	10 mm
starr/flexibel	
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	
	-,,,

#### Umwelt/EMV EMV...... IEC 61326-1

Arbeitstemperatur	10	+55 ℃
Klimaklassen nach IEC 60721:		

#### 

Machanischa Boanspruchung nach IEC 60721	
Langzeitlagerung Einsatz (IEC 60721-3-1)	1K4
	2110
ransport (IFC 60/71-3-7)	2K.3

#### **Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:** Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3)	3M4
Transport (IEC 60721-3-2)	2M2
Langzeitlagerung Einsatz (IEC 60721-3-1)	
Einsatzbereich	< 2000 m über NN

Sonstiges Betriebsart	Dauerbetrieb
Einbaulage	displayorientiert
Schutzart Front	IP50
Schutzart Gehäuse	IP20
Entflammbarkeitsklasse	UL 94V-0
Gerätemaße CP907 (B x H x T)	226 x 144 x 78 mm
Gerätemaße CP915 (B x H x T)	505 x 350 x 92 mm
Dokumentationsnummer	D00349
Gewicht CP907	ca. 1,1 kg
Gewicht CP915	ca. 6,1 kg

# 7.1 Normen, Zulassungen und Zertifizierungen

# 7.2 Bestellangaben

Тур	Displaygröße	Front	Versorgung	Geräte Maße (B x H x T)	Gewicht	ArtNr.
CP907	7" (17,6 cm)	Glas, gehärtet	DC 24 V, < 15 W; PoE	226 x 144 x 78 mm	1,1 kg	B95061080
CP915	15,6" (39,6 cm)	Glas, gehärtet	AC 100 240 V, < 30 W	505 x 350 x 92 mm	6,1 kg	B95061081
CP924	24" (61 cm)	Glas, gehärtet	-	-	-	in Kürze

# 7.3 Ersatzteile

Gerät	Zubehör	Bestellnummer
CP907	007 Passendes UP-Gehäuse	
	Front/Display	B95061090
CP015	UP-Einbaukasten	B95061091
CF915	Montageplatte mit Elektronik	B95061095
	UP-Einbaukasten mit Elektronik	B95061092
	Front/Display	in Kürze
CP024	Einbaukasten	in Kürze
Cr 924	Montageplatte mit Elektronik	in Kürze
	Einbaukasten mit Elektronik	in Kürze
alle	CP9 Ersatz-Steckerkit	B95061910

# 7.4 Optionales Zubehör

Тур	Beschreibung	ArtNr.
	CP9 Saugheber	B95061911
BI800S	5er Leuchttastenfeld	Auf Anfrage
	Audio-Ausgabe	Auf Anfrage
BMI8/8	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	B95100119
BMI8/4	8 digitale Eingänge, 4 Relais	B95100120
BMI0/4	4 Relais	B95100121
IOM750-08D	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, Modbus TCP	B95061150
IOM750-16D	16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, Modbus TCP	B95061151
IOM750-20D4A	16 digitale Eingänge, 4 galv. getrennte digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge, Modbus TCP	B95061152
IOM750-20D4P	16 digitale Eingänge, 4 galv. getrennte digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge	B95061153
	Datenkopplung zu Fremdsystemen	Auf Anfrage

# Index



## A

Adresse 23 Adressieren der BMS-Geräte im Modbus 27 Anschluss - BMS 19 - PROFIBUS-DP 20 Anschluss, Vorüberlegungen 17 Anzeige- und Bedienelemente 15

# В

Bestimmungsgemäße Verwendung 11 Byte- bzw. Word-Vertauschung 34 Byte-Offset 34

# Ε

Entsorgung 9 Exception-Code 25

## F

Fachpersonal 7, 11, 17 Funktionsstörungen 41

# G

Garantieansprüche 41 GSD-Datei 23

#### Н

Handbuch 7

#### I

Installation, Vorüberlegungen 17

L

Lagerung 9

#### Μ

Maßskizze 46 Messwertbeschreibungen für das Prozessabbild, Liste 34 Modbus - Adress-Struktur für BMS-Geräte 26 - Anfragen 25 - Antworten 25 - Funktionscode 26 - Prozessabbild 26 - Steuerbefehle 38 Montage und Anschluss 17

## Ρ

Praxisseminare 8 Prozessabbild 27

# R

Referenz-Datensätze des Prozessabbilds 33 Reparatur 8

## S

Schulungen 8 Service 8 spannungsfrei 11 Speicherabbild eines BMS-Geräts 28 Speicherschema des Prozessabbilds 27 Support 8

## U

UL-Anwendungen 19 Update 8

#### W

WEEE-Richtlinie 9 Werkseinstellungen 23



#### Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259 E-Mail: info@bender.de • www.bender.de

Fotos: Bender Archiv.



Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77 E-Mail: info@optec.ch | internet: www.optec.ch

