Funktionsbeschreibung **Push Dienst**

für das UMG 96RM-EL





Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Support Tel. (0 64 41) 9642-22 Fax (0 64 41) 9642-30 e-mail: info@janitza.de Internet: http://www.janitza.de



Inhalt

Allgemeines	3
Copyright	3
Markenzeichen	3
Haftungsausschluss	3
Kommentare zum Handbuch	3
"Push Dienst" UMG96RM-EL	5
Funktion "Push Dienst"	5
Power Analyser in die GridVis einbinden	6
Feste IP-Adresse	6
Dynamische IP-Vergabe (DHCP-Modus)	7
Manuelle Einstellung einer festen IP-Adresse	7
Dynamische IP-Vergabe (dyn)	8
Einstellung der IP-Adresse des Computers für eine Direktverbindung	9
Konfiguration "Push Dienst"	10
Trouble Shooting	13

Allgemeines

Copyright

Diese Funktionsbeschreibung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes und darf weder als Ganzes noch in Teilen auf mechanische oder elektronische Weise fotokopiert, nachgedruckt, reproduziert oder auf sonstigem Wege ohne die rechtsverbindliche, schriftliche Zustimmung von

Janitza electronics GmbH, Vor dem Polstück 1, D 35633 Lahnau, Deutschland,

vervielfältigt oder weiterveröffentlicht werden.

Markenzeichen

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

Haftungsausschluss

Janitza electronics GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Mängel innerhalb dieser Funktionsbeschreibung und übernimmt keine Verpflichtung, den Inhalt dieser Funktionsbeschreibung auf dem neuesten Stand zu halten.

Kommentare zum Handbuch

Ihre Kommentare sind uns willkommen. Falls irgend etwas in diesem Handbuch unklar erscheint, lassen Sie es uns bitte wissen und schicken Sie uns eine EMAIL an: info@janitza.de



Beachten Sie für die Installation und den Betrieb des Gerätes die Betriebsanleitung !

Bedeutung der Symbole

Im vorliegenden Handbuch werden folgende Piktogramme verwendet:



Gefährliche Spannung!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.



Achtung!

Bitte beachten Sie die Dokumentation. Dieses Symbol soll Sie vor möglichen Gefahren warnen, die bei der Montage, der Inbetriebnahme und beim Gebrauch auftreten können.



Hinweis

"Push Dienst" UMG96RM-EL

Funktion "Push Dienst"

Die Geräte UMG96RM-EL unterstützen ab der Firmware-Version 1.16 das "Pushen" von Messwerten zum Energy-Portal. Hierbei sind die zur Auswahl stehenden Messwerte über das Programm "*UMG96RM-EL Push Service Konfiguration*" auswählbar.

Die aktuellen 200ms Messwerte werden im 10 Minuten Raster gemittelt und im RAM des Gerätes mit Datum und Uhrzeit zwischengespeichert. Anschließend werden die Messwerte gemäß Sendeintervall zum Energy-Portal gesendet.

Beachten Sie bitte, dass die Daten nicht mit der GridVis ausgelesen werden können und die Daten nur im RAM-Speicher für maximal einen Tag vorgehalten werden. Sollte die Hilfsspannungsversorgung des Gerätes ausfallen, werden die Daten, die noch nicht gesendet wurden, im Gerät gelöscht. Das UMG96RM-EL besitzt keine interne Uhr und ist aus diesem Grund auf einen NTP Server angewiesen.

Bei einem Ausfall der Internet Verbindung zum Energy-Portal erfolgt eine Zwischenspeicherung der Daten bei 25 Messwerten für ein Tag. Fällt die Internetverbindung länger als ein Tag aus, sind Datenlücken im Energy-Portal möglich.

Wichtigste Merkmale

- Es können maximal 25 Messwerte gesendet werden
- Ein NTP Server und DNS Server ist zwingend erforderlich
- Die Daten werden kodiert über den Port 80 zum Portal gesendet
- Das Mittelungsraster ist fest auf 10 Minuten eingestellt und kann nicht geändert werden
- Messwerte aus dem flüchtigen Speicher (RAM) können nicht mit der GridVis ausgelesen werden.
- Ein Hilfsspannungsausfall führt zum Datenverlust von Messwerten die noch nicht gesendet wurden
- Die Messwerte werden für maximal 1 Tag zwischengespeichert. Es ist dabei unabhängig ob 1 Messwert oder 25 Messwerte ausgewählt wurden.
- Die Uhrzeit wird alle 64 Sekunden mit einem NTP Server synchronisiert
- Jedes Messgerät senden seine Messwerte um eine Zufallszeit X zeitversetzt

Power Analyser in die GridVis einbinden

Für ein Einbinden des Power Analysers in die Auswerte- und Konfiguration-Software GridVis muss eine Ethernet-Verbindung zum Gerät aufgebaut und die Geräte-TCP/IP-Adresse bestimmt werden.

- Stellen Sie über eine Direktverbindung oder über einen Switch/Router eine Verbindung zwischen PC und dem Gerät her (siehe Anschlussbeispiele). Es wird empfohlen, CAT5-Kabel zu verwenden.
- Bestimmen bzw. setzen Sie den Adressierungs-Modus ("Feste IP" oder "DHCP"). Stellen Sie bei Auswahl des Modus "Feste-IP" die Geräte-TCP/IP-Adresse ein.



Abb. Anschlussbeispiel:

gen eine feste IP-Adresse.

Aufbau über ein Switch. UMG und PC benöti-

Abb. Anschlussbeispiel: Direktverbindung zwischen UMG und PC. Beide Geräte benötigen eine feste IP-Adresse.



Abb. Anschlussbeispiel: Integration in ein Netzwerk mit DHCP-Server. UMG und PC bekommen die IP-Adresse von einem DHCP-Server automatisch zugewiesen.

Feste IP-Adresse

In einfachen Netzwerken ohne DHCP-Server muss die Netzwerkadresse direkt am Gerät eingestellt werden.

Bei eine PC-UMG-Direktverbindung ist zu beachten:

- Verwenden Sie ein gedrehtes Patchkabel (Cross Patch Kabel)
- Die ersten drei Segmente der IP-Adresse des Gerätes und des Rechners sollten gleich sein. Das letzte Segment muss sich unterscheiden! Die Subnetzmaske muss in allen vier Blöcken übereinstimmen. Beispiel:

IP-Adresse des Computers:	192.168.000.020 mit der Subnetz-Maske: 255.255.255.0
IP-Adresse des UMGs:	192.168.000.021 mit der Subnetz-Maske: 255.255.255.0



Achtung

Den Anschluss des UMGs an ein bestehendes Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchführt werden!

Dynamische IP-Vergabe (DHCP-Modus)

Durch DHCP ist die vollautomatische Einbindung eines UMGs in ein bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich. Beim Start bezieht das UMG vom DHCP-Server automatisch die IP-Adresse, die Netzmaske und das Gateway.

Manuelle Einstellung einer festen IP-Adresse

- Wechseln Sie in den Programmier-Modus. Drücken Sie hierfür die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde. Bei deaktivierter Passwort-Abfrage wird daraufhin der Programmier-Modus gestartet und mit dem Text "PRG" gekennzeichnet.
- Durch ein dreimaliges Drücken der Taste 2 gelangen Sie in die TCP/IP-Einstellungen für die Geräte-Adressierung.
- Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer aus. Die Auswahl wird durch ein Blinken der Ziffer dargestellt. Über Taste 2 ist die ausgewählte Ziffer einstellbar.
- Wählen Sie mit Taste 1 die nächste Ziffer aus und setzen Sie diese erneut mit Taste 2.
- Ist Byte 0 der TCP/IP-Adresse eingestellt, erfolgt über Taste 1 das Setzen von Byte 1 bis 3 der Adresse.
 Danach springt die Anzeige wieder auf Byte 0 (keine Ziffer blinkt).

Beispiel-Darstellung der Einstellung einer IP-Adressen



Bezeichnung Byte-Kennzeichnung (z. B. Byte 0) der Adresse Adressen-Wert, Byte 0



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 1 Eine TCP/IP-Adresse besteht aus 4 Bytes mit folgendem Aufbau:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3

Beispiel: 192.168.000.021



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 2, Wert 000



Abb. TCP/IP-Adresse, Byte 3, Wert 021

Ist die TCP/IP-Adresse im Gerät gesetzt, muss die Subnetzmaske (SUb) und die Gateway-Adresse (GAt) gesetzt werden:

• Manuelle Einstellung der Subnetzmaske (Anzeige SUb):

Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Subnetzmaske (Anzeige SUb). Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer und setzen Sie diese über Taste 2. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Ziffer in Byte 0 bis 3 analog dem Setzen der TCP/IP-Geräteadresse. Nach wiederholter Anzeige von Byte 0 (keine Ziffer blinkt) kann die Einstellung zum Gateway erfolgen.

 Manuelle Einstellung der Gateway-Adresse (Anzeige GAt): Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Gateway-Adresse (Anzeige GAt). Setzen Sie über die Tasten 1 und 2 die gewünschte Gateway-Adresse in Byte 0 bis 3 analog den vorherigen Beschreibungen.

Damit die manuellen Einstellungen der TCP/IP-Geräteadresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse nicht von einem DHCP-Server überschrieben werden, muss eine Deaktivierung der dynamischen IP-Vergabe (dYN IP, oFF) erfolgen!

Dynamische IP-Vergabe (dyn)

- Wechseln Sie in den Programmier-Modus. Drücken Sie hierfür die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde. Bei deaktivierter Passwort-Abfrage wird daraufhin der Programmier-Modus gestartet und mit dem Text "PRG" gekennzeichnet.
- Wechseln Sie duch mehrmaliges Drücken der Taste 2 zur Anzeige der dynamischen IP-Vergabe (dYn IP).
- Aktivieren Sie mit Taste 1 den Parameter "on" bzw. "oFF" (Parameter blinkt).
 on = Dynamische Vergabe der IP-Adresse aktiviert
 off = Dynamische Vergabe der IP-Adresse deaktiviert
- Wechseln Sie mit Taste 2 den Parameter und bestätigen Sie mit Taste 1. Verlassen Sie den Programmiermodus oder warten Sie ca. 60 Sekunden.
- Ein Auslesen der Adressen erfolgt über den Programmiermodus analog der manuellen Einstellungen.

Beispiel-Darstellung der Einstellung einer IP-Adressen



Abb. Aktivierte dynamische Vergabe (dYn IP) der TCP/IP-Adresse



Abb. Deaktivierte dynamische Vergabe (dYn IP) der TCP/IP-Adresse

Wird das Schlüssel-Symbol bei der IP-Adresse angezeigt, ist die dynamische IP-Vergabe aktiv. Geräte-/Gateway-Adresse und Subnetzmaske werden vom DHCP-Server bereitgestellt und automatisch übernommen!



Änderungen werden erst nach dem Verlassen des Programmiermodus aktiv.

 \bigcirc

Ein Auslesen der Adressen erfolgt über den Programmiermodus analog der manuellen Einstellungen.

Einstellung der IP-Adresse des Computers für eine Direktverbindung

Üblicherweise werden PCs im Firmennetz mit DHCP betrieben. Falls Sie eine feste IP-Adresse für den PC vergeben wollen (z.B. für eine direkte Verbindung zwischen PC und UMG) gehen Sie bitte wie folgt vor:



Achtung Einstellungen in einem Firmen-Netzwerk können abweichen.



Achtung

Den Anschluss des UMGs an ein bestehendes Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchführt werden!

- Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter in der Systemsteuerung.
- Öffnen Sie über LAN-Verbindung das Statusfenster (Abb. Netzwerk- und Freigabecenter).
- Über Eigenschaften kann eine feste IP-Adresse für den PC vergeben werden (siehe Abb. Ablauf zum Festlegen einer festen IP-Adresse unter Windows 7)



Abb.: Netzwerk- und Freigabecenter



Abb.: Ablauf zum Festlegen einer festen IP-Adresse unter Windows 7.

Konfiguration "Push Dienst"

Für die Konfiguration des Push Dienstes benötigen Sie bei der Inbetriebnahme keine GridVis Software. Der Push Dienst ist in einem kleinen Programm konfigurierbar. Alle für den PUSH Dienst relevanten Parameter können Sie in diesem Programm einstellen. Das Programm muss nicht speziell installiert werden. Entpacken Sie einfach das Zip-File in einen Ordner und führen Sie anschließend die EXE aus.

🍰 Janitza UMG96RM-EL Push Service Konfiguration 1.	1.8		
File Help			
IP Adresse 192.168.5.59	Auslesen	Gerätename: UM Firmware Release: 11	1G96RM-EL 6
Арі-Кеу 0002d**********			
Spannung L1/L2/L3	Wirkleistung L 1/L2/L3	Push Server Adress	se http://www.energy-portal.com
Spannung L1-L2/L2-L3/L3-L1	Wirkleistung Summe L1-L3		
V Strom L 1/L 2/L 3	Wirkleistung(bezogen) Summe L1-L3	DNS Server	8.8.8.8
📝 Strom Summe L1-L3	Wirkleistung(bezogen) Summe L1-L3	NTP Mode	Aktiv 👻
THD Spannung L 1/L 2/L3	Wirkleistung(geliefert) L 1/L2/L3	NTP-Server	ptbtime3.ptb.de
THD Strom L1/L2/L3	Wirkarbeit (geliefert) Summe L1-L3		
Scheinleistung L1/L2/L3	Blindleistung kapazitiv L1/L2/L3	Spannungswandler	400 V / 400 V
Scheinleistung Summe L1-L3	Blindleistung kapazitiv Summe L1-L3	Stromwandler	5 A / 5 A
BlindleistungL 1/L2/L3	Blindleistung induktiv L1/L2/L3	Sendeintervali	
Blindleistung Summe L1-L3	Blindleistung induktiv Summe L1-L3	Push service	Aus 0 An
Cos-Phi L 1/L 2/L 3			
Cos-Phi Summe L1-L3			
Leistung Summe L1-L3			
Frequenz			
Janitza®			Übertragen
Protocol:UDP, Host/Port:192.168.5.59 Value(s) read: - short: 116, short-hex: 0x74, short- Protocol:UDP, Host/Port:192.168.5.59 Value(s) read:	:502, Slave:1, Reg:750, Format:s, -bytewise: 000-116, short-bitwise :502, Slave:1, Reg:773, Format:c,	Count:1, Action Count:20, Action	1:Read

Abb.: Konfigurationsprogramm "Push Dienst"

Vorgehensweise:

Das UMG96RM-EL muss über Ethernet erreichbar sein. Geben Sie im Feld "IP Adresse" die IP des Gerätes ein. Durch Drücken der Schaltfläche "OK" wird das Gerät ausgelesen.

Achten Sie darauf, dass dieses Programm nicht für eine Netzwerkinstallation geeignet ist. Das Programm muss lokal auf einen Rechner ausgeführt werden.

🐁 Janitza U	IMG96RM-EL Push Service Konfigura	tion 1.1.8	a second a s
File Help			
IP-Adresse	192.168.5.59	ОК	Datenaustausch mit dem Gerät. Bitte warten

Abb.: Eintrag der Geräte-IP-Adresse im Konfigurationsprogramm Der Port 502 darf von keiner Firewall gesperrt sein. Nach dem Auslesen des Gerätes wird die aktuelle Konfiguration im Programm angezeigt.

Das UMG96RM-EL sendet seine Messwerte über den Port 80 zum Energy-Portal. Das Portal erkennt anhand eines "Schlüssels" - im folgenden API-Key genannt - zu welchem Energy-Portal-Account die Messwerte gehören. Ihren individuellen API-Key finden Sie direkt im Energy-Portal im Menü " Settings".

Janitza	ENERGY-PORTAL		DEVICES	DEVICES STATUS	DASHBO,	MENU
Settings						O S Settings
						Viewer Settings
Username	demo					
E-Mail		1				Picture Manager
Name	dennis					4. 0
Api-Key	0002					Download
Language	German	1				Virtual Measurement
Timezone	(GMT+01:00) Berlin	1				
Start Dashboard	Leistungsanzeige	1				i Instructions
Change Password						🕸 Changelog
Firmware						terms and conditions
Aktuelle Firmware unter	http://www.janitza.de. Es wird eine Firmware > 4 benötigt.					About us
						එ Logout

Abb.: Energy-Portal-Eintrag API-Key

Kopieren Sie diesen API-Key und fügen Sie diesen im Feld "Api Key" im Konfigurationsprogramm ein.

IP Adresse 192.168.5.59	Auslesen

Abb.: API-Eintrag im Konfigurationsprogramm

Die Messwerte, welche zum Portal gesendet werden sollen, können durch einfaches Anklicken ausgewählt werden. Maximal können 25 Messwerte gesetzt werden.

АріКеу	0002d0*********************************	ur bei Änderung befüllen)
🔽 Spa	nnung L1/L2/L3	Wirkarbeit L 1/L2/L3
🗸 Spa	nnung L1-L2/L2-L3/L3-L1	Wirkarbeit Summe L1-L3
V Stro	om L1/L2/L3	Wirkarbeit bezogen L1/L2/L3
V Stro	om Summe L1-L3	Wirkarbeit bezogen Summe L1-L3
THE) Spannung L1/L2/L3	Wirkarbeit geliefert L 1/L 2/L3
THE) Strom L1/L2/L3	🔲 Wirkarbeit geliefert Summe L1-L3
V Sch	einleistung L 1/L 2/L3	Blindarbeit kapazitiv L1/L2/L3
🗸 Sch	einleistung Summe L1-L3	Blindarbeit kapazititv Summe L1-L3
🗸 Blin	dleistung Grundschwingung L1/L2/L3	Blindarbeit induktiv L1/L2/L3
🔽 Blin	dleistung Grundschwingung Summe L 1-I	🛯 🔲 Blindarbeit induktiv Summe L1-L3
Cos	s-Phi L 1/L 2/L 3	
Cos	-Phi Summe L1-L3	
Leis	stung Summe L1-L3	
Fre	quenz	

Abb.: Messwertauswahl im Konfigurationsprogramm

Auf der rechten Seite des Konfigurationsprogrammes befinden sich die Grundeinstellungen.

Vergeben Sie einen eindeutigen Gerätenamen. Dieser Gerätename wird im Energy-Portal angezeigt.

Der Gerätename darf nicht länger als 20 Zeichen sein und keine Sonderzeichen enthalten.

Die PUSH-Server Adresse ist per Standard auf http://www.energy-portal.com voreigenstellt und darf nicht geändert werden !

Wird das Programm gestartet und wurde noch kein DNS (Name-Server) eingestellt, wird per Default ein Name-Server aus dem Internet (Google NameServer) eingetragen. Der Name-Server wird zwingend benötigt da das UMG96RM-EL die PUSH-Server-Adresse und die NTP-Sever-Adresse in eine IP-Adresse auflösen muss. Haben Sie in Ihrem Netzwerk einen eigenen DNS Server können Sie selbstverständlich auch diesen einstellen.

rätename: UMG	96RM-EL				
mware Release: 116					
Push Server Adresse	http://www.	energy-portal.c	om		
DNS Server	8.8.8.8				
NTP Mode	Aktiv		•		
NTP-Server	ptbtime3.ptb	.de			
Spannungswandler	400	V /	400	v	
Stromwandler	5	A /	5	Α	
Sendeintervall	-Q	1 1 1	1 1	l i i	10m
Push service	Aus		An		
			_		

Abb.: Konfiguration "Push Dienst"

Das UMG96RM-EL hat keine interne Uhr, sondern verwendet einen Timer, der mit einem NTP Server synchronisiert wird. Haben Sie im Netzwerk einen NTP Server können Sie im Feld NTP Ihren NTP-Server einstellen oder einen öffentlichen NTP Server wie z. B. **ptbtime3.ptb.de** verwenden.

Abschließend stellen Sie noch die Wandler Daten ein, falls noch nicht direkt am Gerät geschehen. Das Sendeintervall kann ab 10 Minuten gewählt werden. Kleinere Werte als 10 Minuten werden nicht übernommen. Der PUSH Service kann über einen Schieber zudem Aus-/Eingeschaltet werden.

Nach dem Übertragen der Konfiguration führt das Gerät einen Neustart durch. Der PUSH Service sendet seine ersten Messwerte nach **20 Minuten** zum Portal. Das Gerät erscheint anschließend in der Messgeräteliste und im Messgerätestatus !

Janitza	້ ENERGY-PORTALຟູ	MESSGERÄTELISTE	M	IESSGERÄTE ST/	ATUS	S DASHBOARDS		=	
Messgerä	te Status								
Seriennummer	Beschreibung	letzte Verbindung	neuester übertragene Wert	E-Mail Warnung	Zeitbasis std:min:sec	Spezie	lle Zeitzone	Bearbeiten	Löschen
24002332	UMG96RM-EL	2 Sekunden	_ULN2	×	01:00:00				Ê

Abb.: Messgeräteliste im "Energy-Portal"

Trouble Shooting

Sollte das Gerät im Energy-Portal nach 20 Minuten nicht angezeigt werden, so können folgende Gründe vorliegen:

- Das Gerät hat keine Internet Verbindung. Der Port 80 darf nicht gesperrt werden.
- Der DNS Server ist nicht erreichbar und das Gerät kann somit die Namen nicht in eine IP-Adresse auflösen. Prüfen Sie ob der DNS Server erreichbar ist (UTP Port 53)

Die Messwerte haben im Portal die falsche Zeit

• Prüfen Sie, ob der NTP Server erreichbar ist (UTP Port 123)

Lassen Sie die obigen Punkte bei Verbindungsfehlern von Ihrer IT-Abteilung prüfen. Sollte Ihre IT-Abteilung der Meinung sein, das alle obigen Ports freigegeben sind und eine Kommunikation aber immer noch nicht zustande gekommen ist, hilft nur ein Wireshark-Mitschnitt, der die Ethernet-Pakete entweder direkt vor dem Gerät oder vor dem Switch davor protokolliert. Gerne helfen wir bei der Auswertung des Mitschnittes.

Der PUSH Service des UMG96RM-EL wurde über mehrerer Monate intensiv getestet. Fehler können zwar nie ausgeschlossen werden, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass Verbindungsfehler fast immer durch fehlende Portfreigaben oder einer fehlerhaften Konfiguration verursacht wurde.