

# GridVis® Editionenvergleich nach Funktionen

	GridVis® Essentials	GridVis® Standard	GridVis® Expert	GridVis® Basic	GridVis® Professional	GridVis® Service	GridVis® Ultimate
<b>SYSTEMFUNKTIONEN</b>				<b>ALTE EDITIONEN</b>			
	<b>NEUE EDITIONEN</b>						
Gerätekonfiguration	•	•	•	•	•	•	•
Dienst	-	•	•	-	-	•	•
Logik	-	•	•	-	•	•	•
Automatisierung	-	•	•	-	•	•	•
Datenbankmanagement	-	•	•	-	•	•	•
Geräteüberwachung	-	•	•	-	-	•	•
Online-Recorder	-	•	•	-	-	•	•
Benutzerverwaltung	-	•	•	-	•	•	•
Active Directory	-	-	•	-	-	•	•
Alarmmanagement	-	-	•	-	-	•	•
Metadaten	-	-	•	-	-	-	•
<b>VISUALISIERUNG</b>							
Graphfunktion	•	•	•	•	•	•	•
Graphfunktion im WEB	-	•	•	-	-	•	•
Graphfunktion im WEB Pro	-	-	•	-	-	-	•
Geräteübersicht	•	•	•	•	•	•	•
Geräteübersicht im WEB	-	•	•	-	-	•	•
Event-Browser	•	•	•	•	•	•	•
Event-Browser Pro	-	•	•	-	-	•	•
Dashboards & Templates	-	•	•	-	-	-	•
Widget Grundpaket	-	•	•	-	-	-	•
Widget Erweiterung	-	-	•	-	-	-	•
Sankey Diagramm	-	-	•	-	-	-	•
Kennzahlen (KPI)	-	-	•	-	-	-	•
<b>DOKUMENTATION</b>							
Basic Datenexporte	•	•	•	•	•	•	•
RCM-Datenexporte	•	•	•	•	•	•	•
PQ-Datenexporte	-	•	•	-	-	•	•
EnMS-Datenexporte	-	•	•	-	-	•	•
Editor für Berichte	-	-	•	-	-	-	•
<b>KONNEKTIVITÄT</b>							
Datenimport CSV	-	•	•	-	•	•	•
Datenimport MSCONS	-	•	•	-	•	•	•
REST API	-	•	•	-	-	•	•
OPC UA Client	-	-	•	-	-	-	•
Modbus Geräte	-	-	•	-	-	•	•
Datenexport Comtrade	-	-	•	-	-	•	•
Datenexport MSCONS	-	-	•	-	-	•	•