

# HT38

## PROFESSIONELLER SICHERUNGS- UND STROMKREISFINDER

Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsfinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnen von Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsfinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in Verteilern und Abzweigboxen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250V.

### FUNKTIONEN

- LED Anzeige und Summer mit variablem Ton
- Zuordnung von Sicherungen
- Zuordnung und Verfolgen einer Leitung
- Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen bis 250 VAC gegen Erde
- LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand
- Automatische Abschaltung

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

#### Sender HT38T

Stromversorgung:	230 VAC, 50 Hz
Ausgangsstrom des Signals:	<20 mA
Externe Verbindung:	Integrierter Schukostecker
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	95 x 60 x 30 mm
Gewicht:	140g

#### Empfänger HT38R

Stromversorgung:	1x9V Batterie
Auto Power OFF:	nach 3 min Nichtgebrauch
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	195 x 60 x 35 mm
Gewicht:	130g

### Allgemeine Spezifikationen

Max. Betriebshöhe	2000 m
Sicherheit:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolation	Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	CAT III 250V

### Lieferumfang

- Sender HT38T
- Empfänger HT38R
- Batterie (für Empfänger)
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung

**optec**  
energie ist messbar

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77

E-Mail: info@optec.ch | Internet: www.optec.ch

